

;SW:5Q0-937-084-DD HW:5Q0-937-084-CG --- Cent. Elect. --- SA: 31347					
;Component:BCM MQBAB H H38 0273			Coding:00		
;EV_BCMMQB			019001	EV_BCM	BOSCH_019.ro
;Wednesday			01	February	202316:15:18:16365
;VCDS Version: Release 21.9.0 (x64) Data version: 20210903 DS330.0					
;VCID: 7DA7F9E94D729033CC7-8028					
IDE00001-ENG99061-Production mode-Access control	not active				3
IDE00001-ENG115730-Production mode-Exterior lighting	not active				3
IDE00001-ENG112304-Production mode-Heckwischer	not active				3
IDE00001-ENG98647-Production mode-Interior lights	not active				3
IDE00001-ENG115729-Production mode-Scheinwerferreinigung	not active				3
IDE00001-ENG115731-Production mode-Virtuel_pedal	not active				3
IDE00002-Transport mode	active				1
IDE00820-Activating and deactivating all development messages	not active				1
IDE01550-Service position					2
IDE02152-Characteristics in production mode	2000 ms				4
IDE02269-MAS04382-Acknowledgement signals-Optical feedback during locking	DELAY				10
IDE02269-ENG116666-Acknowledgement signals-Akustische Rueckmeldung entriegeln	active				10
IDE02269-ENG116669-Acknowledgement signals-Akustische Rueckmeldung global	active				10
IDE02269-ENG116670-Acknowledgement signals-Akustische Rueckmeldung Signalhorn	active				10
IDE02269-ENG116667-Acknowledgement signals-Akustische Rueckmeldung verriegeln	active				10
IDE02269-ENG122187-Acknowledgement signals-Dauer der Akustischen Rueckmeldung vom Einfachhorn	short				10
IDE02269-ENG122188-Acknowledgement signals-Menuesteuerung akustische Rueckmeldung	active				10
IDE02269-ENG122995-Acknowledgement signals-Optische Rueckmeldung 3.Bremsleuchte	not active				10
IDE02269-ENG116668-Acknowledgement signals-Optische Rueckmeldung Komfortschliessen	active				10
IDE02269-ENG133344-Acknowledgement signals-Quittierton bei zweitem ZV-AUF-Befehl	not active				10
IDE02269-ENG133345-Acknowledgement signals-Quittierton bei zweitem ZV-ZU-Befehl	not active				10
IDE02269-ENG142248-Acknowledgement signals-ZV-Blinken_Abschluss_Dunkelzeit	200 ms				10
IDE02269-ENG142247-Acknowledgement signals-ZV-Blinken_Dunkelzeit	200 ms				10
IDE02269-ENG142246-Acknowledgement signals-ZV-Blinken_Hellzeit	200 ms				10
IDE02332-Deactivate production mode	0				3
IDE02711-ENG116690-Rear wiper-Automatisches Heckwischen	not active				8
IDE02711-ENG133397-Rear wiper-Einzelansteuerung Heckintervallwischen	not active				8
IDE02711-ENG133395-Rear wiper-Einzelansteuerung Heckintervallwischen Zeitintervall 1	8 s				8
IDE02711-ENG133396-Rear wiper-Einzelansteuerung Heckintervallwischen Zeitintervall 2	16 s				8
IDE02711-ENG112304-Rear wiper-Heckwischer	logikgesteuert				8
IDE02711-ENG114947-Rear wiper-Heckwischer Weiterlauf	not active				8
IDE02711-ENG114946-Rear wiper-Komfortwischen Heck	active				8
IDE02711-ENG116695-Rear wiper-Komfortwischen Heck Intervallpausenzeit Stufe 1	5 s				8
IDE02711-ENG116696-Rear wiper-Komfortwischen Heck Intervallpausenzeit Stufe 2	3 s				8
IDE02711-ENG116694-Rear wiper-Komfortwischen Heck Intervallpausenzeit Stufe Automatik	7 s				8
IDE02711-ENG116693-Rear wiper-Komfortwischen Heck Intervallpausenzeit Stufe Intervall	7 s				8
IDE02711-ENG116689-Rear wiper-Menuesteuerung Komfortwischen HW	active				8
IDE02711-ENG154784-Rear wiper-Spannungsanforderung_konfig_Wischer	Keine_Spannungsanforderung				8
IDE02711-ENG116691-Rear wiper-Traenenwischen Heck	active				8
IDE02711-ENG154831-Rear wiper-Zeit_wasch_min_heck	0 ms				8
IDE03638-IDE04231-Stationary cornering lamp-Steering wheel angle: offset					16
IDE03638-ENG116677-Stationary cornering lamp-Abdimmgeschwindigkeit	50.0 %/s				16
IDE03638-ENG116673-Stationary cornering lamp-bei Rueckwaertsfahrt both sides					16
IDE03638-ENG116675-Stationary cornering lamp-Lower speed threshold	0.0 km/h				16
IDE03638-ENG116682-Stationary cornering lamp-Maximaltemperatur					16
IDE03638-ENG116679-Stationary cornering lamp-obere Grenztemperatur					16
IDE03638-ENG116681-Stationary cornering lamp-Oberer Lenkradwinkel					16
IDE03638-ENG116680-Stationary cornering lamp-untere Grenztemperatur					16
IDE03638-ENG116678-Stationary cornering lamp-Unterer Lenkradwinkel					16
IDE03638-ENG116676-Stationary cornering lamp-Upper speed threshold	40.0 km/h				16
IDE03638-ENG116674-Stationary cornering lamp-Vorschrift	ECE R119				16
IDE03638-ENG115830-Stationary cornering lamp-Zeitwert Einschaltzeit Abbiegelicht	15 min				16
IDE03787-Activate left/right hand drive switch-over	not active				1
IDE04927-IDE01446-Window heater-Running time of heated front window	240 s				11
IDE04927-ENG126847-Window heater-Abschalttemperatur fuer Frontscheibenheizung					11
IDE04927-ENG126846-Window heater-Abschalttemperatur fuer Heckscheibenheizung					11
IDE04927-ENG142251-Window heater-Frontscheibenheizung _maximale_Dauer	0 s				11
IDE04927-ENG142035-Window heater-Frontscheibenheizung_LED_direkt	not installed				11
IDE04927-ENG142018-Window heater-Frontscheibenheizungsansteuerung direkt von externem Algorithmus	not installed				11
IDE04927-ENG126845-Window heater-FSH Automatik	active				11
IDE04927-ENG115736-Window heater-Heckscheibenheizung Zeitwert	320 s				11
IDE04927-ENG141955-Window heater-heizbare Heckscheibe	installed				11

IDE04927-ENG142021-Window heater-Heizbare_Frontscheibe	not installed	
IDE04927-ENG246969-Window heater-HZG_Wischer_Ablage	not installed	
IDE04927-ENG116620-Window heater-Temperaturabhaengige Einschaltzeit FSH	active	
IDE04927-ENG116619-Window heater-Temperaturabhaengige Einschaltzeit HSH	active	
IDE04927-ENG246996-Window heater-WAH_Temp_Wischer_aktiv		
IDE04927-ENG141962-Window heater-Waschduesenheizung	not installed	
IDE04927-ENG154810-Window heater-window heating front activation time pause	320 s	
IDE04928-MAS01577-Anti-theft protection-Parking heater	not installed	
IDE04928-ENG115867-Anti-theft protection-Akustischer Alarm Signalhorn	active	
IDE04928-ENG115864-Anti-theft protection-Alarmsignal	frequency modulated	
IDE04928-ENG141960-Anti-theft protection-Anti-theft alarm system	active	
IDE04928-ENG154588-Anti-theft protection-Deaktivierung DWA-Sensoren via Doppelklick	activ	
IDE04928-ENG154589-Anti-theft protection-Deaktivierung_DWA_Sensoren_HMI	activ	
IDE04928-ENG115865-Anti-theft protection-DWA Alarmverzoeigerung	driver door contact thatcham	
IDE04928-ENG115812-Anti-theft protection-DWA Camper Modus	active	
IDE04928-ENG142007-Anti-theft protection-DWA_Einfachhorn_oder_Sounder	not installed	
IDE04928-ENG141961-Anti-theft protection-Heckscheibenbruchsensor	not installed	
IDE04928-ENG142006-Anti-theft protection-IRUE_NGS_Deaktivierungstaster_direkt_am BCM_verdrahtet	No	
IDE04928-ENG142249-Anti-theft protection-OBd Alarm	not_active	
IDE04928-ENG154722-Anti-theft protection-RHF_Panikalarm	not_active	
IDE04928-ENG142009-Anti-theft protection-Schiesszylinder in_Richtung Oeffnen_aktiv (Thatcham inaktiv)	No	
IDE04928-ENG142010-Anti-theft protection-Sensor_fuer_Innenraumueberwachung	No	
IDE04928-ENG115866-Anti-theft protection-Sirenen Alarmzahl	10 Alarme	
IDE04928-ENG142008-Anti-theft protection-tilt_sensor	No	
IDE04928-ENG126842-Anti-theft protection-Ueberwachung Innenentriegelungshebel	active	
IDE04928-ENG115868-Anti-theft protection-Verzoegerung Panikalarm	2 sekunden verzoeigerung	
IDE05143-MAS02985-Writing parameter-parameter-Value	130	
IDE05143-MAS04381-Writing parameter-parameter address	FE 00 00	
IDE05144-Read parameter address	FE 00 00 0C 34 00 14 02 00 64 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 3E 00 15 04 00 64 00 01 48 00 43 14 00 64 06 00 80 1F 09 1F 00 00 00 01 4C 00 44 14 00 64 07 00 80 1F 0A 1F 00 00 00 0B 36 00 1A 0B 00 64 1E 00 E4 00 00 00 00 00 00 0B 40 00 1B 0C 00 64 1E 00 E4 00 00 00 00 00 00 00 0A 37 00 1C 0D 0F 64 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 41 00 1D 0E 0F 64 00 06 38 00 22 12 1E 7F 00 00 00 00 00 00 00 00 06 42 00 23 13 1E 7F 00 00 00 00 00 00 00 00 00	
IDE05145-Light configuration		
IDE06089-ENG246993-Seat heater level current consumption allocation-SIH_PWM_Teiler	0	
IDE06089-ENG141976-Seat heater level current consumption allocation-Sitzheizung_CAN	Heizmatten am BCM	
IDE06089-ENG116683-Seat heater level current consumption allocation-Sitzheizung Filterkonstante fuer Waermefluss	1 s	
IDE06089-ENG116684-Seat heater level current consumption allocation-Sitzheizung Regeltemperaturkorrektur bei Waermefluss		
IDE06089-ENG115738-Seat heater level current consumption allocation-Sitzheizung Stufe 1 obere Schaltschwelle		
IDE06089-ENG115737-Seat heater level current consumption allocation-Sitzheizung Stufe 1 untere Schaltschwelle		
IDE06089-ENG115740-Seat heater level current consumption allocation-Sitzheizung Stufe 2 obere Schaltschwelle		
IDE06089-ENG115739-Seat heater level current consumption allocation-Sitzheizung Stufe 2 untere Schaltschwelle		
IDE06089-ENG115742-Seat heater level current consumption allocation-Sitzheizung Stufe 3 obere Schaltschwelle		
IDE06089-ENG115741-Seat heater level current consumption allocation-Sitzheizung Stufe 3 untere Schaltschwelle		
IDE06089-ENG115744-Seat heater level current consumption allocation-Sitzheizung Stufe 4 obere Schaltschwelle		
IDE06089-ENG115743-Seat heater level current consumption allocation-Sitzheizung Stufe 4 untere Schaltschwelle		
IDE06089-ENG115746-Seat heater level current consumption allocation-Sitzheizung Stufe 5 obere Schaltschwelle		
IDE06089-ENG115745-Seat heater level current consumption allocation-Sitzheizung Stufe 5 untere Schaltschwelle		
IDE06089-ENG115748-Seat heater level current consumption allocation-Sitzheizung Stufe 6 obere Schaltschwelle		
IDE06089-ENG115747-Seat heater level current consumption allocation-Sitzheizung Stufe 6 untere Schaltschwelle		
IDE06089-ENG154774-Seat heater level current consumption allocation-Sitzheizung_Aufheizphase HI	Keine_Spannungsanforderung	
IDE06089-ENG154775-Seat heater level current consumption allocation-Sitzheizung_Regelbetrieb LO	Keine_Spannungsanforderung	
IDE06089-ENG141977-Seat heater level current consumption allocation-Sitzheizungsfreigabe	not installed	
IDE06089-ENG154785-Seat heater level current consumption allocation-Spannungsoffset SIH_75	15.7 V	
IDE06425-Dynamometer mode: functional	not active	
IDE06507-MAS13125-Button in center console-Function of button 1	Start-stop	
IDE06507-MAS13129-Button in center console-Function of button 2	not coded/not installed	
IDE06507-MAS13132-Button in center console-Function of button 3	Driving program	
IDE06507-MAS13135-Button in center console-Function of button 4	not coded/not installed	
IDE06507-ENG140243-Button in center console-Zusatzcodierung Fahrprofilastaster hat keine LED	LED installed	
IDE07007-ENG142253-Air conditioning/heating function via remote control-Abbruch_d_Warnblinker_moeglich	not_active	
IDE07007-ENG142252-Air conditioning/heating function via remote control-Abbruch_Hupen_RST	not active	
IDE07007-ENG142255-Air conditioning/heating function via remote control-Aktivierung_Drehzahlanzeige	not_active	
IDE07007-ENG142254-Air conditioning/heating function via remote control-Kombi_Fahrerhinweis_m_Akustik	not_active	
IDE07007-ENG128461-Air conditioning/heating function via remote control-Kombi_Fahrerhinweis_m_Ueberrahme_RST	not active	
IDE07007-ENG115720-Air conditioning/heating function via remote control-Remote Start	not installed	

IDE07007-ENG246992-Air conditioning/heating function via remote control-Remotestart_externes_FFB_verbaut	not installed	8		
IDE07007-ENG128460-Air conditioning/heating function via remote control-Rueckmeldung_bei_Aktivierung	not active	8		
IDE07356-Position during interval mode		2		
IDE07470-ENG116719-After-run for park light-Bedingungen zur Beendigung des Standlichtnachlaufs	abschalten ueber Abschaltstufen des Energiemanagements oder nach der Nachlaufzeit	6		
IDE07470-ENG116720-After-run for park light-Standlicht-Nachlaufzeit	30 min	6		
IDE07470-ENG126843-After-run for park light-ZV verriegeln bei Klemme 15 Ein	active	6		
IDE08786-ENG115723-Assistance light functions-Assistenzfahrlicht bei Regen	active	9		
IDE08786-ENG141956-Assistance light functions-Humidity sensor	installed	9		
IDE08786-ENG115724-Assistance light functions-Lichtsensorempfindlichkeit	normal	9		
IDE08786-ENG126628-Assistance light functions-LS_Error_Ausgabe	active	9		
IDE08786-ENG142228-Assistance light functions-Maskierung_Regenfunktion	not active	9		
IDE08786-ENG141985-Assistance light functions-Regen_Lichtsensord	LIN_REGEN_LICHT_SENSOR	9		
IDE08786-ENG124476-Assistance light functions-Sunlight photo sensor	not installed	9		
IDE09731-ENG154511-Int. light: 2nd generation-Ambiente_Fahrprofil_Individual	1	19		
IDE09731-ENG154512-Int. light: 2nd generation-Ambiente_Farbliste_HMI_mit_Farbtransformation	active	19		
IDE09731-ENG154513-Int. light: 2nd generation-Ambiente_Farbwahl_FPA_waehlbare_Kopplung	not active	19		
IDE09731-ENG154514-Int. light: 2nd generation-Ambiente_Farbwahl_FPA_waehlbare_Kopplung_Status_hmi_default	coupled	19		
IDE09731-ENG125014-Int. light: 2nd generation-Aufloesung Dimmzeit	0.10 s	19		
IDE09731-ENG125024-Int. light: 2nd generation-BAP Farbwert Farbe 1 2		19		
IDE09731-ENG125025-Int. light: 2nd generation-BAP Farbwert Farbe 2 3		19		
IDE09731-ENG125026-Int. light: 2nd generation-BAP Farbwert Farbe 3 1		19		
IDE09731-ENG125018-Int. light: 2nd generation-Cockpitbeleuchtung mehrfarbig	active	19		
IDE09731-ENG125021-Int. light: 2nd generation-Dachbeleuchtung mehrfarbig	not active	19		
IDE09731-ENG125028-Int. light: 2nd generation-Defaultwert Ambienteprofil Dach	80 %	19		
IDE09731-ENG125029-Int. light: 2nd generation-Defaultwert Ambienteprofil Farbe	1	19		
IDE09731-ENG115822-Int. light: 2nd generation-Defaultwert Ambienteprofil Fussraum	50 %	19		
IDE09731-ENG125027-Int. light: 2nd generation-Defaultwert Ambienteprofil Mittelkonsole	80 %	19		
IDE09731-ENG116685-Int. light: 2nd generation-Defaultwert Ambienteprofil Tuer	50 %	19		
IDE09731-ENG115823-Int. light: 2nd generation-Defaultwert Ambienteprofil Vorn	50 %	19		
IDE09731-ENG125641-Int. light: 2nd generation-Farbausgabe Cockpitbeleuchtung nicht berechnen	active	19		
IDE09731-ENG125644-Int. light: 2nd generation-Farbausgabe Dachbeleuchtung nicht berechnen	active	19		
IDE09731-ENG125640-Int. light: 2nd generation-Farbausgabe Instrumententafelbeleuchtung nicht berechnen	active	19		
IDE09731-ENG125642-Int. light: 2nd generation-Farbausgabe Lautsprecherbeleuchtung nicht berechnen	active	19		
IDE09731-ENG125643-Int. light: 2nd generation-Farbausgabe Mittelkonsolenbeleuchtung nicht berechnen	active	19		
IDE09731-ENG125645-Int. light: 2nd generation-Farbausgabe Panoramaschiebedachbeleuchtung nicht berechnen	active	19		
IDE09731-ENG125639-Int. light: 2nd generation-Farbausgabe Tuertafelbeleuchtung nicht berechnen	active	19		
IDE09731-ENG125634-Int. light: 2nd generation-Helligkeit Cockpitbeleuchtung nicht berechnen	active	19		
IDE09731-ENG125637-Int. light: 2nd generation-Helligkeit Dachbeleuchtung nicht berechnen	active	19		
IDE09731-ENG125633-Int. light: 2nd generation-Helligkeit Instrumententafelbeleuchtung nicht berechnen	active	19		
IDE09731-ENG125635-Int. light: 2nd generation-Helligkeit Lautsprecherbeleuchtung nicht berechnen	active	19		
IDE09731-ENG125636-Int. light: 2nd generation-Helligkeit Mittelkonsolenbeleuchtung nicht berechnen	active	19		
IDE09731-ENG125638-Int. light: 2nd generation-Helligkeit Panoramaschiebedachbeleuchtung nicht berechnen	active	19		
IDE09731-ENG142233-Int. light: 2nd generation-Helligkeit_Tuertafelbeleuchtung_nicht_berechnen	active	19		
IDE09731-ENG116596-Int. light: 2nd generation-Innenlicht bei offenem Heckdeckel einschalten	active	19		
IDE09731-ENG125017-Int. light: 2nd generation-Instrumententafelbeleuchtung mehrfarbig	active	19		
IDE09731-ENG98648-Int. light: 2nd generation-Interior lighting	Keine Spannungsanforderung	19		
IDE09731-ENG116597-Int. light: 2nd generation-KL30G ohne PWM	not active	19		
IDE09731-ENG125019-Int. light: 2nd generation-Lautsprecherbeleuchtung mehrfarbig	not active	19		
IDE09731-ENG142031-Int. light: 2nd generation-LIN-Dachkonsole mit Flaechenlicht	not installed	19		
IDE09731-ENG125020-Int. light: 2nd generation-Mittelkonsolenbeleuchtung mehrfarbig	active	19		
IDE09731-ENG125023-Int. light: 2nd generation-Panoramaschiebedachbeleuchtung bei geoeffnetem Rollo deaktivieren	not active	19		
IDE09731-ENG125022-Int. light: 2nd generation-Panoramaschiebedachbeleuchtung mehrfarbig	not active	19		
IDE09731-ENG116687-Int. light: 2nd generation-Tuerinnengriff mit Tuertafel	installed	19		
IDE09731-ENG116686-Int. light: 2nd generation-Tuerinnengriffbeleuchtung mit I-Tafel	installed	19		
IDE09731-ENG125016-Int. light: 2nd generation-Tuertafelbeleuchtung mehrfarbig	active	19		
IDE09731-ENG142184-Int. light: 2nd generation-Weckfaehigkeit_klemme_30G	installed	19		
IDE09731-ENG125015-Int. light: 2nd generation-weicher Farbwechsel	active	19		
IDE09732-ENG154509-Interior light: light configuration-Ambience_light_colorlist_default	1	5		
IDE09732-ENG133384-Interior light: light configuration-Ambient_Farbliste_HMI	active	5		
IDE09732-ENG115870-Interior light: light configuration-Ambiente_Applikationsleisten_in_Instrumententafel	installed	5		

IDE09732-ENG115871-Interior light: light configuration-Ambiente_Applikationsleisten_in_Tuertafel	installed	5
IDE09732-ENG115872-Interior light: light configuration-Ambiente_Lautsprecher	not installed	5
IDE09732-ENG126836-Interior light: light configuration-Ambientemenue mit alle Zonen	active	5
IDE09732-ENG126835-Interior light: light configuration-Ambientemenue mit globalem aus	active	5
IDE09732-ENG125646-Interior light: light configuration-Cockpitbeleuchtung	installed	5
IDE09732-ENG125648-Interior light: light configuration-Dachbeleuchtung	not installed	5
IDE09732-ENG125651-Interior light: light configuration-Farbwahl ueber Fahrprofil	not installed	5
IDE09732-ENG125650-Interior light: light configuration-Farbwahl ueber HMI	not installed	5
IDE09732-ENG114629-Interior light: light configuration-Footwell lighting	installed	5
IDE09732-ENG133385-Interior light: light configuration-Frei_Farbwahl_ueber_HMI	active	5
IDE09732-ENG126834-Interior light: light configuration-LIN-Dachkonsole lokal aktivierbar	not active	5
IDE09732-ENG125647-Interior light: light configuration-Mittelkonsolenbeleuchtung	not installed	5
IDE09732-ENG125649-Interior light: light configuration-Panoramaschiebedachbeleuchtung	not installed	5
IDE09761-ENG126617-Seat fan charac. curve-Level_1_Lehne	30 %	17
IDE09761-ENG126616-Seat fan charac. curve-Level_1_Sitz	25 %	17
IDE09761-ENG126619-Seat fan charac. curve-Level_2_Lehne	30 %	17
IDE09761-ENG126618-Seat fan charac. curve-Level_2_Sitz	25 %	17
IDE09761-ENG126621-Seat fan charac. curve-Level_3_Lehne	58 %	17
IDE09761-ENG126620-Seat fan charac. curve-Level_3_Sitz	53 %	17
IDE09761-ENG126623-Seat fan charac. curve-Level_4_Lehne	58 %	17
IDE09761-ENG126622-Seat fan charac. curve-Level_4_Sitz	53 %	17
IDE09761-ENG126625-Seat fan charac. curve-Level_5_Lehne	85 %	17
IDE09761-ENG126624-Seat fan charac. curve-Level_5_Sitz	80 %	17
IDE09761-ENG126627-Seat fan charac. curve-Level_6_Lehne	85 %	17
IDE09761-ENG126626-Seat fan charac. curve-Level_6_Sitz	80 %	17
IDE09761-ENG142024-Seat fan charac. curve-Sitzlueftung	not installed	17
IDE09761-ENG142183-Seat fan charac. curve-Sitzlueftung_reduzierbar	not installed	17
IDE09761-ENG142025-Seat fan charac. curve-Sitzpneumatik	not installed	17
IDE10298-Alternating park position 1		2
IDE10299-Alternating park position 2		2
IDE11477-ENG128587-Interior lighting: parameter-p_adaption_kundenwunsch_cockpit	1.00	256
IDE11477-ENG128619-Interior lighting: parameter-p_adaption_kundenwunsch_dach	1.00	256
IDE11477-ENG128539-Interior lighting: parameter-p_adaption_kundenwunsch_fussraum	0.67	256
IDE11477-ENG128571-Interior lighting: parameter-p_adaption_kundenwunsch_itafel	1.00	256
IDE11477-ENG128555-Interior lighting: parameter-p_adaption_kundenwunsch_lautsprecher	1.00	256
IDE11477-ENG128603-Interior lighting: parameter-p_adaption_kundenwunsch_miko	1.00	256
IDE11477-ENG128635-Interior lighting: parameter-p_adaption_kundenwunsch_psd	1.00	256
IDE11477-ENG128523-Interior lighting: parameter-p_adaption_kundenwunsch_tuer	0.60	256
IDE11477-ENG128659-Interior lighting: parameter-p_ambientelicht_verbauinformation_HMI	00000101	256
IDE11477-ENG128660-Interior lighting: parameter-p_ambientelicht_verbauinformation_HMI_2	01010100	256
IDE11477-ENG128661-Interior lighting: parameter-p_ambientelicht_verbauinformation_HMI_3	00000000	256
IDE11477-ENG128662-Interior lighting: parameter-p_ambientelicht_verbauinformation_HMI_4	0	256
IDE11477-ENG128655-Interior lighting: parameter-p_ambienteumfang_mehrfarbig_HMI	00010100	256
IDE11477-ENG128656-Interior lighting: parameter-p_ambienteumfang_mehrfarbig_HMI_2	00110100	256
IDE11477-ENG128657-Interior lighting: parameter-p_ambienteumfang_mehrfarbig_HMI_3	00110001	256
IDE11477-ENG128658-Interior lighting: parameter-p_ambienteumfang_mehrfarbig_HMI_4	00000000	256
IDE11477-ENG128652-Interior lighting: parameter-p_dimmfaktor_farbwechsel_ab	1	256
IDE11477-ENG128651-Interior lighting: parameter-p_dimmfaktor_farbwechsel_auf	1	256
IDE11477-ENG128654-Interior lighting: parameter-p_farbauswahl_HMI	00000000	256
IDE11477-ENG128653-Interior lighting: parameter-p_farbwechsel_delay	0	256
IDE11477-ENG128596-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_andereTuer_auf_zuendung_aus_cockpit	100 %	256
IDE11477-ENG128628-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_andereTuer_auf_zuendung_aus_dach	100 %	256
IDE11477-ENG128548-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_andereTuer_auf_zuendung_aus_fussraum	100 %	256
IDE11477-ENG128516-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_andereTuer_auf_zuendung_aus_innenlicht	100 %	256
IDE11477-ENG128580-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_andereTuer_auf_zuendung_aus_itafel	100 %	256
IDE11477-ENG128564-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_andereTuer_auf_zuendung_aus_lautsprecher	100 %	256
IDE11477-ENG128612-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_andereTuer_auf_zuendung_aus_miko	100 %	256
IDE11477-ENG128644-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_andereTuer_auf_zuendung_aus_psd	100 %	256
IDE11477-ENG128532-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_andereTuer_auf_zuendung_aus_tueren	96 %	256
IDE11477-ENG128593-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_andereTuer_auf_zuendung_ein_cockpit	100 %	256
IDE11477-ENG128625-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_andereTuer_auf_zuendung_ein_dach	100 %	256
IDE11477-ENG128545-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_andereTuer_auf_zuendung_ein_fussraum	100 %	256
IDE11477-ENG128513-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_andereTuer_auf_zuendung_ein_innenlicht	100 %	256

IDE11477-ENG128577-Interior lighting: parameter-			
p_helligkeit_andereTuer_auf_zuendung_ein_itafel	100 %	256	
IDE11477-ENG128561-Interior lighting: parameter-			
p_helligkeit_andereTuer_auf_zuendung_ein_lautsprecher	100 %	256	
IDE11477-ENG128609-Interior lighting: parameter-			
p_helligkeit_andereTuer_auf_zuendung_ein_miko	100 %	256	
IDE11477-ENG128641-Interior lighting: parameter-			
p_helligkeit_andereTuer_auf_zuendung_ein_psd	100 %	256	
IDE11477-ENG128529-Interior lighting: parameter-			
p_helligkeit_andereTuer_auf_zuendung_ein_tueren	96 %	256	
IDE11477-ENG128595-Interior lighting: parameter-			
p_helligkeit_dieseTuer_auf_zuendung_aus_cockpit	100 %	256	
IDE11477-ENG128627-Interior lighting: parameter-			
p_helligkeit_dieseTuer_auf_zuendung_aus_dach	100 %	256	
IDE11477-ENG128547-Interior lighting: parameter-			
p_helligkeit_dieseTuer_auf_zuendung_aus_fussraum	100 %	256	
IDE11477-ENG128515-Interior lighting: parameter-			
p_helligkeit_dieseTuer_auf_zuendung_aus_innenlicht	100 %	256	
IDE11477-ENG128579-Interior lighting: parameter-			
p_helligkeit_dieseTuer_auf_zuendung_aus_itafel	100 %	256	
IDE11477-ENG128563-Interior lighting: parameter-			
p_helligkeit_dieseTuer_auf_zuendung_aus_lautsprecher	100 %	256	
IDE11477-ENG128611-Interior lighting: parameter-			
p_helligkeit_dieseTuer_auf_zuendung_aus_miko	100 %	256	
IDE11477-ENG128643-Interior lighting: parameter-			
p_helligkeit_dieseTuer_auf_zuendung_aus_psd	100 %	256	
IDE11477-ENG128531-Interior lighting: parameter-			
p_helligkeit_dieseTuer_auf_zuendung_aus_tueren	96 %	256	
IDE11477-ENG128592-Interior lighting: parameter-			
p_helligkeit_dieseTuer_auf_zuendung_ein_cockpit	100 %	256	
IDE11477-ENG128624-Interior lighting: parameter-			
p_helligkeit_dieseTuer_auf_zuendung_ein_dach	100 %	256	
IDE11477-ENG128544-Interior lighting: parameter-			
p_helligkeit_dieseTuer_auf_zuendung_ein_fussraum	100 %	256	
IDE11477-ENG128512-Interior lighting: parameter-			
p_helligkeit_dieseTuer_auf_zuendung_ein_innenlicht	100 %	256	
IDE11477-ENG128576-Interior lighting: parameter-			
p_helligkeit_dieseTuer_auf_zuendung_ein_itafel	100 %	256	
IDE11477-ENG128560-Interior lighting: parameter-			
p_helligkeit_dieseTuer_auf_zuendung_ein_lautsprecher	100 %	256	
IDE11477-ENG128608-Interior lighting: parameter-			
p_helligkeit_dieseTuer_auf_zuendung_ein_miko	100 %	256	
IDE11477-ENG128640-Interior lighting: parameter-			
p_helligkeit_dieseTuer_auf_zuendung_ein_psd	100 %	256	
IDE11477-ENG128528-Interior lighting: parameter-			
p_helligkeit_dieseTuer_auf_zuendung_ein_tueren	96 %	256	
IDE11477-ENG128597-Interior lighting: parameter-			
p_helligkeit_einausstieg_cockpit	100 %	256	
IDE11477-ENG128629-Interior lighting: parameter-			
p_helligkeit_einausstieg_dach	100 %	256	
IDE11477-ENG128549-Interior lighting: parameter-			
p_helligkeit_einausstieg_fussraum	100 %	256	
IDE11477-ENG128517-Interior lighting: parameter-			
p_helligkeit_einausstieg_innenlicht	100 %	256	
IDE11477-ENG128581-Interior lighting: parameter-			
p_helligkeit_einausstieg_itafel	100 %	256	
IDE11477-ENG128565-Interior lighting: parameter-			
p_helligkeit_einausstieg_lautsprecher	100 %	256	
IDE11477-ENG128613-Interior lighting: parameter-			
p_helligkeit_einausstieg_miko	100 %	256	
IDE11477-ENG128645-Interior lighting: parameter-			
p_helligkeit_einausstieg_psd	100 %	256	
IDE11477-ENG128533-Interior lighting: parameter-			
p_helligkeit_einausstieg_tueren	96 %	256	
IDE11477-ENG128588-Interior lighting: parameter-			
p_helligkeit_entriegelt_cockpit	100 %	256	
IDE11477-ENG128620-Interior lighting: parameter-			
p_helligkeit_entriegelt_dach	100 %	256	
IDE11477-ENG128540-Interior lighting: parameter-			
p_helligkeit_entriegelt_fussraum	100 %	256	
IDE11477-ENG128508-Interior lighting: parameter-			
p_helligkeit_entriegelt_innenlicht	100 %	256	
IDE11477-ENG128572-Interior lighting: parameter-			
p_helligkeit_entriegelt_itafel	100 %	256	
IDE11477-ENG128556-Interior lighting: parameter-			
p_helligkeit_entriegelt_lautsprecher	100 %	256	
IDE11477-ENG128604-Interior lighting: parameter-			
p_helligkeit_entriegelt_miko	100 %	256	
IDE11477-ENG128636-Interior lighting: parameter-			
p_helligkeit_entriegelt_psd	100 %	256	
IDE11477-ENG128524-Interior lighting: parameter-			
p_helligkeit_entriegelt_tueren	0 %	256	
IDE11477-ENG128602-Interior lighting: parameter-			
p_helligkeit_Fzg_geschlossen_schluessel_ab_cockpit	100 %	256	
IDE11477-ENG128634-Interior lighting: parameter-			
p_helligkeit_Fzg_geschlossen_schluessel_ab_dach	100 %	256	
IDE11477-ENG128554-Interior lighting: parameter-			
p_helligkeit_Fzg_geschlossen_schluessel_ab_fussraum	100 %	256	
IDE11477-ENG128522-Interior lighting: parameter-			
p_helligkeit_Fzg_geschlossen_schluessel_ab_innenlicht	100 %	256	
IDE11477-ENG128586-Interior lighting: parameter-			
p_helligkeit_Fzg_geschlossen_schluessel_ab_itafel	100 %	256	
IDE11477-ENG128570-Interior lighting: parameter-			
p_helligkeit_Fzg_geschlossen_schluessel_ab_lautsprecher	100 %	256	
IDE11477-ENG128618-Interior lighting: parameter-			
p_helligkeit_Fzg_geschlossen_schluessel_ab_miko	100 %	256	
IDE11477-ENG128650-Interior lighting: parameter-			
p_helligkeit_Fzg_geschlossen_schluessel_ab_psd	100 %	256	
IDE11477-ENG128538-Interior lighting: parameter-			
p_helligkeit_Fzg_geschlossen_schluessel_ab_tueren	96 %	256	
IDE11477-ENG128598-Interior lighting: parameter-			
p_helligkeit_Fzg_geschlossen_zuendung_aus_cockpit	100 %	256	
IDE11477-ENG128630-Interior lighting: parameter-			
p_helligkeit_Fzg_geschlossen_zuendung_aus_dach	100 %	256	
IDE11477-ENG128550-Interior lighting: parameter-			
p_helligkeit_Fzg_geschlossen_zuendung_aus_fussraum	127 %	256	
IDE11477-ENG128518-Interior lighting: parameter-			
p_helligkeit_Fzg_geschlossen_zuendung_aus_innenlicht	100 %	256	
IDE11477-ENG128582-Interior lighting: parameter-			
p_helligkeit_Fzg_geschlossen_zuendung_aus_itafel	100 %	256	

IDE11477-ENG128566-Interior lighting: parameter-			
p_helligkeit_Fzg_geschlossen_zuendung_aus_lautsprecher	100 %	256	
IDE11477-ENG128614-Interior lighting: parameter-			
p_helligkeit_Fzg_geschlossen_zuendung_aus_miko	100 %	256	
IDE11477-ENG128646-Interior lighting: parameter-			
p_helligkeit_Fzg_geschlossen_zuendung_aus_psd	100 %	256	
IDE11477-ENG128534-Interior lighting: parameter-			
p_helligkeit_Fzg_geschlossen_zuendung_aus_tueren	127 %	256	
IDE11477-ENG128594-Interior lighting: parameter-			
p_helligkeit_Fzg_geschlossen_zuendung_ein_cockpit	126 %	256	
IDE11477-ENG128626-Interior lighting: parameter-			
p_helligkeit_Fzg_geschlossen_zuendung_ein_dach	126 %	256	
IDE11477-ENG128546-Interior lighting: parameter-			
p_helligkeit_Fzg_geschlossen_zuendung_ein_fussraum	126 %	256	
IDE11477-ENG128514-Interior lighting: parameter-			
p_helligkeit_Fzg_geschlossen_zuendung_ein_innenlicht	0 %	256	
IDE11477-ENG128578-Interior lighting: parameter-			
p_helligkeit_Fzg_geschlossen_zuendung_ein_itafel	126 %	256	
IDE11477-ENG128562-Interior lighting: parameter-			
p_helligkeit_Fzg_geschlossen_zuendung_ein_lautsprecher	126 %	256	
IDE11477-ENG128610-Interior lighting: parameter-			
p_helligkeit_Fzg_geschlossen_zuendung_ein_miko	126 %	256	
IDE11477-ENG128642-Interior lighting: parameter-			
p_helligkeit_Fzg_geschlossen_zuendung_ein_psd	126 %	256	
IDE11477-ENG128530-Interior lighting: parameter-			
p_helligkeit_Fzg_geschlossen_zuendung_ein_tueren	126 %	256	
IDE11477-ENG128591-Interior lighting: parameter-			
p_helligkeit_HD_auf_zuendung_aus_cockpit	100 %	256	
IDE11477-ENG128623-Interior lighting: parameter-			
p_helligkeit_HD_auf_zuendung_aus_dach	100 %	256	
IDE11477-ENG128543-Interior lighting: parameter-			
p_helligkeit_HD_auf_zuendung_aus_fussraum	127 %	256	
IDE11477-ENG128511-Interior lighting: parameter-			
p_helligkeit_HD_auf_zuendung_aus_innenlicht	100 %	256	
IDE11477-ENG128575-Interior lighting: parameter-			
p_helligkeit_HD_auf_zuendung_aus_itafel	100 %	256	
IDE11477-ENG128559-Interior lighting: parameter-			
p_helligkeit_HD_auf_zuendung_aus_lautsprecher	100 %	256	
IDE11477-ENG128607-Interior lighting: parameter-			
p_helligkeit_HD_auf_zuendung_aus_miko	100 %	256	
IDE11477-ENG128639-Interior lighting: parameter-			
p_helligkeit_HD_auf_zuendung_aus_psd	100 %	256	
IDE11477-ENG128527-Interior lighting: parameter-			
p_helligkeit_HD_auf_zuendung_aus_tueren	127 %	256	
IDE11477-ENG128590-Interior lighting: parameter-			
p_helligkeit_HD_auf_zuendung_ein_cockpit	100 %	256	
IDE11477-ENG128622-Interior lighting: parameter-			
p_helligkeit_HD_auf_zuendung_ein_dach	100 %	256	
IDE11477-ENG128542-Interior lighting: parameter-			
p_helligkeit_HD_auf_zuendung_ein_fussraum	126 %	256	
IDE11477-ENG128510-Interior lighting: parameter-			
p_helligkeit_HD_auf_zuendung_ein_innenlicht	100 %	256	
IDE11477-ENG128574-Interior lighting: parameter-			
p_helligkeit_HD_auf_zuendung_ein_itafel	100 %	256	
IDE11477-ENG128558-Interior lighting: parameter-			
p_helligkeit_HD_auf_zuendung_ein_lautsprecher	100 %	256	
IDE11477-ENG128606-Interior lighting: parameter-			
p_helligkeit_HD_auf_zuendung_ein_miko	100 %	256	
IDE11477-ENG128638-Interior lighting: parameter-			
p_helligkeit_HD_auf_zuendung_ein_psd	100 %	256	
IDE11477-ENG128526-Interior lighting: parameter-			
p_helligkeit_HD_auf_zuendung_ein_tueren	126 %	256	
IDE11477-ENG128589-Interior lighting: parameter-			
p_helligkeit_max_cockpit	100 %	256	
IDE11477-ENG128621-Interior lighting: parameter-			
p_helligkeit_max_dach	100 %	256	
IDE11477-ENG128541-Interior lighting: parameter-			
p_helligkeit_max_fussraum	100 %	256	
IDE11477-ENG128509-Interior lighting: parameter-			
p_helligkeit_max_innenlicht	100 %	256	
IDE11477-ENG128573-Interior lighting: parameter-			
p_helligkeit_max_itafel	100 %	256	
IDE11477-ENG128557-Interior lighting: parameter-			
p_helligkeit_max_lautsprecher	100 %	256	
IDE11477-ENG128605-Interior lighting: parameter-			
p_helligkeit_max_miko	100 %	256	
IDE11477-ENG128637-Interior lighting: parameter-			
p_helligkeit_max_psd	100 %	256	
IDE11477-ENG128525-Interior lighting: parameter-			
p_helligkeit_max_tueren	96 %	256	
IDE11477-ENG128599-Interior lighting: parameter-			
p_helligkeit_Tueren_geschlossen_HD_auf_zuendung_aus_cockpit	100 %	256	
IDE11477-ENG128631-Interior lighting: parameter-			
p_helligkeit_Tueren_geschlossen_HD_auf_zuendung_aus_dach	100 %	256	
IDE11477-ENG128551-Interior lighting: parameter-			
p_helligkeit_Tueren_geschlossen_HD_auf_zuendung_aus_fussraum	100 %	256	
IDE11477-ENG128519-Interior lighting: parameter-			
p_helligkeit_Tueren_geschlossen_HD_auf_zuendung_aus_innenlicht	100 %	256	
IDE11477-ENG128583-Interior lighting: parameter-			
p_helligkeit_Tueren_geschlossen_HD_auf_zuendung_aus_itafel	100 %	256	
IDE11477-ENG128567-Interior lighting: parameter-			
p_helligkeit_Tueren_geschlossen_HD_auf_zuendung_aus_lautsprecher	100 %	256	
IDE11477-ENG128615-Interior lighting: parameter-			
p_helligkeit_Tueren_geschlossen_HD_auf_zuendung_aus_miko	100 %	256	
IDE11477-ENG128647-Interior lighting: parameter-			
p_helligkeit_Tueren_geschlossen_HD_auf_zuendung_aus_psd	100 %	256	
IDE11477-ENG128535-Interior lighting: parameter-			
p_helligkeit_Tueren_geschlossen_HD_auf_zuendung_aus_tueren	96 %	256	
IDE11477-ENG128600-Interior lighting: parameter-			
p_helligkeit_Tueren_geschlossen_HD_zu_zuendung_aus_cockpit	100 %	256	
IDE11477-ENG128632-Interior lighting: parameter-			
p_helligkeit_Tueren_geschlossen_HD_zu_zuendung_aus_dach	100 %	256	
IDE11477-ENG128552-Interior lighting: parameter-			
p_helligkeit_Tueren_geschlossen_HD_zu_zuendung_aus_fussraum	100 %	256	
IDE11477-ENG128520-Interior lighting: parameter-			
p_helligkeit_Tueren_geschlossen_HD_zu_zuendung_aus_innenlicht	100 %	256	
IDE11477-ENG128584-Interior lighting: parameter-			
p_helligkeit_Tueren_geschlossen_HD_zu_zuendung_aus_itafel	100 %	256	
IDE11477-ENG128568-Interior lighting: parameter-			
p_helligkeit_Tueren_geschlossen_HD_zu_zuendung_aus_lautsprecher	100 %	256	

IDE11477-ENG128616-Interior lighting: parameter-			
p_helligkeit_Tueren_geschlossen_HD_zu_zuendung_aus_miko	100 %	256	
IDE11477-ENG128648-Interior lighting: parameter-			
p_helligkeit_Tueren_geschlossen_HD_zu_zuendung_aus_psd	100 %	256	
IDE11477-ENG128536-Interior lighting: parameter-			
p_helligkeit_Tueren_geschlossen_HD_zu_zuendung_aus_tueren	96 %	256	
IDE11477-ENG128601-Interior lighting: parameter-			
p_helligkeit_Tueren_geschlossen_schluessel_ab_cockpit	100 %	256	
IDE11477-ENG128633-Interior lighting: parameter-			
p_helligkeit_Tueren_geschlossen_schluessel_ab_dach	100 %	256	
IDE11477-ENG128553-Interior lighting: parameter-			
p_helligkeit_Tueren_geschlossen_schluessel_ab_fussraum	100 %	256	
IDE11477-ENG128521-Interior lighting: parameter-			
p_helligkeit_Tueren_geschlossen_schluessel_ab_innenlicht	100 %	256	
IDE11477-ENG128585-Interior lighting: parameter-			
p_helligkeit_Tueren_geschlossen_schluessel_ab_itafel	100 %	256	
IDE11477-ENG128569-Interior lighting: parameter-			
p_helligkeit_Tueren_geschlossen_schluessel_ab_lautsprecher	100 %	256	
IDE11477-ENG128617-Interior lighting: parameter-			
p_helligkeit_Tueren_geschlossen_schluessel_ab_miko	100 %	256	
IDE11477-ENG128649-Interior lighting: parameter-			
p_helligkeit_Tueren_geschlossen_schluessel_ab_psd	100 %	256	
IDE11477-ENG128537-Interior lighting: parameter-			
p_helligkeit_Tueren_geschlossen_schluessel_ab_tueren	96 %	256	
IDE11477-ENG137165-Interior lighting: parameter-			
p_t_HMI_verzoegerung_helligkeitswerte	200 ms	256	
IDE11477-ENG128488-Interior lighting: parameter-			
p_t_verzoegerung_ausstieg_cockpit	0.0 s	256	
IDE11477-ENG128502-Interior lighting: parameter-			
p_t_verzoegerung_ausstieg_dach	0.0 s	256	
IDE11477-ENG128481-Interior lighting: parameter-			
p_t_verzoegerung_ausstieg_fussraum	0.0 s	256	
IDE11477-ENG128467-Interior lighting: parameter-			
p_t_verzoegerung_ausstieg_innenlicht	0.0 s	256	
IDE11477-ENG128495-Interior lighting: parameter-			
p_t_verzoegerung_ausstieg_miko	0.0 s	256	
IDE11477-ENG128474-Interior lighting: parameter-			
p_t_verzoegerung_ausstieg_tueren	0.0 s	256	
IDE11477-ENG128487-Interior lighting: parameter-			
p_t_verzoegerung_einstieg_cockpit	0.0 s	256	
IDE11477-ENG128501-Interior lighting: parameter-			
p_t_verzoegerung_einstieg_dach	0.0 s	256	
IDE11477-ENG128480-Interior lighting: parameter-			
p_t_verzoegerung_einstieg_fussraum	1.0 s	256	
IDE11477-ENG128466-Interior lighting: parameter-			
p_t_verzoegerung_einstieg_innenlicht	0.0 s	256	
IDE11477-ENG128494-Interior lighting: parameter-			
p_t_verzoegerung_einstieg_miko	0.0 s	256	
IDE11477-ENG128473-Interior lighting: parameter-			
p_t_verzoegerung_einstieg_tueren	0.5 s	256	
IDE11477-ENG128490-Interior lighting: parameter-			
p_t_verzoegerung_entriegelt_cockpit	0.0 s	256	
IDE11477-ENG128504-Interior lighting: parameter-			
p_t_verzoegerung_entriegelt_dach	0.0 s	256	
IDE11477-ENG128483-Interior lighting: parameter-			
p_t_verzoegerung_entriegelt_fussraum	0.0 s	256	
IDE11477-ENG128469-Interior lighting: parameter-			
p_t_verzoegerung_entriegelt_innenlicht	0.0 s	256	
IDE11477-ENG128497-Interior lighting: parameter-			
p_t_verzoegerung_entriegelt_miko	0.0 s	256	
IDE11477-ENG128476-Interior lighting: parameter-			
p_t_verzoegerung_entriegelt_tueren	0.0 s	256	
IDE11477-ENG128489-Interior lighting: parameter-			
p_t_verzoegerung_oeffnen_cockpit	0.0 s	256	
IDE11477-ENG128503-Interior lighting: parameter-			
p_t_verzoegerung_oeffnen_dach	0.0 s	256	
IDE11477-ENG128482-Interior lighting: parameter-			
p_t_verzoegerung_oeffnen_fussraum	0.0 s	256	
IDE11477-ENG128468-Interior lighting: parameter-			
p_t_verzoegerung_oeffnen_innenlicht	0.0 s	256	
IDE11477-ENG128496-Interior lighting: parameter-			
p_t_verzoegerung_oeffnen_miko	0.0 s	256	
IDE11477-ENG128475-Interior lighting: parameter-			
p_t_verzoegerung_oeffnen_tueren	0.0 s	256	
IDE11477-ENG128491-Interior lighting: parameter-			
p_t_verzoegerung_schliessen_cockpit	0.0 s	256	
IDE11477-ENG128505-Interior lighting: parameter-			
p_t_verzoegerung_schliessen_dach	0.0 s	256	
IDE11477-ENG128484-Interior lighting: parameter-			
p_t_verzoegerung_schliessen_fussraum	0.0 s	256	
IDE11477-ENG128470-Interior lighting: parameter-			
p_t_verzoegerung_schliessen_innenlicht	0.0 s	256	
IDE11477-ENG128498-Interior lighting: parameter-			
p_t_verzoegerung_schliessen_miko	0.0 s	256	
IDE11477-ENG128477-Interior lighting: parameter-			
p_t_verzoegerung_schliessen_tueren	0.0 s	256	
IDE11477-ENG128492-Interior lighting: parameter-			
p_t_verzoegerung_schluessel_ab_cockpit	0.0 s	256	
IDE11477-ENG128506-Interior lighting: parameter-			
p_t_verzoegerung_schluessel_ab_dach	0.0 s	256	
IDE11477-ENG128485-Interior lighting: parameter-			
p_t_verzoegerung_schluessel_ab_fussraum	0.0 s	256	
IDE11477-ENG128471-Interior lighting: parameter-			
p_t_verzoegerung_schluessel_ab_innenlicht	0.0 s	256	
IDE11477-ENG128499-Interior lighting: parameter-			
p_t_verzoegerung_schluessel_ab_miko	0.0 s	256	
IDE11477-ENG128478-Interior lighting: parameter-			
p_t_verzoegerung_schluessel_ab_tueren	0.0 s	256	
IDE11477-ENG128493-Interior lighting: parameter-			
p_t_verzoegerung_verriegelt_cockpit	0.0 s	256	
IDE11477-ENG128507-Interior lighting: parameter-			
p_t_verzoegerung_verriegelt_dach	0.0 s	256	
IDE11477-ENG128486-Interior lighting: parameter-			
p_t_verzoegerung_verriegelt_fussraum	0.0 s	256	
IDE11477-ENG128472-Interior lighting: parameter-			
p_t_verzoegerung_verriegelt_innenlicht	0.0 s	256	
IDE11477-ENG128500-Interior lighting: parameter-			
p_t_verzoegerung_verriegelt_miko	0.0 s	256	
IDE11477-ENG128479-Interior lighting: parameter-			
p_t_verzoegerung_verriegelt_tueren	0.0 s	256	

IDE11477-ENG128663-Interior lighting: parameter- p_verzoegerung_berechnen	0	256
IDE11714-ENG126827-Ambient light color list-Blauwert Farbe 1	255	30
IDE11714-ENG133432-Ambient light color list-Blauwert Farbe 10	255	30
IDE11714-ENG126830-Ambient light color list-Blauwert Farbe 2	5	30
IDE11714-ENG126833-Ambient light color list-Blauwert Farbe 3	0	30
IDE11714-ENG133414-Ambient light color list-Blauwert Farbe 4	30	30
IDE11714-ENG133417-Ambient light color list-Blauwert Farbe 5	70	30
IDE11714-ENG133420-Ambient light color list-Blauwert Farbe 6	130	30
IDE11714-ENG133423-Ambient light color list-Blauwert Farbe 7	195	30
IDE11714-ENG133426-Ambient light color list-Blauwert Farbe 8	255	30
IDE11714-ENG133429-Ambient light color list-Blauwert Farbe 9	255	30
IDE11714-ENG126826-Ambient light color list-Gruenwert Farbe 1	255	30
IDE11714-ENG133431-Ambient light color list-Gruenwert Farbe 10	120	30
IDE11714-ENG126829-Ambient light color list-Gruenwert Farbe 2	255	30
IDE11714-ENG126832-Ambient light color list-Gruenwert Farbe 3	255	30
IDE11714-ENG133413-Ambient light color list-Gruenwert Farbe 4	235	30
IDE11714-ENG133416-Ambient light color list-Gruenwert Farbe 5	255	30
IDE11714-ENG133419-Ambient light color list-Gruenwert Farbe 6	255	30
IDE11714-ENG133422-Ambient light color list-Gruenwert Farbe 7	240	30
IDE11714-ENG133425-Ambient light color list-Gruenwert Farbe 8	200	30
IDE11714-ENG133428-Ambient light color list-Gruenwert Farbe 9	160	30
IDE11714-ENG126825-Ambient light color list-Rotwert Farbe 1	255	30
IDE11714-ENG133430-Ambient light color list-Rotwert Farbe 10	0	30
IDE11714-ENG126828-Ambient light color list-Rotwert Farbe 2	130	30
IDE11714-ENG126831-Ambient light color list-Rotwert Farbe 3	70	30
IDE11714-ENG133412-Ambient light color list-Rotwert Farbe 4	0	30
IDE11714-ENG133415-Ambient light color list-Rotwert Farbe 5	0	30
IDE11714-ENG133418-Ambient light color list-Rotwert Farbe 6	0	30
IDE11714-ENG133421-Ambient light color list-Rotwert Farbe 7	0	30
IDE11714-ENG133424-Ambient light color list-Rotwert Farbe 8	0	30
IDE11714-ENG133427-Ambient light color list-Rotwert Farbe 9	0	30
IDE11944-ENG142014-Keyless access and start authorization- Elektrische_Lenkradverriegelung	not installed	3
IDE11944-ENG141948-Keyless access and start authorization-Kessy	not installed	3
	not active	3
IDE11944-ENG116653-Keyless access and start authorization-Kessy		
Komfort oeffnen	not active	3
IDE11944-ENG116654-Keyless access and start authorization-Kessy		
Komfort schliessen	not active	3
IDE11944-ENG116655-Keyless access and start authorization-Kessy		
Komfortbedienung Reichweitenbegrenzung	active	3
IDE11944-ENG179142-Keyless access and start authorization-Kessy		
Protokollvariante EntryExit	not active	3
IDE11944-ENG179143-Keyless access and start authorization-Kessy		
Ruhephase EntryExit	not active	3
IDE11944-ENG116626-Keyless access and start authorization- Oeffnung Heckdeckel bei Wiederentriegelung	not active	3
IDE12302-SFT271873-Identification of sub-bus participant-Wiper motor control module	Not available	6
IDE12302-SFT271874-Identification of sub-bus participant-Rain/Light Recognition Sensor	Not available	6
IDE12302-SFT271875-Identification of sub-bus participant-Light switch	Not available	6
IDE12302-SFT271876-Identification of sub-bus participant-Garage door opener control module	Not available	6
IDE12302-SFT271877-Identification of sub-bus participant-Garage door opener control head	Not available	6
IDE12302-SFT271894-Identification of sub-bus participant-Anti-theft alarm system sensor	Not available	6
IDE12302-SFT271896-Identification of sub-bus participant-Alarm horn	Not available	6
IDE12302-SFT271904-Identification of sub-bus participant-Sunroof control module	Not available	6
IDE12302-SFT271910-Identification of sub-bus participant-Roof electronics control module	Not available	6
IDE12302-SFT271928-Identification of sub-bus participant-Roof shade control module	Not available	6
IDE12302-SFT271947-Identification of sub-bus participant-Humidity sensor: interior	Not available	6
IDE12302-SFT271966-Identification of sub-bus participant-Left head area heater	Not available	6
IDE12302-SFT271967-Identification of sub-bus participant-Right head area heater	Not available	6
IDE12302-SFT272065-Identification of sub-bus participant-Blower 1 for left front backrest	Not available	6
IDE12302-SFT272067-Identification of sub-bus participant-Blower 1 for left front seat cushion	Not available	6
IDE12302-SFT272069-Identification of sub-bus participant-Blower 1 for right front backrest	Not available	6
IDE12302-SFT272071-Identification of sub-bus participant-Blower 1 for right front seat cushion	Not available	6
IDE12302-ENG246961-Identification of sub-bus participant- Remote_Control	Not available	6
IDE12302-ENG246960-Identification of sub-bus participant- steering_column_switch	Not available	6
IDE12412-ENG154526-LIN Ambient light color list- Blauwert_Farbe_1_lin	3	30
IDE12412-ENG154527-LIN Ambient light color list- Blauwert_Farbe_10_lin	255	30
IDE12412-ENG154537-LIN Ambient light color list- Blauwert_Farbe_2_lin	3	30
IDE12412-ENG154557-LIN Ambient light color list- Blauwert_Farbe_3_lin	3	30
IDE12412-ENG154560-LIN Ambient light color list- Blauwert_Farbe_4_lin	2	30
IDE12412-ENG154561-LIN Ambient light color list- Blauwert_Farbe_5_lin	15	30
IDE12412-ENG154562-LIN Ambient light color list- Blauwert_Farbe_6_lin	27	30
IDE12412-ENG154563-LIN Ambient light color list- Blauwert_Farbe_7_lin	43	30
IDE12412-ENG154564-LIN Ambient light color list- Blauwert_Farbe_8_lin	125	30
IDE12412-ENG154565-LIN Ambient light color list- Blauwert_Farbe_9_lin	200	30
IDE12412-ENG154645-LIN Ambient light color list- Gruenwert_Farbe_1_lin	255	30

IDE12412-ENG154646-LIN Ambient light color list-			
Gruenwert_Farbe_10_lin	146		30
IDE12412-ENG154656-LIN Ambient light color list-			
Gruenwert_Farbe_2_lin	255		30
IDE12412-ENG154676-LIN Ambient light color list-			
Gruenwert_Farbe_3_lin	255		30
IDE12412-ENG154679-LIN Ambient light color list-			
Gruenwert_Farbe_4_lin	255		30
IDE12412-ENG154680-LIN Ambient light color list-			
Gruenwert_Farbe_5_lin	255		30
IDE12412-ENG154681-LIN Ambient light color list-			
Gruenwert_Farbe_6_lin	255		30
IDE12412-ENG154682-LIN Ambient light color list-			
Gruenwert_Farbe_7_lin	255		30
IDE12412-ENG154683-LIN Ambient light color list-			
Gruenwert_Farbe_8_lin	255		30
IDE12412-ENG154684-LIN Ambient light color list-			
Gruenwert_Farbe_9_lin	255		30
IDE12412-ENG154733-LIN Ambient light color list-Rotwert_Farbe_1_lin	114		30
IDE12412-ENG154734-LIN Ambient light color list-			
Rotwert_Farbe_10_lin	20		30
IDE12412-ENG154744-LIN Ambient light color list-Rotwert_Farbe_2_lin	78		30
IDE12412-ENG154764-LIN Ambient light color list-Rotwert_Farbe_3_lin	59		30
IDE12412-ENG154767-LIN Ambient light color list-Rotwert_Farbe_4_lin	6		30
IDE12412-ENG154768-LIN Ambient light color list-Rotwert_Farbe_5_lin	15		30
IDE12412-ENG154769-LIN Ambient light color list-Rotwert_Farbe_6_lin	24		30
IDE12412-ENG154770-LIN Ambient light color list-Rotwert_Farbe_7_lin	3		30
IDE12412-ENG154771-LIN Ambient light color list-Rotwert_Farbe_8_lin	1		30
IDE12412-ENG154772-LIN Ambient light color list-Rotwert_Farbe_9_lin	32		30
MAS01490-ENG142027-Energy management-Energiemanagement			
Abschaltung	active		5
MAS01490-ENG116830-Energy management-			
Energy_Management_Adaptation	Energy management active		5
MAS01490-ENG142256-Energy management-Hochvoltfahrzeug	not installed		5
MAS01490-ENG141950-Energy management-Hybrid vehicle	No		5
MAS01490-ENG133400-Energy management-			
Praediktives_Energiemanagement	not active		5
MAS01490-ENG141978-Energy management-Recuperation	active		5
MAS01490-ENG142037-Energy management-Zweitatterie	not installed		5
MAS05055-lower turn position			2
MAS05056-upper turn position			2
MAS08228-ENG133434-Light sensor-Daemmerungsgrenze:			
Hysterese_obergrenze	1200 lx		24
MAS08228-ENG133435-Light sensor-			
Daemmerungsgrenze_Hysterese_untergrenze	2200 lx		24
MAS08228-ENG133444-Light sensor-ECE_Lichteinschaltswelle	2000 lx		24
MAS08228-ENG133433-Light sensor-Einschaltgrenze_CHO_LHO	600 lx		24
MAS08228-ENG133437-Light sensor-			
Helligkeitsgrenze_Licht_einschalten	1200 lx		24
MAS08228-ENG133438-Light sensor-			
Helligkeitsgrenze_Licht_ausschalten	2200 lx		24
MAS08228-ENG133445-Light sensor-			
Helligkeitsgrenze_Licht_ausschalten_red	00 50		24
MAS08228-ENG133436-Light sensor-Helligkeitsgrenze_sehr_hell	4000 lx		24
MAS08228-ENG142230-Light sensor-HMI_Exterior_light_on_highway	not active		24
MAS08228-ENG142231-Light sensor-HMI_Exterior_light_on_rain	not active		24
MAS08228-ENG142232-Light sensor-HMI_exterior_light_sensitivity	frueh		24
MAS08228-ENG142229-Light sensor-			
HMI_Wiper_Comfort_Rain_Sensor_OFF	not active		24
MAS08228-ENG126628-Light sensor-LS_Error_Ausgabe	not active		24
MAS08228-ENG133442-Light sensor-Maximale_Ausgangsspannung	4300 mV		24
MAS08228-ENG133440-Light sensor-Maximale_Beleuchtungsstaerke	6000 lx		24
MAS08228-ENG133441-Light sensor-Minimale_Ausgangsspannung	1400 mV		24
MAS08228-ENG133439-Light sensor-Minimale_Beleuchtungsstaerke	0 lx		24
MAS08228-ENG133443-Light sensor-Tunnel_einschalt_verzoegerung	02		24
ENG153709-ENG154696-Aktivierung_Entwicklungsdiagnose-			
log_dtc_status	not active		9
ENG153709-ENG154697-Aktivierung_Entwicklungsdiagnose-log-			
dtc_DFCC	00 00 00		9
ENG153709-ENG154714-Aktivierung_Entwicklungsdiagnose-			
Reaktion_LOG-DTC	First_dtc		9
ENG141683-ENG116672-Allwetterlicht_Spoiler-Spoiler			
Einfahrunterdrueckung nach manuellem Ausfahren	not active		4
ENG141683-ENG116671-Allwetterlicht_Spoiler-Spoiler Kornfortsenken			
des Spoiler ueber Schliesszylinder FT	not active		4
ENG141683-ENG141975-Allwetterlicht_Spoiler-tt_spoiler	not installed		4
ENG153710-ENG154516-Ambience_lightning_color_list_2-Blauwert			
Farbe 11	255		60
ENG153710-ENG154517-Ambience_lightning_color_list_2-Blauwert			
Farbe 12	255		60
ENG153710-ENG154518-Ambience_lightning_color_list_2-Blauwert			
Farbe 13	255		60
ENG153710-ENG154519-Ambience_lightning_color_list_2-Blauwert			
Farbe 14	255		60
ENG153710-ENG154520-Ambience_lightning_color_list_2-Blauwert			
Farbe 15	255		60
ENG153710-ENG154521-Ambience_lightning_color_list_2-Blauwert			
Farbe 16	255		60
ENG153710-ENG154522-Ambience_lightning_color_list_2-Blauwert			
Farbe 17	255		60
ENG153710-ENG154523-Ambience_lightning_color_list_2-Blauwert			
Farbe 18	240		60
ENG153710-ENG154524-Ambience_lightning_color_list_2-Blauwert			
Farbe 19	255		60
ENG153710-ENG154525-Ambience_lightning_color_list_2-Blauwert			
Farbe 20	235		60
ENG153710-ENG154539-Ambience_lightning_color_list_2-			
Blauwert_Farbe_21	170		60
ENG153710-ENG154541-Ambience_lightning_color_list_2-			
Blauwert_Farbe_22	130		60
ENG153710-ENG154543-Ambience_lightning_color_list_2-			
Blauwert_Farbe_23	60		60
ENG153710-ENG154545-Ambience_lightning_color_list_2-			
Blauwert_Farbe_24	0		60
ENG153710-ENG154547-Ambience_lightning_color_list_2-			
Blauwert_Farbe_25	5		60

ENG153710-ENG154549-Ambience_lightning_color_list_2-Blauwert_Farbe_26	0	60		
ENG153710-ENG154551-Ambience_lightning_color_list_2-Blauwert_Farbe_27	0	60		
ENG153710-ENG154553-Ambience_lightning_color_list_2-Blauwert_Farbe_28	0	60		
ENG153710-ENG154555-Ambience_lightning_color_list_2-Blauwert_Farbe_29	5	60		
ENG153710-ENG154558-Ambience_lightning_color_list_2-Blauwert_Farbe_30	0	60		
ENG153710-ENG154635-Ambience_lightning_color_list_2-Gruenwert_Farbe_11	90	60		
ENG153710-ENG154636-Ambience_lightning_color_list_2-Gruenwert_Farbe_12	40	60		
ENG153710-ENG154637-Ambience_lightning_color_list_2-Gruenwert_Farbe_13	0	60		
ENG153710-ENG154638-Ambience_lightning_color_list_2-Gruenwert_Farbe_14	0	60		
ENG153710-ENG154639-Ambience_lightning_color_list_2-Gruenwert_Farbe_15	0	60		
ENG153710-ENG154640-Ambience_lightning_color_list_2-Gruenwert_Farbe_16	0	60		
ENG153710-ENG154641-Ambience_lightning_color_list_2-Gruenwert_Farbe_17	0	60		
ENG153710-ENG154642-Ambience_lightning_color_list_2-Gruenwert_Farbe_18	116	60		
ENG153710-ENG154643-Ambience_lightning_color_list_2-Gruenwert_Farbe_19	190	60		
ENG153710-ENG154644-Ambience_lightning_color_list_2-Gruenwert_Farbe_20	121	60		
ENG153710-ENG154658-Ambience_lightning_color_list_2-Gruenwert_Farbe_21	250	60		
ENG153710-ENG154660-Ambience_lightning_color_list_2-Gruenwert_Farbe_22	255	60		
ENG153710-ENG154662-Ambience_lightning_color_list_2-Gruenwert_Farbe_23	255	60		
ENG153710-ENG154664-Ambience_lightning_color_list_2-Gruenwert_Farbe_24	255	60		
ENG153710-ENG154666-Ambience_lightning_color_list_2-Gruenwert_Farbe_25	172	60		
ENG153710-ENG154668-Ambience_lightning_color_list_2-Gruenwert_Farbe_26	125	60		
ENG153710-ENG154670-Ambience_lightning_color_list_2-Gruenwert_Farbe_27	65	60		
ENG153710-ENG154672-Ambience_lightning_color_list_2-Gruenwert_Farbe_28	0	60		
ENG153710-ENG154674-Ambience_lightning_color_list_2-Gruenwert_Farbe_29	0	60		
ENG153710-ENG154677-Ambience_lightning_color_list_2-Gruenwert_Farbe_30	0	60		
ENG153710-ENG154723-Ambience_lightning_color_list_2-Rotwert_Farbe_11	10	60		
ENG153710-ENG154724-Ambience_lightning_color_list_2-Rotwert_Farbe_12	30	60		
ENG153710-ENG154725-Ambience_lightning_color_list_2-Rotwert_Farbe_13	65	60		
ENG153710-ENG154726-Ambience_lightning_color_list_2-Rotwert_Farbe_14	130	60		
ENG153710-ENG154727-Ambience_lightning_color_list_2-Rotwert_Farbe_15	190	60		
ENG153710-ENG154728-Ambience_lightning_color_list_2-Rotwert_Farbe_16	220	60		
ENG153710-ENG154729-Ambience_lightning_color_list_2-Rotwert_Farbe_17	255	60		
ENG153710-ENG154730-Ambience_lightning_color_list_2-Rotwert_Farbe_18	252	60		
ENG153710-ENG154731-Ambience_lightning_color_list_2-Rotwert_Farbe_19	255	60		
ENG153710-ENG154732-Ambience_lightning_color_list_2-Rotwert_Farbe_20	217	60		
ENG153710-ENG154746-Ambience_lightning_color_list_2-Rotwert_Farbe_21	250	60		
ENG153710-ENG154748-Ambience_lightning_color_list_2-Rotwert_Farbe_22	255	60		
ENG153710-ENG154750-Ambience_lightning_color_list_2-Rotwert_Farbe_23	255	60		
ENG153710-ENG154752-Ambience_lightning_color_list_2-Rotwert_Farbe_24	255	60		
ENG153710-ENG154754-Ambience_lightning_color_list_2-Rotwert_Farbe_25	255	60		
ENG153710-ENG154756-Ambience_lightning_color_list_2-Rotwert_Farbe_26	255	60		
ENG153710-ENG154758-Ambience_lightning_color_list_2-Rotwert_Farbe_27	255	60		
ENG153710-ENG154760-Ambience_lightning_color_list_2-Rotwert_Farbe_28	250	60		
ENG153710-ENG154762-Ambience_lightning_color_list_2-Rotwert_Farbe_29	195	60		
ENG153710-ENG154765-Ambience_lightning_color_list_2-Rotwert_Farbe_30	130	60		
ENG153711-ENG154528-Ambience_lightning_color_list_lin_2-Blauwert_Farbe_11_lin	0	60		
ENG153711-ENG154529-Ambience_lightning_color_list_lin_2-Blauwert_Farbe_12_lin	0	60		
ENG153711-ENG154530-Ambience_lightning_color_list_lin_2-Blauwert_Farbe_13_lin	0	60		
ENG153711-ENG154531-Ambience_lightning_color_list_lin_2-Blauwert_Farbe_14_lin	0	60		
ENG153711-ENG154532-Ambience_lightning_color_list_lin_2-Blauwert_Farbe_15_lin	0	60		
ENG153711-ENG154533-Ambience_lightning_color_list_lin_2-Blauwert_Farbe_16_lin	0	60		
ENG153711-ENG154534-Ambience_lightning_color_list_lin_2-Blauwert_Farbe_17_lin	0	60		
ENG153711-ENG154535-Ambience_lightning_color_list_lin_2-Blauwert_Farbe_18_lin	0	60		
ENG153711-ENG154536-Ambience_lightning_color_list_lin_2-Blauwert_Farbe_19_lin	0	60		

[illegible]

ENG126649-ENG126910-ambient_lighting_lin_slaves_groups-pa_korrekturfaktor_gruppe_13	1.00	30		
ENG126649-ENG126913-ambient_lighting_lin_slaves_groups-pa_korrekturfaktor_gruppe_14	1.00	30		
ENG126649-ENG126916-ambient_lighting_lin_slaves_groups-pa_korrekturfaktor_gruppe_15	1.00	30		
ENG126649-ENG126877-ambient_lighting_lin_slaves_groups-pa_korrekturfaktor_gruppe_2	1.00	30		
ENG126649-ENG126880-ambient_lighting_lin_slaves_groups-pa_korrekturfaktor_gruppe_3	1.00	30		
ENG126649-ENG126883-ambient_lighting_lin_slaves_groups-pa_korrekturfaktor_gruppe_4	1.00	30		
ENG126649-ENG126886-ambient_lighting_lin_slaves_groups-pa_korrekturfaktor_gruppe_5	1.00	30		
ENG126649-ENG126889-ambient_lighting_lin_slaves_groups-pa_korrekturfaktor_gruppe_6	1.00	30		
ENG126649-ENG126892-ambient_lighting_lin_slaves_groups-pa_korrekturfaktor_gruppe_7	1.00	30		
ENG126649-ENG126895-ambient_lighting_lin_slaves_groups-pa_korrekturfaktor_gruppe_8	1.00	30		
ENG126649-ENG126898-ambient_lighting_lin_slaves_groups-pa_korrekturfaktor_gruppe_9	1.00	30		
ENG126649-ENG126873-ambient_lighting_lin_slaves_groups-pa_lichtfunktion_gruppe_1	door	30		
ENG126649-ENG126900-ambient_lighting_lin_slaves_groups-pa_lichtfunktion_gruppe_10	door	30		
ENG126649-ENG126903-ambient_lighting_lin_slaves_groups-pa_lichtfunktion_gruppe_11	Footwell	30		
ENG126649-ENG126906-ambient_lighting_lin_slaves_groups-pa_lichtfunktion_gruppe_12	Footwell	30		
ENG126649-ENG126909-ambient_lighting_lin_slaves_groups-pa_lichtfunktion_gruppe_13	Footwell	30		
ENG126649-ENG126912-ambient_lighting_lin_slaves_groups-pa_lichtfunktion_gruppe_14	Footwell	30		
ENG126649-ENG126915-ambient_lighting_lin_slaves_groups-pa_lichtfunktion_gruppe_15	Footwell	30		
ENG126649-ENG126876-ambient_lighting_lin_slaves_groups-pa_lichtfunktion_gruppe_2	door	30		
ENG126649-ENG126879-ambient_lighting_lin_slaves_groups-pa_lichtfunktion_gruppe_3	door	30		
ENG126649-ENG126882-ambient_lighting_lin_slaves_groups-pa_lichtfunktion_gruppe_4	door	30		
ENG126649-ENG126885-ambient_lighting_lin_slaves_groups-pa_lichtfunktion_gruppe_5	door	30		
ENG126649-ENG126888-ambient_lighting_lin_slaves_groups-pa_lichtfunktion_gruppe_6	Footwell	30		
ENG126649-ENG126891-ambient_lighting_lin_slaves_groups-pa_lichtfunktion_gruppe_7	door	30		
ENG126649-ENG126894-ambient_lighting_lin_slaves_groups-pa_lichtfunktion_gruppe_8	door	30		
ENG126649-ENG126897-ambient_lighting_lin_slaves_groups-pa_lichtfunktion_gruppe_9	door	30		
ENG126649-ENG126872-ambient_lighting_lin_slaves_groups-pa_verbauinfo_gruppe_1	multicolor	30		
ENG126649-ENG126899-ambient_lighting_lin_slaves_groups-pa_verbauinfo_gruppe_10	multicolor	30		
ENG126649-ENG126902-ambient_lighting_lin_slaves_groups-pa_verbauinfo_gruppe_11	single-color	30		
ENG126649-ENG126905-ambient_lighting_lin_slaves_groups-pa_verbauinfo_gruppe_12	not installed	30		
ENG126649-ENG126908-ambient_lighting_lin_slaves_groups-pa_verbauinfo_gruppe_13	not installed	30		
ENG126649-ENG126911-ambient_lighting_lin_slaves_groups-pa_verbauinfo_gruppe_14	NOT-DEFINED	30		
ENG126649-ENG126914-ambient_lighting_lin_slaves_groups-pa_verbauinfo_gruppe_15	not installed	30		
ENG126649-ENG126875-ambient_lighting_lin_slaves_groups-pa_verbauinfo_gruppe_2	multicolor	30		
ENG126649-ENG126878-ambient_lighting_lin_slaves_groups-pa_verbauinfo_gruppe_3	multicolor	30		
ENG126649-ENG126881-ambient_lighting_lin_slaves_groups-pa_verbauinfo_gruppe_4	multicolor	30		
ENG126649-ENG126884-ambient_lighting_lin_slaves_groups-pa_verbauinfo_gruppe_5	multicolor	30		
ENG126649-ENG126887-ambient_lighting_lin_slaves_groups-pa_verbauinfo_gruppe_6	multicolor	30		
ENG126649-ENG126890-ambient_lighting_lin_slaves_groups-pa_verbauinfo_gruppe_7	multicolor	30		
ENG126649-ENG126893-ambient_lighting_lin_slaves_groups-pa_verbauinfo_gruppe_8	multicolor	30		
ENG126649-ENG126896-ambient_lighting_lin_slaves_groups-pa_verbauinfo_gruppe_9	multicolor	30		
ENG128379-ENG128424-ambient_lighting_lin_slaves_modules-pa_einzeladresse_slave_12	0	60		
ENG128379-ENG128391-ambient_lighting_lin_slaves_modules-pa_einzeladresse_slave_1	1	60		
ENG128379-ENG128418-ambient_lighting_lin_slaves_modules-pa_einzeladresse_slave_10	1	60		
ENG128379-ENG128421-ambient_lighting_lin_slaves_modules-pa_einzeladresse_slave_11	0	60		
ENG128379-ENG128427-ambient_lighting_lin_slaves_modules-pa_einzeladresse_slave_13	0	60		
ENG128379-ENG128430-ambient_lighting_lin_slaves_modules-pa_einzeladresse_slave_14	0	60		
ENG128379-ENG128433-ambient_lighting_lin_slaves_modules-pa_einzeladresse_slave_15	0	60		
ENG128379-ENG128436-ambient_lighting_lin_slaves_modules-pa_einzeladresse_slave_16	0	60		
ENG128379-ENG128439-ambient_lighting_lin_slaves_modules-pa_einzeladresse_slave_17	0	60		
ENG128379-ENG128442-ambient_lighting_lin_slaves_modules-pa_einzeladresse_slave_18	0	60		
ENG128379-ENG128445-ambient_lighting_lin_slaves_modules-pa_einzeladresse_slave_19	0	60		
ENG128379-ENG128394-ambient_lighting_lin_slaves_modules-pa_einzeladresse_slave_2	2	60		
ENG128379-ENG128448-ambient_lighting_lin_slaves_modules-pa_einzeladresse_slave_20	0	60		
ENG128379-ENG128397-ambient_lighting_lin_slaves_modules-pa_einzeladresse_slave_3	3	60		

ENG128379-ENG128400-ambient_lighting_lin_slaves_modules-pa_einzeladresse_slave_4	4	60
ENG128379-ENG128403-ambient_lighting_lin_slaves_modules-pa_einzeladresse_slave_5	0	60
ENG128379-ENG128406-ambient_lighting_lin_slaves_modules-pa_einzeladresse_slave_6	0	60
ENG128379-ENG128409-ambient_lighting_lin_slaves_modules-pa_einzeladresse_slave_7	1	60
ENG128379-ENG128412-ambient_lighting_lin_slaves_modules-pa_einzeladresse_slave_8	1	60
ENG128379-ENG128415-ambient_lighting_lin_slaves_modules-pa_einzeladresse_slave_9	1	60
ENG128379-ENG128393-ambient_lighting_lin_slaves_modules-pa_fehlerort_slave_1	00	60
ENG128379-ENG128420-ambient_lighting_lin_slaves_modules-pa_fehlerort_slave_10	0	60
ENG128379-ENG128423-ambient_lighting_lin_slaves_modules-pa_fehlerort_slave_11	0	60
ENG128379-ENG128426-ambient_lighting_lin_slaves_modules-pa_fehlerort_slave_12	0	60
ENG128379-ENG128429-ambient_lighting_lin_slaves_modules-pa_fehlerort_slave_13	0	60
ENG128379-ENG128432-ambient_lighting_lin_slaves_modules-pa_fehlerort_slave_14	0	60
ENG128379-ENG128435-ambient_lighting_lin_slaves_modules-pa_fehlerort_slave_15	0	60
ENG128379-ENG128438-ambient_lighting_lin_slaves_modules-pa_fehlerort_slave_16	0	60
ENG128379-ENG128441-ambient_lighting_lin_slaves_modules-pa_fehlerort_slave_17	0	60
ENG128379-ENG128444-ambient_lighting_lin_slaves_modules-pa_fehlerort_slave_18	0	60
ENG128379-ENG128447-ambient_lighting_lin_slaves_modules-pa_fehlerort_slave_19	0	60
ENG128379-ENG128396-ambient_lighting_lin_slaves_modules-pa_fehlerort_slave_2	0	60
ENG128379-ENG128450-ambient_lighting_lin_slaves_modules-pa_fehlerort_slave_20	0	60
ENG128379-ENG128399-ambient_lighting_lin_slaves_modules-pa_fehlerort_slave_3	0	60
ENG128379-ENG128402-ambient_lighting_lin_slaves_modules-pa_fehlerort_slave_4	0	60
ENG128379-ENG128405-ambient_lighting_lin_slaves_modules-pa_fehlerort_slave_5	0	60
ENG128379-ENG128408-ambient_lighting_lin_slaves_modules-pa_fehlerort_slave_6	0	60
ENG128379-ENG128411-ambient_lighting_lin_slaves_modules-pa_fehlerort_slave_7	0	60
ENG128379-ENG128417-ambient_lighting_lin_slaves_modules-pa_fehlerort_slave_9	1	60
ENG128379-ENG128414-ambient_lighting_lin_slaves_modules-pa_fehlerort_slave8	0	60
ENG128379-ENG128392-ambient_lighting_lin_slaves_modules-pa_verbauinfo_slave_1	installed	60
ENG128379-ENG128419-ambient_lighting_lin_slaves_modules-pa_verbauinfo_slave_10	installed	60
ENG128379-ENG128422-ambient_lighting_lin_slaves_modules-pa_verbauinfo_slave_11	not installed	60
ENG128379-ENG128425-ambient_lighting_lin_slaves_modules-pa_verbauinfo_slave_12	not installed	60
ENG128379-ENG128428-ambient_lighting_lin_slaves_modules-pa_verbauinfo_slave_13	not installed	60
ENG128379-ENG128431-ambient_lighting_lin_slaves_modules-pa_verbauinfo_slave_14	not installed	60
ENG128379-ENG128434-ambient_lighting_lin_slaves_modules-pa_verbauinfo_slave_15	not installed	60
ENG128379-ENG128437-ambient_lighting_lin_slaves_modules-pa_verbauinfo_slave_16	not installed	60
ENG128379-ENG128440-ambient_lighting_lin_slaves_modules-pa_verbauinfo_slave_17	not installed	60
ENG128379-ENG128443-ambient_lighting_lin_slaves_modules-pa_verbauinfo_slave_18	not installed	60
ENG128379-ENG128446-ambient_lighting_lin_slaves_modules-pa_verbauinfo_slave_19	not installed	60
ENG128379-ENG128395-ambient_lighting_lin_slaves_modules-pa_verbauinfo_slave_2	installed	60
ENG128379-ENG128449-ambient_lighting_lin_slaves_modules-pa_verbauinfo_slave_20	not installed	60
ENG128379-ENG128398-ambient_lighting_lin_slaves_modules-pa_verbauinfo_slave_3	installed	60
ENG128379-ENG128401-ambient_lighting_lin_slaves_modules-pa_verbauinfo_slave_4	installed	60
ENG128379-ENG128404-ambient_lighting_lin_slaves_modules-pa_verbauinfo_slave_5	not installed	60
ENG128379-ENG128407-ambient_lighting_lin_slaves_modules-pa_verbauinfo_slave_6	installed	60
ENG128379-ENG128410-ambient_lighting_lin_slaves_modules-pa_verbauinfo_slave_7	installed	60
ENG128379-ENG128416-ambient_lighting_lin_slaves_modules-pa_verbauinfo_slave_9	installed	60
ENG128379-ENG128413-ambient_lighting_lin_slaves_modules-pa_verbauinfo_slave8	installed	60
ENG153712-ENG154510-Ambientelicht Zuordnung der Farbe zum Fahrprofil-Ambiente	Keine_Spannungsanforderung	23
ENG153712-ENG154602-Ambientelicht Zuordnung der Farbe zum Fahrprofil-Fahrprofil_0	1	23
ENG153712-ENG154603-Ambientelicht Zuordnung der Farbe zum Fahrprofil-Fahrprofil_1	1	23
ENG153712-ENG154604-Ambientelicht Zuordnung der Farbe zum Fahrprofil-Fahrprofil_10	1	23
ENG153712-ENG154605-Ambientelicht Zuordnung der Farbe zum Fahrprofil-Fahrprofil_11	1	23
ENG153712-ENG154606-Ambientelicht Zuordnung der Farbe zum Fahrprofil-Fahrprofil_12	1	23
ENG153712-ENG154607-Ambientelicht Zuordnung der Farbe zum Fahrprofil-Fahrprofil_13	1	23
ENG153712-ENG154608-Ambientelicht Zuordnung der Farbe zum Fahrprofil-Fahrprofil_14	1	23
ENG153712-ENG154609-Ambientelicht Zuordnung der Farbe zum Fahrprofil-Fahrprofil_15	1	23

ENG153712-ENG154610-Ambientelicht Zuordnung der Farbe zum Fahrprofil-Fahrprofil_2	1	23
ENG153712-ENG154611-Ambientelicht Zuordnung der Farbe zum Fahrprofil-Fahrprofil_3	1	23
ENG153712-ENG154612-Ambientelicht Zuordnung der Farbe zum Fahrprofil-Fahrprofil_4	1	23
ENG153712-ENG154613-Ambientelicht Zuordnung der Farbe zum Fahrprofil-Fahrprofil_5	1	23
ENG153712-ENG154614-Ambientelicht Zuordnung der Farbe zum Fahrprofil-Fahrprofil_6	1	23
ENG153712-ENG154615-Ambientelicht Zuordnung der Farbe zum Fahrprofil-Fahrprofil_7	1	23
ENG153712-ENG154616-Ambientelicht Zuordnung der Farbe zum Fahrprofil-Fahrprofil_8	1	23
ENG153712-ENG154617-Ambientelicht Zuordnung der Farbe zum Fahrprofil-Fahrprofil_9	1	23
	not active	10
	active	10
	separte	10
	not active	10
	active	10
	active	10
	not active	10
	50 ms	10
	not active	10
	Warnblinke_zulaessig	10
	active	10
	3	10
	active	10
	not active	10
	active	10
	PreCrash_passiv	10
	not active	10
	not active	10
	not active	10
	not active	10
	not active	10
	not active	10
	not active	10
	not active	10
	55 min	10
	not active	10
	not active	10
	not active	10
	not active	10
	H7	9
	not active	9
	350 km/h	9
	350 km/h	9
	Daytime running lamps	9
	5 km/h	9
	active	9
	not active	9
	not active	9
	not installed	9
	active	9
	active	9
	not active	9
	not active	9
	not active	9
	not active	9
	not active	9
	active	9
	in Betrieb lassen	9
ENG141648-ENG141987-Aussenlicht_Heck-Bremslicht_ist_auch_Blinklicht	No	5
ENG141648-ENG115782-Aussenlicht_Heck-Nebelschlusslicht Warngeschwindigkeit	0 km/h	5
ENG141648-ENG116636-Aussenlicht_Heck-Notbremsanzeige NBA	active	5
ENG141648-ENG115831-Aussenlicht_Heck-Schlusslicht mit Bremslichtfunktion	not active	5
ENG141648-ENG142004-Aussenlicht_Heck-Umgreifende_Heckklappe	not installed	5
	not installed	18
		18
	Aktive Begrenzung	18
	0 ms	18
	Fog lamp	18
	automatic	18
	Driver door	18
	active	18
	Hinweis_in_LDS-Stellung_Null_und_SL	18
	Faktor fuer x5 Minuten	18
	Sollspannungsanforderung 13.5	18
	Sollspannungsanforderung 13.5	18
	46400 lx	18
	12 lx	18
	No	18
	integriert in Suchbeleuchtung	18
	true	18
	Yes	18
	Yes	18
	Yes	18
	Yes	18
	Enabled	18
	discrete	18
	klemmenabhaengig	18
	not installed	18
	Sollspannungsanforderung 13.5	18
	Menuesteuerung Zeit aktivieren	18
	10 seconds	18
	10 seconds	18

	active	18	
	active	18	
	One-sided	18	
	active	18	
	active	18	
	24 s	18	
	Sollspannungsanforderung 13.5	18	
	not active	18	
ENG126647-ENG98399-debug_light_function-Activation	0	11	
ENG126647-ENG101417-debug_light_function-Adresse	0	11	
ENG126647-ENG126820-debug_light_function-Bitmask	0	11	
ENG126647-ENG126821-debug_light_function-Divisor	0	11	
ENG126647-ENG98827-debug_light_function-Offset	0	11	
ENG126647-ENG126822-debug_light_function-Polaritaet	0	11	
ENG246955-ENG246967-digital_key-central_locking_digital_key_general	not installed	3	
ENG246955-ENG246972-digital_key-komfortbedienung_fh_oeffnen_ueber_btfe	not active	3	
ENG246955-ENG246973-digital_key-komfortbedienung_fh_oeffnen_ueber_btfe_sonderfunktion	not active	3	
ENG246955-ENG246974-digital_key-komfortbedienung_fh_oeffnen_ueber_nfc_fahrtuer	not active	3	
ENG246955-ENG246975-digital_key-komfortbedienung_fh_schliessen_ueber_btfe	not active	3	
ENG246955-ENG246976-digital_key-komfortbedienung_fh_schliessen_ueber_btfe_sonderfunktion	not active	3	
ENG246955-ENG246977-digital_key-komfortbedienung_fh_schliessen_ueber_nfc_fahrtuer	not active	3	
ENG141675-ENG115658-Dimmunt_KL_58xs_PWM-x0	0.0 %	6	
ENG141675-ENG101574-Dimmunt_KL_58xs_PWM-X1	50.0 %	6	
ENG141675-ENG99557-Dimmunt_KL_58xs_PWM-X2	100.0 %	6	
ENG141675-ENG115659-Dimmunt_KL_58xs_PWM-y0	0.0 %	6	
ENG141675-ENG99777-Dimmunt_KL_58xs_PWM-Y1	50.0 %	6	
ENG141675-ENG100480-Dimmunt_KL_58xs_PWM-Y2	100.0 %	6	
ENG122934-erase_error_table	55 00 00	3	
ENG122933-error_mask	0 bit	2	
ENG141650-MAS13782-Fernlicht_assistent-Will Beam assistant: responsivity adjustable via BAP	present	6	
ENG141650-ENG141973-Fernlicht_assistent-Erweiterte_Fernlichtsteuerung	Basis: FLA	6	
ENG141650-ENG116639-Fernlicht_assistent-Fernlichtassistent Reset	not active	6	
ENG141650-ENG116637-Fernlicht_assistent-Menuesteuerung Fernlichtassistent	present	6	
ENG141650-ENG116641-Fernlicht_assistent-Menuesteuerung Fernlichtassistent Werkseinstellung	present	6	
ENG141685-Front_wash_function	10	2	
ENG141682-ENG115835-Front_wiper-Adaptives Nachwischen bei SRA	not active	6	
ENG141682-ENG142250-Front_wiper-Anfahrzeit_servicestellung	800 ms	6	
ENG141682-ENG115836-Front_wiper-Frontwischer Notlaufprogramm	active	6	
ENG141682-ENG116614-Front_wiper-Frontwischer Referenzlauf	active	6	
ENG141682-ENG154620-Front_wiper-Frontwischer Spannungsanforderung_konfig	Keine_Spannungsanforderung	6	
ENG141682-ENG133394-Front_wiper-Frontwischer_Abtauposition	not active	6	
ENG141682-ENG141966-Front_wiper-Frontwischartyp	LIN	6	
ENG141682-ENG116617-Front_wiper-Geschwindigkeitsabh�ngige Wischstufenrueckschaltung	active	6	
ENG141682-ENG116615-Front_wiper-Menuesteuerung Frontwischer	not active	6	
ENG141682-ENG154706-Front_wiper-Mindestwaschzeit_Frontwischer	0 ms	6	
ENG141682-ENG115771-Front_wiper-Regensensor aktivieren	Deactivating	6	
ENG141682-ENG154790-Front_wiper-Timer_DWP_SRA_delay	300 ms	6	
ENG141682-ENG116616-Front_wiper-Tippwischen mit erh�ohter Wischfrequenz	active	6	
ENG141682-ENG116618-Front_wiper-Traenenwischen Front Status	not active	6	
ENG141682-ENG115770-Front_wiper-Variable Regensensoraktivierung	not active	6	
ENG141682-ENG126844-Front_wiper-Washer_Tipwiping_Variant	not active	6	
ENG141682-ENG116613-Front_wiper-Wischer abparken bei Oeffnen der Motorhaube	not active	6	
ENG141682-ENG116612-Front_wiper-Wischer stop bei KL15 aus	not active	6	
ENG141682-ENG122185-Front_wiper-Wischer Stopp bei Oeffnen der Motorhaube	not active	6	
ENG99457-ENG117394-Head area heater-blower_speed	1	2	
ENG99457-ENG98971-Head area heater-Temperature	-2	2	
ENG141645-MAS00211-HW_Verbau-Insufficient brake fluid	installed	8	
ENG141645-MAS00212-HW_Verbau-Insufficient washer fluid	not installed	8	
ENG141645-MAS00213-HW_Verbau-Insufficient coolant	installed	8	
ENG141645-MAS00214-HW_Verbau-Brake pad wear	installed	8	
ENG141645-ENG142026-HW_Verbau-Druckklappe	not installed	8	
ENG141645-ENG141963-HW_Verbau-Elektrische Laderaumabdeckung aktiv	not active	8	
ENG141645-ENG142012-HW_Verbau-Elektrische_Laderaumabdeckung	not installed	8	
ENG141645-ENG141952-HW_Verbau-Exterior temp. sensor	installed	8	
ENG141645-ENG142005-HW_Verbau-Kontaktschalter_fuer_Motorhaube	installed	8	
ENG141645-ENG142186-HW_Verbau-Ladesteckerverriegelung	not installed	8	
ENG141645-ENG142036-HW_Verbau-PTC Zuheiz�r	not installed	8	
ENG141645-ENG115809-HW_Verbau-Signalhorn ohne KL15	active	8	
ENG141645-ENG142003-HW_Verbau-Status_Tankdeckelverriegelung	not active	8	
ENG141660-ENG115658-Kennlinie_sLWR_Soll-x0	100.00 %	30	
ENG141660-ENG101574-Kennlinie_sLWR_Soll-X1	100.00 %	30	
ENG141660-ENG99557-Kennlinie_sLWR_Soll-X2	100.00 %	30	
ENG141660-ENG102140-Kennlinie_sLWR_Soll-X3	100.00 %	30	
ENG141660-ENG102936-Kennlinie_sLWR_Soll-X4	83.00 %	30	
ENG141660-ENG103548-Kennlinie_sLWR_Soll-X5	67.00 %	30	
ENG141660-ENG113992-Kennlinie_sLWR_Soll-X6	50.00 %	30	
ENG141660-ENG115661-Kennlinie_sLWR_Soll-x7	33.00	30	
ENG141660-ENG115662-Kennlinie_sLWR_Soll-x8	17.00 %	30	
ENG141660-ENG115663-Kennlinie_sLWR_Soll-x9	-0.00 %	30	
ENG141660-ENG115659-Kennlinie_sLWR_Soll-y0	47.5 %	30	
ENG141660-ENG99777-Kennlinie_sLWR_Soll-Y1	47.5 %	30	
ENG141660-ENG100480-Kennlinie_sLWR_Soll-Y2	47.5 %	30	
ENG141660-ENG100773-Kennlinie_sLWR_Soll-Y3	47.5 %	30	
ENG141660-ENG100631-Kennlinie_sLWR_Soll-Y4	45.0 %	30	

ENG141660-ENG102174-Kennlinie_sLWR_Soll-Y5	42.5 %	30		
ENG141660-ENG113993-Kennlinie_sLWR_Soll-Y6	35.5 %	30		
ENG141660-ENG115665-Kennlinie_sLWR_Soll-y7	28.5 %	30		
ENG141660-ENG115666-Kennlinie_sLWR_Soll-y8	24.0 %	30		
ENG141660-ENG115667-Kennlinie_sLWR_Soll-y9	20.0 %	30		
ENG116936-ENG115883-Leuchte 0 BLK VL B36-Dimming Direction CD 0	maximize	16		
ENG116936-ENG115887-Leuchte 0 BLK VL B36-Dimming Direction EF 0	maximize	16		
ENG116936-ENG115891-Leuchte 0 BLK VL B36-Dimming Direction GH 0	maximize	16		
ENG116936-ENG115878-Leuchte 0 BLK VL B36-Dimmwert AB 0	100	16		
ENG116936-ENG115882-Leuchte 0 BLK VL B36-Dimmwert CD 0	0	16		
ENG116936-ENG115886-Leuchte 0 BLK VL B36-Dimmwert EF 0	0	16		
ENG116936-ENG115890-Leuchte 0 BLK VL B36-Dimmwert GH 0	0	16		
ENG116936-ENG115875-Leuchte 0 BLK VL B36-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 0	14	16		
ENG116936-ENG116547-Leuchte 0 BLK VL B36-Lampendefektbit Position 0	34	16		
ENG116936-ENG115873-Leuchte 0 BLK VL B36-Lasttyp 0	12 - Blinkleuchten	16		
ENG116936-ENG115879-Leuchte 0 BLK VL B36-Lichtsteuerung HD AB 0	Always	16		
ENG116936-ENG115876-Leuchte 0 BLK VL B36-Lichtfunktion A 0	Blinken links Hellphase	16		
ENG116936-ENG115877-Leuchte 0 BLK VL B36-Lichtfunktion B 0	not active	16		
ENG116936-ENG115880-Leuchte 0 BLK VL B36-Lichtfunktion C 0	not active	16		
ENG116936-ENG115881-Leuchte 0 BLK VL B36-Lichtfunktion D 0	not active	16		
ENG116936-ENG115884-Leuchte 0 BLK VL B36-Lichtfunktion E 0	not active	16		
ENG116936-ENG115885-Leuchte 0 BLK VL B36-Lichtfunktion F 0	not active	16		
ENG116936-ENG115888-Leuchte 0 BLK VL B36-Lichtfunktion G 0	not active	16		
ENG116936-ENG115889-Leuchte 0 BLK VL B36-Lichtfunktion H 0	not active	16		
ENG141657-ENG116167-Leuchte 35 LED Warnblinktaster C48-Dimming Direction CD 15	maximize	16		
ENG141657-ENG116171-Leuchte 35 LED Warnblinktaster C48-Dimming Direction EF 15	maximize	16		
ENG141657-ENG116175-Leuchte 35 LED Warnblinktaster C48-Dimming Direction GH 15	maximize	16		
ENG141657-ENG116162-Leuchte 35 LED Warnblinktaster C48-Dimmwert AB 15	100	16		
ENG141657-ENG116166-Leuchte 35 LED Warnblinktaster C48-Dimmwert CD 15	0	16		
ENG141657-ENG116170-Leuchte 35 LED Warnblinktaster C48-Dimmwert EF 15	0	16		
ENG141657-ENG116174-Leuchte 35 LED Warnblinktaster C48-Dimmwert GH 15	0	16		
ENG141657-ENG116159-Leuchte 35 LED Warnblinktaster C48-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 15	63	16		
ENG141657-ENG116566-Leuchte 35 LED Warnblinktaster C48-Lampendefektbitposition 15	00	16		
ENG141657-ENG116157-Leuchte 35 LED Warnblinktaster C48-Lasttyp 15	41 - LED Kleinleistung	16		
ENG141657-ENG116163-Leuchte 35 LED Warnblinktaster C48-Lichtsteuerung HD AB 15	Always	16		
ENG141657-ENG116160-Leuchte 35 LED Warnblinktaster C48-Lichtfunktion A 15	Warnblinktaster_Suchbeleuchtung	16		
ENG141657-ENG116161-Leuchte 35 LED Warnblinktaster C48-Lichtfunktion B 15	not active	16		
ENG141657-ENG116164-Leuchte 35 LED Warnblinktaster C48-Lichtfunktion C 15	not active	16		
ENG141657-ENG116165-Leuchte 35 LED Warnblinktaster C48-Lichtfunktion D 15	not active	16		
ENG141657-ENG116168-Leuchte 35 LED Warnblinktaster C48-Lichtfunktion E 15	not active	16		
ENG141657-ENG116169-Leuchte 35 LED Warnblinktaster C48-Lichtfunktion F 15	not active	16		
ENG141657-ENG116172-Leuchte 35 LED Warnblinktaster C48-Lichtfunktion G 15	not active	16		
ENG141657-ENG116173-Leuchte 35 LED Warnblinktaster C48-Lichtfunktion H 15	not active	16		
ENG116946-ENG116072-Leuchte10SHUTTER LB23-Dimming Direction CD 10	maximize	16		
ENG116946-ENG116076-Leuchte10SHUTTER LB23-Dimming Direction EF 10	maximize	16		
ENG116946-ENG116080-Leuchte10SHUTTER LB23-Dimming Direction GH 10	maximize	16		
ENG116946-ENG116067-Leuchte10SHUTTER LB23-Dimmwert AB 10 0		16		
ENG116946-ENG116071-Leuchte10SHUTTER LB23-Dimmwert CD 10 0		16		
ENG116946-ENG116075-Leuchte10SHUTTER LB23-Dimmwert EF 10 0		16		
ENG116946-ENG116079-Leuchte10SHUTTER LB23-Dimmwert GH 10 0		16		
ENG116946-ENG116064-Leuchte10SHUTTER LB23-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 10	00	16		
ENG116946-ENG116560-Leuchte10SHUTTER LB23-Lampendefektbitposition 10	00	16		
ENG116946-ENG116062-Leuchte10SHUTTER LB23-Lasttyp 10	not active	16		
ENG116946-ENG116068-Leuchte10SHUTTER LB23-Lichtsteuerung HD AB 10	Always	16		
ENG116946-ENG116065-Leuchte10SHUTTER LB23-Lichtfunktion A 10	not active	16		
ENG116946-ENG116066-Leuchte10SHUTTER LB23-Lichtfunktion B 10	not active	16		
ENG116946-ENG116069-Leuchte10SHUTTER LB23-Lichtfunktion C 10	not active	16		
ENG116946-ENG116070-Leuchte10SHUTTER LB23-Lichtfunktion D 10	not active	16		
ENG116946-ENG116073-Leuchte10SHUTTER LB23-Lichtfunktion E 10	not active	16		
ENG116946-ENG116074-Leuchte10SHUTTER LB23-Lichtfunktion F 10	not active	16		
ENG116946-ENG116077-Leuchte10SHUTTER LB23-Lichtfunktion G 10	not active	16		
ENG116946-ENG116078-Leuchte10SHUTTER LB23-Lichtfunktion H 10	not active	16		
ENG116947-ENG116091-Leuchte11SHUTTER RB22-Dimming Direction CD 11	maximize	16		
ENG116947-ENG116095-Leuchte11SHUTTER RB22-Dimming Direction EF 11	maximize	16		
ENG116947-ENG116099-Leuchte11SHUTTER RB22-Dimming Direction GH 11	maximize	16		
ENG116947-ENG116086-Leuchte11SHUTTER RB22-Dimmwert AB 11 0		16		
ENG116947-ENG116090-Leuchte11SHUTTER RB22-Dimmwert CD 11 0		16		
ENG116947-ENG116094-Leuchte11SHUTTER RB22-Dimmwert EF 11 0		16		
ENG116947-ENG116098-Leuchte11SHUTTER RB22-Dimmwert GH 11 0		16		
ENG116947-ENG116083-Leuchte11SHUTTER RB22-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 11	00	16		

ENG116947-ENG116561-Leuchte11SHUTTER RB22-Lampendefektbitposition 11	00	16
ENG116947-ENG116081-Leuchte11SHUTTER RB22-Lasttyp 11	not active	16
ENG116947-ENG116087-Leuchte11SHUTTER RB22-Lichtansteuerung HD AB 11	Always	16
ENG116947-ENG116084-Leuchte11SHUTTER RB22-Lichtfunktion A 11	not active	16
ENG116947-ENG116085-Leuchte11SHUTTER RB22-Lichtfunktion B 11	not active	16
ENG116947-ENG116088-Leuchte11SHUTTER RB22-Lichtfunktion C 11	not active	16
ENG116947-ENG116089-Leuchte11SHUTTER RB22-Lichtfunktion D 11	not active	16
ENG116947-ENG116092-Leuchte11SHUTTER RB22-Lichtfunktion E 11	not active	16
ENG116947-ENG116093-Leuchte11SHUTTER RB22-Lichtfunktion F 11	not active	16
ENG116947-ENG116096-Leuchte11SHUTTER RB22-Lichtfunktion G 11	not active	16
ENG116947-ENG116097-Leuchte11SHUTTER RB22-Lichtfunktion H 11	not active	16
ENG116948-ENG116110-Leuchte12NL LB45-Dimming Direction CD 12	maximize	16
ENG116948-ENG116114-Leuchte12NL LB45-Dimming Direction EF 12	maximize	16
ENG116948-ENG116118-Leuchte12NL LB45-Dimming Direction GH 12	maximize	16
ENG116948-ENG116105-Leuchte12NL LB45-Dimmwert AB 12	127	16
ENG116948-ENG116109-Leuchte12NL LB45-Dimmwert CD 12	0	16
ENG116948-ENG116113-Leuchte12NL LB45-Dimmwert EF 12	0	16
ENG116948-ENG116117-Leuchte12NL LB45-Dimmwert GH 12	0	16
ENG116948-ENG116102-Leuchte12NL LB45-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 12	22	16
ENG116948-ENG116562-Leuchte12NL LB45-Lampendefektbitposition 12	38	16
ENG116948-ENG116100-Leuchte12NL LB45-Lasttyp 12	6 - LED Lichtmodul	16
ENG116948-ENG116106-Leuchte12NL LB45-Lichtansteuerung HD AB 12	Always	16
ENG116948-ENG116103-Leuchte12NL LB45-Lichtfunktion A 12	Nebellicht links	16
ENG116948-ENG116104-Leuchte12NL LB45-Lichtfunktion B 12	Coming Home oder Leaving Home aktiv	16
ENG116948-ENG116107-Leuchte12NL LB45-Lichtfunktion C 12	not active	16
ENG116948-ENG116108-Leuchte12NL LB45-Lichtfunktion D 12	not active	16
ENG116948-ENG116111-Leuchte12NL LB45-Lichtfunktion E 12	not active	16
ENG116948-ENG116112-Leuchte12NL LB45-Lichtfunktion F 12	not active	16
ENG116948-ENG116115-Leuchte12NL LB45-Lichtfunktion G 12	not active	16
ENG116948-ENG116116-Leuchte12NL LB45-Lichtfunktion H 12	not active	16
ENG116949-ENG116129-Leuchte13NL RB5-Dimming Direction CD 13	maximize	16
ENG116949-ENG116133-Leuchte13NL RB5-Dimming Direction EF 13	maximize	16
ENG116949-ENG116137-Leuchte13NL RB5-Dimming Direction GH 13	maximize	16
ENG116949-ENG116124-Leuchte13NL RB5-Dimmwert AB 13	127	16
ENG116949-ENG116128-Leuchte13NL RB5-Dimmwert CD 13	0	16
ENG116949-ENG116132-Leuchte13NL RB5-Dimmwert EF 13	0	16
ENG116949-ENG116136-Leuchte13NL RB5-Dimmwert GH 13	0	16
ENG116949-ENG116121-Leuchte13NL RB5-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 13	23	16
ENG116949-ENG116563-Leuchte13NL RB5-Lampendefektbitposition 13	42	16
ENG116949-ENG116119-Leuchte13NL RB5-Lasttyp 13	6 - LED Lichtmodul	16
ENG116949-ENG116125-Leuchte13NL RB5-Lichtansteuerung HD AB 13	Always	16
ENG116949-ENG116122-Leuchte13NL RB5-Lichtfunktion A 13	Nebellicht rechts	16
ENG116949-ENG116123-Leuchte13NL RB5-Lichtfunktion B 13	Coming Home oder Leaving Home aktiv	16
ENG116949-ENG116564-Leuchte13NL RB5-Lichtfunktion C 13	not active	16
ENG116949-ENG116127-Leuchte13NL RB5-Lichtfunktion D 13	not active	16
ENG116949-ENG116130-Leuchte13NL RB5-Lichtfunktion E 13	not active	16
ENG116949-ENG116131-Leuchte13NL RB5-Lichtfunktion F 13	not active	16
ENG116949-ENG116134-Leuchte13NL RB5-Lichtfunktion G 13	not active	16
ENG116949-ENG116135-Leuchte13NL RB5-Lichtfunktion H 13	not active	16
ENG116952-ENG116186-Leuchte16BLK SLB35BLK SL KC9-Dimming Direction CD 16	maximize	16
ENG116952-ENG116190-Leuchte16BLK SLB35BLK SL KC9-Dimming Direction EF 16	maximize	16
ENG116952-ENG116194-Leuchte16BLK SLB35BLK SL KC9-Dimming Direction GH 16	maximize	16
ENG116952-ENG116181-Leuchte16BLK SLB35BLK SL KC9-Dimmwert AB 16	0	16
ENG116952-ENG116185-Leuchte16BLK SLB35BLK SL KC9-Dimmwert CD 16	0	16
ENG116952-ENG116189-Leuchte16BLK SLB35BLK SL KC9-Dimmwert EF 16	0	16
ENG116952-ENG116193-Leuchte16BLK SLB35BLK SL KC9-Dimmwert GH 16	0	16
ENG116952-ENG116178-Leuchte16BLK SLB35BLK SL KC9-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 16	00	16
ENG116952-ENG116567-Leuchte16BLK SLB35BLK SL KC9-Lampendefektbitposition 16	00	16
ENG116952-ENG116176-Leuchte16BLK SLB35BLK SL KC9-Lasttyp 16	not active	16
ENG116952-ENG116182-Leuchte16BLK SLB35BLK SL KC9-Lichtansteuerung HD AB 16	Always	16
ENG116952-ENG116179-Leuchte16BLK SLB35BLK SL KC9-Lichtfunktion A 16	not active	16
ENG116952-ENG116180-Leuchte16BLK SLB35BLK SL KC9-Lichtfunktion B 16	not active	16
ENG116952-ENG116183-Leuchte16BLK SLB35BLK SL KC9-Lichtfunktion C 16	not active	16
ENG116952-ENG116184-Leuchte16BLK SLB35BLK SL KC9-Lichtfunktion D 16	not active	16
ENG116952-ENG116187-Leuchte16BLK SLB35BLK SL KC9-Lichtfunktion E 16	not active	16
ENG116952-ENG116188-Leuchte16BLK SLB35BLK SL KC9-Lichtfunktion F 16	not active	16
ENG116952-ENG116191-Leuchte16BLK SLB35BLK SL KC9-Lichtfunktion G 16	not active	16
ENG116952-ENG116192-Leuchte16BLK SLB35BLK SL KC9-Lichtfunktion H 16	not active	16
ENG116953-ENG116205-Leuchte17TFL R BLK SRB3TFL R BLK SR KC3-Dimming Direction CD 17	maximize	16
ENG116953-ENG116209-Leuchte17TFL R BLK SRB3TFL R BLK SR KC3-Dimming Direction EF 17	maximize	16

ENG116953-ENG116213-Leuchte17TFL R BLK SRB3TFL R BLK SR	maximize	16		
KC3-Dimming Direction GH 17				
ENG116953-ENG116200-Leuchte17TFL R BLK SRB3TFL R BLK SR				
KC3-Dimmwert AB 17	0	16		
ENG116953-ENG116204-Leuchte17TFL R BLK SRB3TFL R BLK SR				
KC3-Dimmwert CD 17	0	16		
ENG116953-ENG116208-Leuchte17TFL R BLK SRB3TFL R BLK SR				
KC3-Dimmwert EF 17	0	16		
ENG116953-ENG116212-Leuchte17TFL R BLK SRB3TFL R BLK SR				
KC3-Dimmwert GH 17	0	16		
ENG116953-ENG116197-Leuchte17TFL R BLK SRB3TFL R BLK SR				
KC3-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 17	00	16		
ENG116953-ENG116568-Leuchte17TFL R BLK SRB3TFL R BLK SR				
KC3-Lampendefektbitposition 17	00	16		
ENG116953-ENG116195-Leuchte17TFL R BLK SRB3TFL R BLK SR				
KC3-Lasttyp 17	not active	16		
ENG116953-ENG116201-Leuchte17TFL R BLK SRB3TFL R BLK SR				
KC3-Lichtansteuerung HD AB 17	Always	16		
ENG116953-ENG116198-Leuchte17TFL R BLK SRB3TFL R BLK SR				
KC3-Lichtfunktion A 17	not active	16		
ENG116953-ENG116569-Leuchte17TFL R BLK SRB3TFL R BLK SR				
KC3-Lichtfunktion B 17	not active	16		
ENG116953-ENG116202-Leuchte17TFL R BLK SRB3TFL R BLK SR				
KC3-Lichtfunktion C 17	not active	16		
ENG116953-ENG116203-Leuchte17TFL R BLK SRB3TFL R BLK SR				
KC3-Lichtfunktion D 17	not active	16		
ENG116953-ENG116206-Leuchte17TFL R BLK SRB3TFL R BLK SR				
KC3-Lichtfunktion E 17	not active	16		
ENG116953-ENG116207-Leuchte17TFL R BLK SRB3TFL R BLK SR				
KC3-Lichtfunktion F 17	not active	16		
ENG116953-ENG116210-Leuchte17TFL R BLK SRB3TFL R BLK SR				
KC3-Lichtfunktion G 17	not active	16		
ENG116953-ENG116211-Leuchte17TFL R BLK SRB3TFL R BLK SR				
KC3-Lichtfunktion H 17	not active	16		
ENG116954-ENG116224-Leuchte18BLK HLA60-Dimming Direction CD				
18	maximize	16		
ENG116954-ENG116228-Leuchte18BLK HLA60-Dimming Direction EF				
18	maximize	16		
ENG116954-ENG116232-Leuchte18BLK HLA60-Dimming Direction GH				
18	maximize	16		
ENG116954-ENG116219-Leuchte18BLK HLA60-Dimmwert AB 18	127	16		
ENG116954-ENG116223-Leuchte18BLK HLA60-Dimmwert CD 18	0	16		
ENG116954-ENG116227-Leuchte18BLK HLA60-Dimmwert EF 18	0	16		
ENG116954-ENG116231-Leuchte18BLK HLA60-Dimmwert GH 18	0	16		
ENG116954-ENG116216-Leuchte18BLK HLA60-Fehlerort mittleres				
Byte DTC-DFCC 18	16	16		
ENG116954-ENG116570-Leuchte18BLK HLA60-				
Lampendefektbitposition 18	08	16		
ENG116954-ENG116214-Leuchte18BLK HLA60-Lasttyp 18	38 - LED Blinkleuchten	16		
ENG116954-ENG116220-Leuchte18BLK HLA60-Lichtansteuerung HD				
AB 18	Always	16		
ENG116954-ENG116217-Leuchte18BLK HLA60-Lichtfunktion A 18	Blinken links Hellphase	16		
ENG116954-ENG116218-Leuchte18BLK HLA60-Lichtfunktion B 18	not active	16		
ENG116954-ENG116221-Leuchte18BLK HLA60-Lichtfunktion C 18	not active	16		
ENG116954-ENG116222-Leuchte18BLK HLA60-Lichtfunktion D 18	not active	16		
ENG116954-ENG116225-Leuchte18BLK HLA60-Lichtfunktion E 18	not active	16		
ENG116954-ENG116226-Leuchte18BLK HLA60-Lichtfunktion F 18	not active	16		
ENG116954-ENG116229-Leuchte18BLK HLA60-Lichtfunktion G 18	not active	16		
ENG116954-ENG116230-Leuchte18BLK HLA60-Lichtfunktion H 18	not active	16		
ENG116955-ENG116243-Leuchte19BLK HRC31-Dimming Direction CD				
19	maximize	16		
ENG116955-ENG116247-Leuchte19BLK HRC31-Dimming Direction EF				
19	maximize	16		
ENG116955-ENG116251-Leuchte19BLK HRC31-Dimming Direction GH				
19	maximize	16		
ENG116955-ENG116238-Leuchte19BLK HRC31-Dimmwert AB 19	127	16		
ENG116955-ENG116242-Leuchte19BLK HRC31-Dimmwert CD 19	0	16		
ENG116955-ENG116246-Leuchte19BLK HRC31-Dimmwert EF 19	0	16		
ENG116955-ENG116250-Leuchte19BLK HRC31-Dimmwert GH 19	0	16		
ENG116955-ENG116235-Leuchte19BLK HRC31-Fehlerort mittleres				
Byte DTC-DFCC 19	18	16		
ENG116955-ENG116571-Leuchte19BLK HRC31-				
Lampendefektbitposition 19	18	16		
ENG116955-ENG116233-Leuchte19BLK HRC31-Lasttyp 19	38 - LED Blinkleuchten	16		
ENG116955-ENG116239-Leuchte19BLK HRC31-Lichtansteuerung HD				
AB 19	Always	16		
ENG116955-ENG116236-Leuchte19BLK HRC31-Lichtfunktion A 19	Blinken rechts Hellphase	16		
ENG116955-ENG116237-Leuchte19BLK HRC31-Lichtfunktion B 19	not active	16		
ENG116955-ENG116240-Leuchte19BLK HRC31-Lichtfunktion C 19	not active	16		
ENG116955-ENG116241-Leuchte19BLK HRC31-Lichtfunktion D 19	not active	16		
ENG116955-ENG116244-Leuchte19BLK HRC31-Lichtfunktion E 19	not active	16		
ENG116955-ENG116245-Leuchte19BLK HRC31-Lichtfunktion F 19	not active	16		
ENG116955-ENG116248-Leuchte19BLK HRC31-Lichtfunktion G 19	not active	16		
ENG116955-ENG116249-Leuchte19BLK HRC31-Lichtfunktion H 19	not active	16		
ENG116937-ENG115902-Leuchte1BLK VRB20-Dimming Direction CD				
1	maximize	16		
ENG116937-ENG115906-Leuchte1BLK VRB20-Dimming Direction EF	1maximize	16		
ENG116937-ENG115909-Leuchte1BLK VRB20-Dimming Direction GH				
1	maximize	16		
ENG116937-ENG115897-Leuchte1BLK VRB20-Dimmwert AB 1	100	16		
ENG116937-ENG115901-Leuchte1BLK VRB20-Dimmwert CD 1	0	16		
ENG116937-ENG115905-Leuchte1BLK VRB20-Dimmwert EF 1	0	16		
ENG116937-ENG115908-Leuchte1BLK VRB20-Dimmwert GH 1	0	16		
ENG116937-ENG115894-Leuchte1BLK VRB20-Fehlerort mittleres Byte				
DTC-DFCC 1	15	16		
ENG116937-ENG116548-Leuchte1BLK VRB20-				
Lampendefektbitposition 1	3E	16		
ENG116937-ENG115892-Leuchte1BLK VRB20-Lasttyp 1	12 - Blinkleuchten	16		
ENG116937-ENG115898-Leuchte1BLK VRB20-Lichtansteuerung HD				
AB 1	Always	16		
ENG116937-ENG115895-Leuchte1BLK VRB20-Lichtfunktion A 1	Blinken rechts Hellphase	16		
ENG116937-ENG115896-Leuchte1BLK VRB20-Lichtfunktion B 1	not active	16		
ENG116937-ENG115899-Leuchte1BLK VRB20-Lichtfunktion C 1	not active	16		
ENG116937-ENG115900-Leuchte1BLK VRB20-Lichtfunktion D 1	not active	16		
ENG116937-ENG115903-Leuchte1BLK VRB20-Lichtfunktion E 1	not active	16		
ENG116937-ENG115904-Leuchte1BLK VRB20-Lichtfunktion F 1	not active	16		

ENG116937-ENG115907-Leuchte1BLK VRB20-Lichtfunktion G 1	not active	
ENG116937-ENG116549-Leuchte1BLK VRB20-Lichtfunktion H 1	not active	
ENG116956-ENG116262-Leuchte20BR LA71-Dimming Direction CD 20	maximize	
ENG116956-ENG116266-Leuchte20BR LA71-Dimming Direction EF 20	maximize	
ENG116956-ENG116270-Leuchte20BR LA71-Dimming Direction GH 20	maximize	
ENG116956-ENG116257-Leuchte20BR LA71-Dimmwert AB 20	0	
ENG116956-ENG116261-Leuchte20BR LA71-Dimmwert CD 20	127	
ENG116956-ENG116265-Leuchte20BR LA71-Dimmwert EF 20	0	
ENG116956-ENG116269-Leuchte20BR LA71-Dimmwert GH 20	0	
ENG116956-ENG116254-Leuchte20BR LA71-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 20	39	
ENG116956-ENG116572-Leuchte20BR LA71-Lampendefektbitposition 20	10	
ENG116956-ENG116252-Leuchte20BR LA71-Lasttyp 20	34 - LED Bremsleuchten	
ENG116956-ENG116258-Leuchte20BR LA71-Lichtansteuerung HD AB 20	Always	
ENG116956-ENG116255-Leuchte20BR LA71-Lichtfunktion A 20	not active	
ENG116956-ENG116256-Leuchte20BR LA71-Lichtfunktion B 20	not active	
ENG116956-ENG116259-Leuchte20BR LA71-Lichtfunktion C 20	Brake lamp	
ENG116956-ENG116260-Leuchte20BR LA71-Lichtfunktion D 20	not active	
ENG116956-ENG116263-Leuchte20BR LA71-Lichtfunktion E 20	not active	
ENG116956-ENG116264-Leuchte20BR LA71-Lichtfunktion F 20	not active	
ENG116956-ENG116267-Leuchte20BR LA71-Lichtfunktion G 20	not active	
ENG116956-ENG116268-Leuchte20BR LA71-Lichtfunktion H 20	not active	
ENG116957-ENG116281-Leuchte21BR RC8-Dimming Direction CD 21	maximize	
ENG116957-ENG116285-Leuchte21BR RC8-Dimming Direction EF 21	maximize	
ENG116957-ENG116289-Leuchte21BR RC8-Dimming Direction GH 21	maximize	
ENG116957-ENG116276-Leuchte21BR RC8-Dimmwert AB 21	0	
ENG116957-ENG116280-Leuchte21BR RC8-Dimmwert CD 21	127	
ENG116957-ENG116284-Leuchte21BR RC8-Dimmwert EF 21	0	
ENG116957-ENG116288-Leuchte21BR RC8-Dimmwert GH 21	0	
ENG116957-ENG116273-Leuchte21BR RC8-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 21	3A	
ENG116957-ENG116573-Leuchte21BR RC8-Lampendefektbitposition 21	20	
ENG116957-ENG116271-Leuchte21BR RC8-Lasttyp 21	34 - LED Bremsleuchten	
ENG116957-ENG116277-Leuchte21BR RC8-Lichtansteuerung HD AB 21	Always	
ENG116957-ENG116274-Leuchte21BR RC8-Lichtfunktion A 21	not active	
ENG116957-ENG116275-Leuchte21BR RC8-Lichtfunktion B 21	not active	
ENG116957-ENG116278-Leuchte21BR RC8-Lichtfunktion C 21	Brake lamp	
ENG116957-ENG116279-Leuchte21BR RC8-Lichtfunktion D 21	not active	
ENG116957-ENG116282-Leuchte21BR RC8-Lichtfunktion E 21	not active	
ENG116957-ENG116283-Leuchte21BR RC8-Lichtfunktion F 21	not active	
ENG116957-ENG116286-Leuchte21BR RC8-Lichtfunktion G 21	not active	
ENG116957-ENG116287-Leuchte21BR RC8-Lichtfunktion H 21	not active	
ENG116958-ENG116300-Leuchte22BR MA57-Dimming Direction CD 22	maximize	
ENG116958-ENG116304-Leuchte22BR MA57-Dimming Direction EF 22	maximize	
ENG116958-ENG116308-Leuchte22BR MA57-Dimming Direction GH 22	maximize	
ENG116958-ENG116295-Leuchte22BR MA57-Dimmwert AB 22	127	
ENG116958-ENG116299-Leuchte22BR MA57-Dimmwert CD 22	0	
ENG116958-ENG116303-Leuchte22BR MA57-Dimmwert EF 22	0	
ENG116958-ENG116307-Leuchte22BR MA57-Dimmwert GH 22	0	
ENG116958-ENG116292-Leuchte22BR MA57-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 22	2C	
ENG116958-ENG116574-Leuchte22BR MA57-Lampendefektbitposition 22	29	
ENG116958-ENG116290-Leuchte22BR MA57-Lasttyp 22	42 - LED dritte Bremsleuchte	
ENG116958-ENG116296-Leuchte22BR MA57-Lichtansteuerung HD AB 22	Always	
ENG116958-ENG116293-Leuchte22BR MA57-Lichtfunktion A 22	Brake lamp	
ENG116958-ENG116294-Leuchte22BR MA57-Lichtfunktion B 22	not active	
ENG116958-ENG116297-Leuchte22BR MA57-Lichtfunktion C 22	not active	
ENG116958-ENG116298-Leuchte22BR MA57-Lichtfunktion D 22	not active	
ENG116958-ENG116301-Leuchte22BR MA57-Lichtfunktion E 22	not active	
ENG116958-ENG116302-Leuchte22BR MA57-Lichtfunktion F 22	not active	
ENG116958-ENG116305-Leuchte22BR MA57-Lichtfunktion G 22	not active	
ENG116958-ENG116306-Leuchte22BR MA57-Lichtfunktion H 22	not active	
ENG116959-ENG116319-Leuchte23SL HLC10-Dimming Direction CD 23	maximize	
ENG116959-ENG116323-Leuchte23SL HLC10-Dimming Direction EF 23	maximize	
ENG116959-ENG116327-Leuchte23SL HLC10-Dimming Direction GH 23	maximize	
ENG116959-ENG116314-Leuchte23SL HLC10-Dimmwert AB 23	127	
ENG116959-ENG116318-Leuchte23SL HLC10-Dimmwert CD 23	0	
ENG116959-ENG116322-Leuchte23SL HLC10-Dimmwert EF 23	0	
ENG116959-ENG116326-Leuchte23SL HLC10-Dimmwert GH 23	0	
ENG116959-ENG116311-Leuchte23SL HLC10-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 23	35	
ENG116959-ENG116575-Leuchte23SL HLC10-Lampendefektbitposition 23	0A	
ENG116959-ENG116309-Leuchte23SL HLC10-Lasttyp 23	43 - allgemeine LED	
ENG116959-ENG116315-Leuchte23SL HLC10-Lichtansteuerung HD AB 23	Always	
ENG116959-ENG116312-Leuchte23SL HLC10-Lichtfunktion A 23	Standlicht allgemein (Schlusslicht: Positionslicht: Begrenzungslicht)	
ENG116959-ENG116313-Leuchte23SL HLC10-Lichtfunktion B 23	Parklicht links (beidseitiges Parklicht aktiviert li & re)	
ENG116959-ENG116316-Leuchte23SL HLC10-Lichtfunktion C 23	not active	
ENG116959-ENG116317-Leuchte23SL HLC10-Lichtfunktion D 23	not active	
ENG116959-ENG116320-Leuchte23SL HLC10-Lichtfunktion E 23	not active	
ENG116959-ENG116321-Leuchte23SL HLC10-Lichtfunktion F 23	not active	
ENG116959-ENG116324-Leuchte23SL HLC10-Lichtfunktion G 23	not active	
ENG116959-ENG116325-Leuchte23SL HLC10-Lichtfunktion H 23	not active	
ENG116960-ENG116338-Leuchte24SL HRA65-Dimming Direction CD 24	maximize	
ENG116960-ENG116342-Leuchte24SL HRA65-Dimming Direction EF 24	maximize	
ENG116960-ENG116346-Leuchte24SL HRA65-Dimming Direction GH 24	maximize	
ENG116960-ENG116333-Leuchte24SL HRA65-Dimmwert AB 24	127	
ENG116960-ENG116337-Leuchte24SL HRA65-Dimmwert CD 24	0	

ENG116960-ENG116341-Leuchte24SL HRA65-Dimmwert EF 24	0	16
ENG116960-ENG116345-Leuchte24SL HRA65-Dimmwert GH 24	0	16
ENG116960-ENG116330-Leuchte24SL HRA65-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 24	36	16
ENG116960-ENG116576-Leuchte24SL HRA65-Lampendefektbitposition 24	1A	16
ENG116960-ENG116328-Leuchte24SL HRA65-Lasttyp 24	43 - allgemeine LED	16
ENG116960-ENG116334-Leuchte24SL HRA65-Lichtansteuerung HD AB 24	Always	16
ENG116960-ENG116331-Leuchte24SL HRA65-Lichtfunktion A 24	Standlicht allgemein (Schlusslicht: Positionslicht: Begrenzungslicht)	16
ENG116960-ENG116332-Leuchte24SL HRA65-Lichtfunktion B 24	Parking light right	16
ENG116960-ENG116335-Leuchte24SL HRA65-Lichtfunktion C 24	not active	16
ENG116960-ENG116336-Leuchte24SL HRA65-Lichtfunktion D 24	not active	16
ENG116960-ENG116339-Leuchte24SL HRA65-Lichtfunktion E 24	not active	16
ENG116960-ENG116340-Leuchte24SL HRA65-Lichtfunktion F 24	not active	16
ENG116960-ENG116343-Leuchte24SL HRA65-Lichtfunktion G 24	not active	16
ENG116960-ENG116344-Leuchte24SL HRA65-Lichtfunktion H 24	not active	16
ENG116961-ENG116357-Leuchte25KZL HA59-Dimming Direction CD 25	maximize	16
ENG116961-ENG116361-Leuchte25KZL HA59-Dimming Direction EF 25	maximize	16
ENG116961-ENG116365-Leuchte25KZL HA59-Dimming Direction GH 25	maximize	16
ENG116961-ENG116352-Leuchte25KZL HA59-Dimmwert AB 25	127	16
ENG116961-ENG116356-Leuchte25KZL HA59-Dimmwert CD 25	0	16
ENG116961-ENG116360-Leuchte25KZL HA59-Dimmwert EF 25	0	16
ENG116961-ENG116364-Leuchte25KZL HA59-Dimmwert GH 25	0	16
ENG116961-ENG116349-Leuchte25KZL HA59-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 25	30	16
ENG116961-ENG116577-Leuchte25KZL HA59-Lampendefektbitposition 25	28	16
ENG116961-ENG116347-Leuchte25KZL HA59-Lasttyp 25	43 - allgemeine LED	16
ENG116961-ENG116353-Leuchte25KZL HA59-Lichtansteuerung HD AB 25	Always	16
ENG116961-ENG116350-Leuchte25KZL HA59-Lichtfunktion A 25	Standlicht allgemein (Schlusslicht: Positionslicht: Begrenzungslicht)	16
ENG116961-ENG116351-Leuchte25KZL HA59-Lichtfunktion B 25	not active	16
ENG116961-ENG116354-Leuchte25KZL HA59-Lichtfunktion C 25	not active	16
ENG116961-ENG116355-Leuchte25KZL HA59-Lichtfunktion D 25	not active	16
ENG116961-ENG116358-Leuchte25KZL HA59-Lichtfunktion E 25	not active	16
ENG116961-ENG116359-Leuchte25KZL HA59-Lichtfunktion F 25	not active	16
ENG116961-ENG116362-Leuchte25KZL HA59-Lichtfunktion G 25	not active	16
ENG116961-ENG116363-Leuchte25KZL HA59-Lichtfunktion H 25	not active	16
ENG116962-ENG116376-Leuchte26NSL LA72-Dimming Direction CD 26	maximize	16
ENG116962-ENG116380-Leuchte26NSL LA72-Dimming Direction EF 26	maximize	16
ENG116962-ENG116384-Leuchte26NSL LA72-Dimming Direction GH 26	maximize	16
ENG116962-ENG116371-Leuchte26NSL LA72-Dimmwert AB 26	127	16
ENG116962-ENG116375-Leuchte26NSL LA72-Dimmwert CD 26	0	16
ENG116962-ENG116379-Leuchte26NSL LA72-Dimmwert EF 26	0	16
ENG116962-ENG116383-Leuchte26NSL LA72-Dimmwert GH 26	0	16
ENG116962-ENG116368-Leuchte26NSL LA72-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 26	2E	16
ENG116962-ENG116578-Leuchte26NSL LA72-Lampendefektbitposition 26	0C	16
ENG116962-ENG116366-Leuchte26NSL LA72-Lasttyp 26	43 - allgemeine LED	16
ENG116962-ENG116372-Leuchte26NSL LA72-Lichtansteuerung HD AB 26	only_if_closed	16
ENG116962-ENG116369-Leuchte26NSL LA72-Lichtfunktion A 26	Nebelschlusslicht wenn kein Anhaenger gesteckt und Rechtsverkehr	16
ENG116962-ENG116370-Leuchte26NSL LA72-Lichtfunktion B 26	not active	16
ENG116962-ENG116373-Leuchte26NSL LA72-Lichtfunktion C 26	not active	16
ENG116962-ENG116374-Leuchte26NSL LA72-Lichtfunktion D 26	not active	16
ENG116962-ENG116377-Leuchte26NSL LA72-Lichtfunktion E 26	not active	16
ENG116962-ENG116378-Leuchte26NSL LA72-Lichtfunktion F 26	not active	16
ENG116962-ENG116381-Leuchte26NSL LA72-Lichtfunktion G 26	not active	16
ENG116962-ENG116382-Leuchte26NSL LA72-Lichtfunktion H 26	not active	16
ENG116963-ENG116395-Leuchte27NSL RC6-Dimming Direction CD 27	maximize	16
ENG116963-ENG116399-Leuchte27NSL RC6-Dimming Direction EF 27	maximize	16
ENG116963-ENG116403-Leuchte27NSL RC6-Dimming Direction GH 27	maximize	16
ENG116963-ENG116390-Leuchte27NSL RC6-Dimmwert AB 27	0	16
ENG116963-ENG116394-Leuchte27NSL RC6-Dimmwert CD 27	0	16
ENG116963-ENG116398-Leuchte27NSL RC6-Dimmwert EF 27	0	16
ENG116963-ENG116402-Leuchte27NSL RC6-Dimmwert GH 27	0	16
ENG116963-ENG116387-Leuchte27NSL RC6-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 27	00	16
ENG116963-ENG116579-Leuchte27NSL RC6-Lampendefektbitposition 27	00	16
ENG116963-ENG116385-Leuchte27NSL RC6-Lasttyp 27	not active	16
ENG116963-ENG116391-Leuchte27NSL RC6-Lichtansteuerung HD AB 27	Always	16
ENG116963-ENG116388-Leuchte27NSL RC6-Lichtfunktion A 27	not active	16
ENG116963-ENG116389-Leuchte27NSL RC6-Lichtfunktion B 27	not active	16
ENG116963-ENG116392-Leuchte27NSL RC6-Lichtfunktion C 27	not active	16
ENG116963-ENG116393-Leuchte27NSL RC6-Lichtfunktion D 27	not active	16
ENG116963-ENG116396-Leuchte27NSL RC6-Lichtfunktion E 27	not active	16
ENG116963-ENG116397-Leuchte27NSL RC6-Lichtfunktion F 27	not active	16
ENG116963-ENG116400-Leuchte27NSL RC6-Lichtfunktion G 27	not active	16
ENG116963-ENG116401-Leuchte27NSL RC6-Lichtfunktion H 27	not active	16
ENG116964-ENG116414-Leuchte28RFL LC11-Dimming Direction CD 28	minimize	16
ENG116964-ENG116418-Leuchte28RFL LC11-Dimming Direction EF 28	maximize	16
ENG116964-ENG116422-Leuchte28RFL LC11-Dimming Direction GH 28	maximize	16
ENG116964-ENG116409-Leuchte28RFL LC11-Dimmwert AB 28	127	16
ENG116964-ENG116413-Leuchte28RFL LC11-Dimmwert CD 28	0	16
ENG116964-ENG116417-Leuchte28RFL LC11-Dimmwert EF 28	0	16
ENG116964-ENG116421-Leuchte28RFL LC11-Dimmwert GH 28	0	16
ENG116964-ENG116406-Leuchte28RFL LC11-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 28	31	16

ENG116964-ENG116580-Leuchte28RFL LC11-Lampendefektbitposition 28	0B	
ENG116964-ENG116404-Leuchte28RFL LC11-Lasttyp 28	40 - allgemeine LED	
ENG116964-ENG116410-Leuchte28RFL LC11-Lichtansteuerung HD AB 28	Always	
ENG116964-ENG116407-Leuchte28RFL LC11-Lichtfunktion A 28	Aktive Blinkfunktion hat ein auf 1 gesetztes zugeordnetes Bit in pa_dynamisch_blinken	
ENG116964-ENG116408-Leuchte28RFL LC11-Lichtfunktion B 28	not active	
ENG116964-ENG116411-Leuchte28RFL LC11-Lichtfunktion C 28	Nebelschlusslicht wenn kein Anhaenger gesteckt und Rechtsverkehr	
ENG116964-ENG116412-Leuchte28RFL LC11-Lichtfunktion D 28	not active	
ENG116964-ENG116415-Leuchte28RFL LC11-Lichtfunktion E 28	not active	
ENG116964-ENG116416-Leuchte28RFL LC11-Lichtfunktion F 28	not active	
ENG116964-ENG116419-Leuchte28RFL LC11-Lichtfunktion G 28	not active	
ENG116964-ENG116420-Leuchte28RFL LC11-Lichtfunktion H 28	not active	
ENG116965-ENG116433-Leuchte29RFL RA64-Dimming Direction CD 29	maximize	
ENG116965-ENG116437-Leuchte29RFL RA64-Dimming Direction EF 29	maximize	
ENG116965-ENG116441-Leuchte29RFL RA64-Dimming Direction GH 29	maximize	
ENG116965-ENG116428-Leuchte29RFL RA64-Dimmwert AB 29	127	
ENG116965-ENG116432-Leuchte29RFL RA64-Dimmwert CD 29	0	
ENG116965-ENG116436-Leuchte29RFL RA64-Dimmwert EF 29	0	
ENG116965-ENG116440-Leuchte29RFL RA64-Dimmwert GH 29	0	
ENG116965-ENG116425-Leuchte29RFL RA64-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 29	32	
ENG116965-ENG116581-Leuchte29RFL RA64-Lampendefektbitposition 29	1B	
ENG116965-ENG116423-Leuchte29RFL RA64-Lasttyp 29	43 - allgemeine LED	
ENG116965-ENG116430-Leuchte29RFL RA64-Lichtansteuerung HD AB 29	only_if_closed	
ENG116965-ENG116426-Leuchte29RFL RA64-Lichtfunktion A 29	Rueckfahrlicht	
ENG116965-ENG116427-Leuchte29RFL RA64-Lichtfunktion B 29	not active	
ENG116965-ENG116429-Leuchte29RFL RA64-Lichtfunktion C 29	not active	
ENG116965-ENG116431-Leuchte29RFL RA64-Lichtfunktion D 29	not active	
ENG116965-ENG116434-Leuchte29RFL RA64-Lichtfunktion E 29	not active	
ENG116965-ENG116435-Leuchte29RFL RA64-Lichtfunktion F 29	not active	
ENG116965-ENG116438-Leuchte29RFL RA64-Lichtfunktion G 29	not active	
ENG116965-ENG116439-Leuchte29RFL RA64-Lichtfunktion H 29	not active	
ENG116938-ENG115920-Leuchte2SL VLB10-Dimming Direction CD 2	maximize	
ENG116938-ENG115924-Leuchte2SL VLB10-Dimming Direction EF 2	maximize	
ENG116938-ENG115928-Leuchte2SL VLB10-Dimming Direction GH 2	maximize	
ENG116938-ENG115915-Leuchte2SL VLB10-Dimmwert AB 2	0	
ENG116938-ENG115919-Leuchte2SL VLB10-Dimmwert CD 2	0	
ENG116938-ENG115923-Leuchte2SL VLB10-Dimmwert EF 2	0	
ENG116938-ENG115927-Leuchte2SL VLB10-Dimmwert GH 2	0	
ENG116938-ENG115912-Leuchte2SL VLB10-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 2	00	
ENG116938-ENG116550-Leuchte2SL VLB10-Lampendefektbitposition 2	00	
ENG116938-ENG115910-Leuchte2SL VLB10-Lasttyp 2	not active	
ENG116938-ENG115916-Leuchte2SL VLB10-Lichtansteuerung HD AB 2	Always	
ENG116938-ENG115913-Leuchte2SL VLB10-Lichtfunktion A 2	not active	
ENG116938-ENG115914-Leuchte2SL VLB10-Lichtfunktion B 2	not active	
ENG116938-ENG115917-Leuchte2SL VLB10-Lichtfunktion C 2	not active	
ENG116938-ENG115918-Leuchte2SL VLB10-Lichtfunktion D 2	not active	
ENG116938-ENG115921-Leuchte2SL VLB10-Lichtfunktion E 2	not active	
ENG116938-ENG115922-Leuchte2SL VLB10-Lichtfunktion F 2	not active	
ENG116938-ENG115925-Leuchte2SL VLB10-Lichtfunktion G 2	not active	
ENG116938-ENG115926-Leuchte2SL VLB10-Lichtfunktion H 2	not active	
ENG116966-ENG116452-Leuchte30FR LC72-Dimming Direction CD 30	maximize	
ENG116966-ENG116456-Leuchte30FR LC72-Dimming Direction EF 30	maximize	
ENG116966-ENG116460-Leuchte30FR LC72-Dimming Direction GH 30	maximize	
ENG116966-ENG116447-Leuchte30FR LC72-Dimmwert AB 30	89	
ENG116966-ENG116451-Leuchte30FR LC72-Dimmwert CD 30	0	
ENG116966-ENG116455-Leuchte30FR LC72-Dimmwert EF 30	0	
ENG116966-ENG116459-Leuchte30FR LC72-Dimmwert GH 30	0	
ENG116966-ENG116444-Leuchte30FR LC72-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 30	02	
ENG116966-ENG116582-Leuchte30FR LC72-Lampendefektbitposition 30	00	
ENG116966-ENG116442-Leuchte30FR LC72-Lasttyp 30	36 - LED Kleinleistung	
ENG116966-ENG116448-Leuchte30FR LC72-Lichtansteuerung HD AB 30	Always	
ENG116966-ENG116445-Leuchte30FR LC72-Lichtfunktion A 30	Footwell lamp	
ENG116966-ENG116446-Leuchte30FR LC72-Lichtfunktion B 30	not active	
ENG116966-ENG116449-Leuchte30FR LC72-Lichtfunktion C 30	not active	
ENG116966-ENG116450-Leuchte30FR LC72-Lichtfunktion D 30	not active	
ENG116966-ENG116453-Leuchte30FR LC72-Lichtfunktion E 30	not active	
ENG116966-ENG116454-Leuchte30FR LC72-Lichtfunktion F 30	not active	
ENG116966-ENG116457-Leuchte30FR LC72-Lichtfunktion G 30	not active	
ENG116966-ENG116458-Leuchte30FR LC72-Lichtfunktion H 30	not active	
ENG116967-ENG116471-Leuchte31AMBL 1C61-Dimming Direction CD 31	maximize	
ENG116967-ENG116475-Leuchte31AMBL 1C61-Dimming Direction EF 31	maximize	
ENG116967-ENG116479-Leuchte31AMBL 1C61-Dimming Direction GH 31	maximize	
ENG116967-ENG116466-Leuchte31AMBL 1C61-Dimmwert AB 31	0	
ENG116967-ENG116470-Leuchte31AMBL 1C61-Dimmwert CD 31	0	
ENG116967-ENG116474-Leuchte31AMBL 1C61-Dimmwert EF 31	0	
ENG116967-ENG116478-Leuchte31AMBL 1C61-Dimmwert GH 31	0	
ENG116967-ENG116463-Leuchte31AMBL 1C61-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 31	00	
ENG116967-ENG116583-Leuchte31AMBL 1C61-Lampendefektbitposition 31	00	
ENG116967-ENG116461-Leuchte31AMBL 1C61-Lasttyp 31	not active	
ENG116967-ENG116467-Leuchte31AMBL 1C61-Lichtansteuerung HD AB 31	Always	
ENG116967-ENG116464-Leuchte31AMBL 1C61-Lichtfunktion A 31	not active	
ENG116967-ENG116465-Leuchte31AMBL 1C61-Lichtfunktion B 31	not active	
ENG116967-ENG116468-Leuchte31AMBL 1C61-Lichtfunktion C 31	not active	

ENG116967-ENG116469-Leuchte31AMBL 1C61-Lichtfunktion D 31	not active	16
ENG116967-ENG116472-Leuchte31AMBL 1C61-Lichtfunktion E 31	not active	16
ENG116967-ENG116473-Leuchte31AMBL 1C61-Lichtfunktion F 31	not active	16
ENG116967-ENG116476-Leuchte31AMBL 1C61-Lichtfunktion G 31	not active	16
ENG116967-ENG116477-Leuchte31AMBL 1C61-Lichtfunktion H 31	not active	16
ENG116968-ENG116490-Leuchte32AMBL 2C35-Dimming Direction CD 32	maximize	16
ENG116968-ENG116494-Leuchte32AMBL 2C35-Dimming Direction EF 32	maximize	16
ENG116968-ENG116498-Leuchte32AMBL 2C35-Dimming Direction GH 32	maximize	16
ENG116968-ENG116485-Leuchte32AMBL 2C35-Dimmwert AB 32	0	16
ENG116968-ENG116489-Leuchte32AMBL 2C35-Dimmwert CD 32	0	16
ENG116968-ENG116493-Leuchte32AMBL 2C35-Dimmwert EF 32	0	16
ENG116968-ENG116497-Leuchte32AMBL 2C35-Dimmwert GH 32	0	16
ENG116968-ENG116482-Leuchte32AMBL 2C35-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 32	00	16
ENG116968-ENG116584-Leuchte32AMBL 2C35-Lampendefektbitposition 32	00	16
ENG116968-ENG116480-Leuchte32AMBL 2C35-Lasttyp 32	not active	16
ENG116968-ENG116486-Leuchte32AMBL 2C35-Lichtansteuerung HD AB 32	Always	16
ENG116968-ENG116483-Leuchte32AMBL 2C35-Lichtfunktion A 32	not active	16
ENG116968-ENG116484-Leuchte32AMBL 2C35-Lichtfunktion B 32	not active	16
ENG116968-ENG116487-Leuchte32AMBL 2C35-Lichtfunktion C 32	not active	16
ENG116968-ENG116488-Leuchte32AMBL 2C35-Lichtfunktion D 32	not active	16
ENG116968-ENG116491-Leuchte32AMBL 2C35-Lichtfunktion E 32	not active	16
ENG116968-ENG116492-Leuchte32AMBL 2C35-Lichtfunktion F 32	not active	16
ENG116968-ENG116495-Leuchte32AMBL 2C35-Lichtfunktion G 32	not active	16
ENG116968-ENG116496-Leuchte32AMBL 2C35-Lichtfunktion H 32	not active	16
ENG116969-ENG116509-Leuchte33AMBL 3C36-Dimming Direction CD 33	maximize	16
ENG116969-ENG116513-Leuchte33AMBL 3C36-Dimming Direction EF 33	maximize	16
ENG116969-ENG116517-Leuchte33AMBL 3C36-Dimming Direction GH 33	maximize	16
ENG116969-ENG116504-Leuchte33AMBL 3C36-Dimmwert AB 33	0	16
ENG116969-ENG116508-Leuchte33AMBL 3C36-Dimmwert CD 33	0	16
ENG116969-ENG116512-Leuchte33AMBL 3C36-Dimmwert EF 33	0	16
ENG116969-ENG116516-Leuchte33AMBL 3C36-Dimmwert GH 33	0	16
ENG116969-ENG116501-Leuchte33AMBL 3C36-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 33	00	16
ENG116969-ENG116585-Leuchte33AMBL 3C36-Lampendefektbitposition 33	00	16
ENG116969-ENG116499-Leuchte33AMBL 3C36-Lasttyp 33	not active	16
ENG116969-ENG116505-Leuchte33AMBL 3C36-Lichtansteuerung HD AB 33	Always	16
ENG116969-ENG116502-Leuchte33AMBL 3C36-Lichtfunktion A 33	not active	16
ENG116969-ENG116503-Leuchte33AMBL 3C36-Lichtfunktion B 33	not active	16
ENG116969-ENG116506-Leuchte33AMBL 3C36-Lichtfunktion C 33	not active	16
ENG116969-ENG116507-Leuchte33AMBL 3C36-Lichtfunktion D 33	not active	16
ENG116969-ENG116510-Leuchte33AMBL 3C36-Lichtfunktion E 33	not active	16
ENG116969-ENG116511-Leuchte33AMBL 3C36-Lichtfunktion F 33	not active	16
ENG116969-ENG116514-Leuchte33AMBL 3C36-Lichtfunktion G 33	not active	16
ENG116969-ENG116515-Leuchte33AMBL 3C36-Lichtfunktion H 33	not active	16
ENG116970-ENG116528-Leuchte34AMBL 4C37-Dimming Direction CD 34	maximize	16
ENG116970-ENG116532-Leuchte34AMBL 4C37-Dimming Direction EF 34	maximize	16
ENG116970-ENG116536-Leuchte34AMBL 4C37-Dimming Direction GH 34	maximize	16
ENG116970-ENG116523-Leuchte34AMBL 4C37-Dimmwert AB 34	0	16
ENG116970-ENG116527-Leuchte34AMBL 4C37-Dimmwert CD 34	0	16
ENG116970-ENG116531-Leuchte34AMBL 4C37-Dimmwert EF 34	0	16
ENG116970-ENG116535-Leuchte34AMBL 4C37-Dimmwert GH 34	0	16
ENG116970-ENG116520-Leuchte34AMBL 4C37-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 34	00	16
ENG116970-ENG116586-Leuchte34AMBL 4C37-Lampendefektbitposition 34	00	16
ENG116970-ENG116518-Leuchte34AMBL 4C37-Lasttyp 34	not active	16
ENG116970-ENG116524-Leuchte34AMBL 4C37-Lichtansteuerung HD AB 34	Always	16
ENG116970-ENG116521-Leuchte34AMBL 4C37-Lichtfunktion A 34	not active	16
ENG116970-ENG116522-Leuchte34AMBL 4C37-Lichtfunktion B 34	not active	16
ENG116970-ENG116525-Leuchte34AMBL 4C37-Lichtfunktion C 34	not active	16
ENG116970-ENG116526-Leuchte34AMBL 4C37-Lichtfunktion D 34	not active	16
ENG116970-ENG116529-Leuchte34AMBL 4C37-Lichtfunktion E 34	not active	16
ENG116970-ENG116530-Leuchte34AMBL 4C37-Lichtfunktion F 34	not active	16
ENG116970-ENG116533-Leuchte34AMBL 4C37-Lichtfunktion G 34	not active	16
ENG116970-ENG116534-Leuchte34AMBL 4C37-Lichtfunktion H 34	not active	16
ENG116939-ENG115939-Leuchte3SL VRB21-Dimming Direction CD 3	maximize	16
ENG116939-ENG115943-Leuchte3SL VRB21-Dimming Direction EF 3	maximize	16
ENG116939-ENG115947-Leuchte3SL VRB21-Dimming Direction GH 3	maximize	16
ENG116939-ENG115934-Leuchte3SL VRB21-Dimmwert AB 3	0	16
ENG116939-ENG115938-Leuchte3SL VRB21-Dimmwert CD 3	0	16
ENG116939-ENG115942-Leuchte3SL VRB21-Dimmwert EF 3	0	16
ENG116939-ENG115946-Leuchte3SL VRB21-Dimmwert GH 3	0	16
ENG116939-ENG115931-Leuchte3SL VRB21-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 3	00	16
ENG116939-ENG116551-Leuchte3SL VRB21-Lampendefektbitposition 3	00	16
ENG116939-ENG115929-Leuchte3SL VRB21-Lasttyp 3	not active	16
ENG116939-ENG115935-Leuchte3SL VRB21-Lichtansteuerung HD AB 3	Always	16
ENG116939-ENG115932-Leuchte3SL VRB21-Lichtfunktion A 3	not active	16
ENG116939-ENG115933-Leuchte3SL VRB21-Lichtfunktion B 3	not active	16
ENG116939-ENG115936-Leuchte3SL VRB21-Lichtfunktion C 3	not active	16
ENG116939-ENG115937-Leuchte3SL VRB21-Lichtfunktion D 3	not active	16
ENG116939-ENG115940-Leuchte3SL VRB21-Lichtfunktion E 3	not active	16
ENG116939-ENG116552-Leuchte3SL VRB21-Lichtfunktion F 3	not active	16
ENG116939-ENG115944-Leuchte3SL VRB21-Lichtfunktion G 3	not active	16
ENG116939-ENG115945-Leuchte3SL VRB21-Lichtfunktion H 3	not active	16
ENG116940-ENG115958-Leuchte4TFL LB4-Dimming Direction CD 4	minimize	16
ENG116940-ENG115962-Leuchte4TFL LB4-Dimming Direction EF 4	maximize	16

ENG116940-ENG115966-Leuchte4TFL LB4-Dimming Direction GH 4	maximize	16
ENG116940-ENG115953-Leuchte4TFL LB4-Dimmwert AB 4	100	16
ENG116940-ENG115957-Leuchte4TFL LB4-Dimmwert CD 4	0	16
ENG116940-ENG115961-Leuchte4TFL LB4-Dimmwert EF 4	31	16
ENG116940-ENG115965-Leuchte4TFL LB4-Dimmwert GH 4	0	16
ENG116940-ENG115950-Leuchte4TFL LB4-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 4	43	16
ENG116940-ENG116553-Leuchte4TFL LB4-Lampendefektbitposition 4	48	16
ENG116940-ENG115948-Leuchte4TFL LB4-Lasttyp 4	1 - LED Tagfahrlichtmodul Versorgung	16
ENG116940-ENG115954-Leuchte4TFL LB4-Lichtansteuerung HD AB 4	Always	16
ENG116940-ENG115951-Leuchte4TFL LB4-Lichtfunktion A 4	Daytime running lamps	16
ENG116940-ENG115952-Leuchte4TFL LB4-Lichtfunktion B 4	not active	16
ENG116940-ENG115955-Leuchte4TFL LB4-Lichtfunktion C 4	Blinken links aktiv (beide Phasen)	16
ENG116940-ENG115956-Leuchte4TFL LB4-Lichtfunktion D 4	not active	16
ENG116940-ENG115959-Leuchte4TFL LB4-Lichtfunktion E 4	Standlicht vorn (Positionslicht: Begrenzungslicht)	16
ENG116940-ENG115960-Leuchte4TFL LB4-Lichtfunktion F 4	Parklicht links (beidseitiges Parklicht aktiviert li & re)	16
ENG116940-ENG115963-Leuchte4TFL LB4-Lichtfunktion G 4	not active	16
ENG116940-ENG115964-Leuchte4TFL LB4-Lichtfunktion H 4	not active	16
ENG116941-ENG115977-Leuchte5 TFL RB32-Dimming Direction CD 5	minimize	16
ENG116941-ENG115981-Leuchte5 TFL RB32-Dimming Direction EF 5	maximize	16
ENG116941-ENG115985-Leuchte5 TFL RB32-Dimming Direction GH 5	maximize	16
ENG116941-ENG115972-Leuchte5 TFL RB32-Dimmwert AB 5	100	16
ENG116941-ENG115976-Leuchte5 TFL RB32-Dimmwert CD 5	0	16
ENG116941-ENG115980-Leuchte5 TFL RB32-Dimmwert EF 5	31	16
ENG116941-ENG115984-Leuchte5 TFL RB32-Dimmwert GH 5	0	16
ENG116941-ENG115969-Leuchte5 TFL RB32-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 5	44	16
ENG116941-ENG116554-Leuchte5 TFL RB32-Lampendefektbitposition 5	4C	16
ENG116941-ENG115967-Leuchte5 TFL RB32-Lasttyp 5	1 - LED Tagfahrlichtmodul Versorgung	16
ENG116941-ENG115973-Leuchte5 TFL RB32-Lichtansteuerung HD AB 5	Always	16
ENG116941-ENG115970-Leuchte5 TFL RB32-Lichtfunktion A 5	Daytime running lamps	16
ENG116941-ENG115971-Leuchte5 TFL RB32-Lichtfunktion B 5	not active	16
ENG116941-ENG115974-Leuchte5 TFL RB32-Lichtfunktion C 5	Blinken rechts aktiv (beide Phasen)	16
ENG116941-ENG115975-Leuchte5 TFL RB32-Lichtfunktion D 5	not active	16
ENG116941-ENG115978-Leuchte5 TFL RB32-Lichtfunktion E 5	Standlicht vorn (Positionslicht: Begrenzungslicht)	16
ENG116941-ENG116555-Leuchte5 TFL RB32-Lichtfunktion F 5	Parking light right	16
ENG116941-ENG115982-Leuchte5 TFL RB32-Lichtfunktion G 5	not active	16
ENG116941-ENG115983-Leuchte5 TFL RB32-Lichtfunktion H 5	not active	16
ENG116942-ENG115996-Leuchte6ABL LC5-Dimming Direction CD 6	minimize	16
ENG116942-ENG116000-Leuchte6ABL LC5-Dimming Direction EF 6	maximize	16
ENG116942-ENG116004-Leuchte6ABL LC5-Dimming Direction GH 6	maximize	16
ENG116942-ENG115991-Leuchte6ABL LC5-Dimmwert AB 6	100	16
ENG116942-ENG115995-Leuchte6ABL LC5-Dimmwert CD 6	100	16
ENG116942-ENG115999-Leuchte6ABL LC5-Dimmwert EF 6	0	16
ENG116942-ENG116003-Leuchte6ABL LC5-Dimmwert GH 6	0	16
ENG116942-ENG115988-Leuchte6ABL LC5-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 6	1A	16
ENG116942-ENG116556-Leuchte6ABL LC5-Lampendefektbitposition 6	36	16
ENG116942-ENG115986-Leuchte6ABL LC5-Lasttyp 6	11 - Abblendlicht	16
ENG116942-ENG115992-Leuchte6ABL LC5-Lichtansteuerung HD AB 6	Always	16
ENG116942-ENG115989-Leuchte6ABL LC5-Lichtfunktion A 6	Abblendlicht links	16
ENG116942-ENG115990-Leuchte6ABL LC5-Lichtfunktion B 6	not active	16
ENG116942-ENG115993-Leuchte6ABL LC5-Lichtfunktion C 6	Coming Home oder Leaving Home aktiv	16
ENG116942-ENG115994-Leuchte6ABL LC5-Lichtfunktion D 6	not active	16
ENG116942-ENG115997-Leuchte6ABL LC5-Lichtfunktion E 6	not active	16
ENG116942-ENG115998-Leuchte6ABL LC5-Lichtfunktion F 6	not active	16
ENG116942-ENG116001-Leuchte6ABL LC5-Lichtfunktion G 6	not active	16
ENG116942-ENG116002-Leuchte6ABL LC5-Lichtfunktion H 6	not active	16
ENG116943-ENG116015-Leuchte7ABL RB1-Dimming Direction CD 7	minimize	16
ENG116943-ENG116019-Leuchte7ABL RB1-Dimming Direction EF 7	maximize	16
ENG116943-ENG116023-Leuchte7ABL RB1-Dimming Direction GH 7	maximize	16
ENG116943-ENG116010-Leuchte7ABL RB1-Dimmwert AB 7	100	16
ENG116943-ENG116014-Leuchte7ABL RB1-Dimmwert CD 7	100	16
ENG116943-ENG116018-Leuchte7ABL RB1-Dimmwert EF 7	0	16
ENG116943-ENG116022-Leuchte7ABL RB1-Dimmwert GH 7	0	16
ENG116943-ENG116007-Leuchte7ABL RB1-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 7	1B	16
ENG116943-ENG116557-Leuchte7ABL RB1-Lampendefektbitposition 7	40	16
ENG116943-ENG116005-Leuchte7ABL RB1-Lasttyp 7	11 - Abblendlicht	16
ENG116943-ENG116011-Leuchte7ABL RB1-Lichtansteuerung HD AB 7	Always	16
ENG116943-ENG116008-Leuchte7ABL RB1-Lichtfunktion A 7	Abblendlicht rechts	16
ENG116943-ENG116009-Leuchte7ABL RB1-Lichtfunktion B 7	not active	16
ENG116943-ENG116012-Leuchte7ABL RB1-Lichtfunktion C 7	Coming Home oder Leaving Home aktiv	16
ENG116943-ENG116013-Leuchte7ABL RB1-Lichtfunktion D 7	not active	16
ENG116943-ENG116016-Leuchte7ABL RB1-Lichtfunktion E 7	not active	16
ENG116943-ENG116017-Leuchte7ABL RB1-Lichtfunktion F 7	not active	16
ENG116943-ENG116020-Leuchte7ABL RB1-Lichtfunktion G 7	not active	16
ENG116943-ENG116021-Leuchte7ABL RB1-Lichtfunktion H 7	not active	16
ENG116944-ENG116034-Leuchte8FL LB39-Dimming Direction CD 8	maximize	16
ENG116944-ENG116038-Leuchte8FL LB39-Dimming Direction EF 8	maximize	16
ENG116944-ENG116042-Leuchte8FL LB39-Dimming Direction GH 8	maximize	16
ENG116944-ENG116029-Leuchte8FL LB39-Dimmwert AB 8	100	16
ENG116944-ENG116033-Leuchte8FL LB39-Dimmwert CD 8	0	16
ENG116944-ENG116037-Leuchte8FL LB39-Dimmwert EF 8	0	16
ENG116944-ENG116041-Leuchte8FL LB39-Dimmwert GH 8	0	16
ENG116944-ENG116026-Leuchte8FL LB39-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 8	1C	16
ENG116944-ENG116558-Leuchte8FL LB39-Lampendefektbitposition 8	37	16
ENG116944-ENG116024-Leuchte8FL LB39-Lasttyp 8	10 - allgemeine Scheinwerfer	16
ENG116944-ENG116030-Leuchte8FL LB39-Lichtansteuerung HD AB 8	Always	16
ENG116944-ENG116027-Leuchte8FL LB39-Lichtfunktion A 8	Left high beam	16
ENG116944-ENG116028-Leuchte8FL LB39-Lichtfunktion B 8	Lichtthupe generell	16
ENG116944-ENG116031-Leuchte8FL LB39-Lichtfunktion C 8	not active	16
ENG116944-ENG116032-Leuchte8FL LB39-Lichtfunktion D 8	not active	16
ENG116944-ENG116035-Leuchte8FL LB39-Lichtfunktion E 8	not active	16
ENG116944-ENG116036-Leuchte8FL LB39-Lichtfunktion F 8	not active	16
ENG116944-ENG116039-Leuchte8FL LB39-Lichtfunktion G 8	not active	16
ENG116944-ENG116040-Leuchte8FL LB39-Lichtfunktion H 8	not active	16
ENG116945-ENG116053-Leuchte9FL RB2-Dimming Direction CD 9	maximize	16

ENG116945-ENG116057-Leuchte9FL RB2-Dimming Direction EF 9	maximize	16
ENG116945-ENG116061-Leuchte9FL RB2-Dimming Direction GH 9	maximize	16
ENG116945-ENG116048-Leuchte9FL RB2-Dimmwert AB 9	100	16
ENG116945-ENG116052-Leuchte9FL RB2-Dimmwert CD 9	0	16
ENG116945-ENG116056-Leuchte9FL RB2-Dimmwert EF 9	0	16
ENG116945-ENG116060-Leuchte9FL RB2-Dimmwert GH 9	0	16
ENG116945-ENG116045-Leuchte9FL RB2-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 9	1D	16
ENG116945-ENG116559-Leuchte9FL RB2-Lampendefektbitposition 9	41	16
ENG116945-ENG116043-Leuchte9FL RB2-Lasttyp 9	10 - allgemeine Scheinwerfer	16
ENG116945-ENG116049-Leuchte9FL RB2-Lichtansteuerung HD AB 9	Always	16
ENG116945-ENG116046-Leuchte9FL RB2-Lichtfunktion A 9	Right high beam	16
ENG116945-ENG116047-Leuchte9FL RB2-Lichtfunktion B 9	Lichthupe generell	16
ENG116945-ENG116050-Leuchte9FL RB2-Lichtfunktion C 9	not active	16
ENG116945-ENG116051-Leuchte9FL RB2-Lichtfunktion D 9	not active	16
ENG116945-ENG116054-Leuchte9FL RB2-Lichtfunktion E 9	not active	16
ENG116945-ENG116055-Leuchte9FL RB2-Lichtfunktion F 9	not active	16
ENG116945-ENG116058-Leuchte9FL RB2-Lichtfunktion G 9	not active	16
ENG116945-ENG116059-Leuchte9FL RB2-Lichtfunktion H 9	not active	16
ENG141661-Leuchtenkonfiguration_Aussenlich_Heck	26 08 00 16 02 00 7F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 26 18 00 18 04 00 7F 00 00 00	192
	00 00 00 00 00 00 22 10 00 39 00 00 00 18 00 7F 00 00 00 00 00 00 22 20 00 3A	
	00 00 00 18 00 7F 00 00 00 00 00 00 2A 29 00 2C 18 00 7F 00 00 00 00 00 00 00	
	00 00 2B 0A 00 35 08 09 7F 00 00 00 00 00 00 00 00 2B 1A 00 36 08 0A 7F 00	
	00 00 00 00 00 00 00 00 2B 28 00 30 08 00 7F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 2B 0C	
	00 2E 1B 00 FF 00	
	00 00 00 00 28 0B 00 31 3F 00 7F 1B 00 80 00 00 00 00 00 00 2B 1B 00 32 19 00	
	FF 00	
	00 00	
	00 00 00 00 00 00 24 00 00 02 2B 00 59 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	
ENG141662-Leuchtenkonfiguration_Sonstiges	00 00	128
ENG141658-ENG142197-Leuchtweitenregulierung-1_Sensor_LWR	1-Sensor_LWR	62
ENG141658-ENG142219-Leuchtweitenregulierung-Achsabstand_des_Fahrzeuges	0 mm	62
ENG141658-ENG142201-Leuchtweitenregulierung-Aktivierung_LWR_Fehlerlampe	not active	62
ENG141658-ENG142211-Leuchtweitenregulierung-Ansteuerung_obere_grenze	100.0 %	62
ENG141658-ENG142210-Leuchtweitenregulierung-Ansteuerung_untere_grenze	0.0 %	62
ENG141658-ENG154591-Leuchtweitenregulierung-Delay_DC_Motor_Versorgung	-101.5 ms	62
ENG141658-ENG142209-Leuchtweitenregulierung-diagnose_soll_toleranz	15 %	62
ENG141658-ENG142203-Leuchtweitenregulierung-Entprellung_Fehlerlampe	10.0 s	62
ENG141658-ENG142214-Leuchtweitenregulierung-fac_Pwm_Zu_Hoehe_H_1	-8.00 mm/%	62
ENG141658-ENG142216-Leuchtweitenregulierung-fac_Pwm_Zu_Hoehe_H_2	-8.00 mm/%	62
ENG141658-ENG154599-Leuchtweitenregulierung-fac_Pwm_Zu_Hoehe_H_3	-8.00 mm/%	62
ENG141658-ENG142213-Leuchtweitenregulierung-fac_Pwm_Zu_Hoehe_V_1	-8.00 mm/%	62
ENG141658-ENG142215-Leuchtweitenregulierung-fac_Pwm_Zu_Hoehe_V_2	-8.00 mm/%	62
ENG141658-ENG154600-Leuchtweitenregulierung-fac_Pwm_Zu_Hoehe_V_3	-8.00 mm/%	62
ENG141658-ENG142198-Leuchtweitenregulierung-Fahrwerk_Variante	Variante_1	62
ENG141658-ENG142204-Leuchtweitenregulierung-Fail_Safe_sLWR	0.0 %	62
ENG141658-ENG142223-Leuchtweitenregulierung-fFiltEinf	0.00 Hz	62
ENG141658-ENG142212-Leuchtweitenregulierung-Lineare_Abbildung	normal	62
ENG141658-ENG142202-Leuchtweitenregulierung-Logik_PWM_Signal	Negative	62
ENG141658-ENG154702-Leuchtweitenregulierung-lwr_IEinffOffsHFahrw_1	0 mm	62
ENG141658-ENG154703-Leuchtweitenregulierung-lwr_IEinffOffsHFahrw_2	0 mm	62
ENG141658-ENG154704-Leuchtweitenregulierung-lwr_IEinffOffsHFahrw_3	0 mm	62
ENG141658-ENG154705-Leuchtweitenregulierung-lwr_IEinffOffsHFahrw_4	0 mm	62
ENG141658-ENG142220-Leuchtweitenregulierung-lwr_IFzg_Sw_Abstand	0 mm	62
ENG141658-ENG142221-Leuchtweitenregulierung-lwr_IFzg_Sw_Hoehe	0 mm	62
ENG141658-ENG142226-Leuchtweitenregulierung-lwr_pwm_obere_schwelle	95.0 %	62
ENG141658-ENG142225-Leuchtweitenregulierung-lwr_pwm_untere_schwelle	2.5 %	62
ENG141658-ENG142227-Leuchtweitenregulierung-max_v_slwr	255 km/h	62
ENG141658-ENG142222-Leuchtweitenregulierung-pa_fDynFiltStatLwr	100 Hz	62
ENG141658-ENG142224-Leuchtweitenregulierung-pa_fFiltSwNeigung	0.00 Hz	62
ENG141658-ENG142200-Leuchtweitenregulierung-Quelle_Hoehenwerte	BCM	62
ENG141658-ENG142042-Leuchtweitenregulierung-sensor_headlight_range_control_installed	not installed	62
ENG141658-ENG142199-Leuchtweitenregulierung-sLWR_bei_Abblendlicht	active	62
ENG141658-ENG142208-Leuchtweitenregulierung-sLWR_Hysteresese	1.0 %	62
ENG141658-ENG154776-Leuchtweitenregulierung-sLWR_nach_Motorstart	not active	62
ENG141658-ENG142207-Leuchtweitenregulierung-sLWR_SW_Grad	10.0 %/s	62
ENG141658-ENG142206-Leuchtweitenregulierung-sLWR_Touristenlicht	-100.0 %	62
ENG141658-ENG142196-Leuchtweitenregulierung-sLWR_verbaut	HIM	62
ENG141658-ENG142205-Leuchtweitenregulierung-Zyklus_sLWR	1.00 s	62
ENG246957-ENG246963-Lichttaster-Anzeigezeit_LTM_PopUp1	2.0 s	7
ENG246957-ENG246964-Lichttaster-Anzeigezeit_LTM_PopUp1_lang	10 s	7
ENG246957-ENG246965-Lichttaster-Beleuchtung_Auto_LED_bei_Nebelfunktion	active	7
ENG246957-ENG246966-Lichttaster-Beleuchtung_LTM_Auto_LED_58xt_logik	active	7
ENG246957-ENG246978-Lichttaster-Licht_anforderung_FAS	Nicht_verbaut	7
ENG246957-ENG246979-Lichttaster-Licht_anforderung_Pilopark	not active	7
ENG246957-ENG246980-Lichttaster-Licht_Reaktivierungs_grenze	100 m	7
ENG246957-ENG246981-Lichttaster-Lichttastermodul	lds	7

ENG246957-ENG246982-Lichttaster-LTM_Anzeige_Config	00000001	
ENG246957-ENG246983-Lichttaster-LTM_Beleuchtung_Geschwindigkeits_Schwelle	30 km/h	
	not active	
	active	
	active	
	not active	
	active	
	active	
	not active	
ENG126648-MAS10452-LIN-Mirrormode-Data bus LIN 1	not active	
ENG126648-MAS10453-LIN-Mirrormode-Data bus LIN 2	not active	
ENG126648-MAS10454-LIN-Mirrormode-Data bus LIN 3	not active	
ENG126648-MAS12782-LIN-Mirrormode-Data bus LIN 4	not active	
ENG126648-MAS12783-LIN-Mirrormode-Data bus LIN 5	not active	
ENG126648-MAS12784-LIN-Mirrormode-Data bus LIN 6	not active	
ENG126648-ENG118465-LIN-Mirrormode-mirror_mode_typ	not active	
ENG117284-ENG115658-LuB Lichtrouter Kennlinie 1-x0	0.0 %	
ENG117284-ENG101574-LuB Lichtrouter Kennlinie 1-X1	5.0 %	
ENG117284-ENG99557-LuB Lichtrouter Kennlinie 1-X2	50.0 %	
ENG117284-ENG102140-LuB Lichtrouter Kennlinie 1-X3	75.0 %	
ENG117284-ENG102936-LuB Lichtrouter Kennlinie 1-X4	110.0	
ENG117284-ENG103548-LuB Lichtrouter Kennlinie 1-X5	126.5	
ENG117284-ENG115659-LuB Lichtrouter Kennlinie 1-y0	0.0 %	
ENG117284-ENG99777-LuB Lichtrouter Kennlinie 1-Y1	6.0 %	
ENG117284-ENG100480-LuB Lichtrouter Kennlinie 1-Y2	16.0 %	
ENG117284-ENG100773-LuB Lichtrouter Kennlinie 1-Y3	30.0 %	
ENG117284-ENG100631-LuB Lichtrouter Kennlinie 1-Y4	60.0 %	
ENG117284-ENG102174-LuB Lichtrouter Kennlinie 1-Y5	100.0 %	
ENG141659-ENG115658-lwr_ofs_RSw_Ah1S-x0	-5.00 %	
ENG141659-ENG101574-lwr_ofs_RSw_Ah1S-X1	-5.00 %	
ENG141659-ENG99557-lwr_ofs_RSw_Ah1S-X2	-5.00 %	
ENG141659-ENG102140-lwr_ofs_RSw_Ah1S-X3	-5.00 %	
ENG141659-ENG102936-lwr_ofs_RSw_Ah1S-X4	-5.00 %	
ENG141659-ENG115659-lwr_ofs_RSw_Ah1S-y0	-5.00	
ENG141659-ENG99777-lwr_ofs_RSw_Ah1S-Y1	-5.00	
ENG141659-ENG100480-lwr_ofs_RSw_Ah1S-Y2	-5.00	
ENG141659-ENG100773-lwr_ofs_RSw_Ah1S-Y3	-5.00	
ENG141659-ENG100631-lwr_ofs_RSw_Ah1S-Y4	-5.00	
ENG122979-ENG141954-Networking-A/C electronics	installed	
ENG122979-ENG141968-Networking-Anhaengeranschlussgeraet	not installed	
ENG122979-ENG141974-Networking-Bremsen_Steuergeraet	installed	
ENG122979-ENG141953-Networking-Getriebesteuergeraet	not installed	
ENG122979-ENG99457-Networking-Head area heater	not installed	
ENG122979-ENG142040-Networking-Kunden_spezifisches_Funktions_SG	not installed	
ENG122979-ENG141969-Networking-UGDO	not installed	
ENG124714-ENG142044-OCU-DWA_push	not active	
ENG124714-ENG142260-OCU-Honk DWA_Ausgabe_Fanfare	active	
ENG124714-ENG246970-OCU-IAA -Nutzer_management	not installed	
ENG124714-OCU-	not installed	
ENG124714-ENG142261-OCU-Remote HuF Abbruch	20 km/h	
ENG124714-ENG142262-OCU-Remote HuF Hupfrequenz	3 Hz	
ENG124714-ENG133391-OCU-Remote Lock Unlock Timer s1	80 s	
ENG124714-ENG133392-OCU-Remote Lock Unlock Timer s3	2000 ms	
ENG124714-ENG125657-OCU-Remote Unlock_Lock	not_active	
ENG98831-ENG126849-Personalization-Aktivierungsoption_im_HMI-Menue_sichtbar	active	
ENG98831-ENG133401-Personalization-Anzahl_Benutzerkonten	4	
ENG98831-ENG133402-Personalization-Automatische_Schluesselfuordnung	not active	
ENG98831-ENG126850-Personalization-Benutzerkontenverwaltung_in_HMI-Menue_sichtbar	active	
ENG98831-ENG126848-Personalization-Personalisierung_aktiv	active	
ENG98831-ENG141994-Personalization-Personalisierung_Profilfunktion profiles_active		
ENG98831-ENG126851-Personalization-Personalisierungsfunktionen_in_HMI-Menue_sichtbar	active	
ENG98831-ENG142030-Personalization-Profil_Variante	Konto (v. 1.x)	
ENG98831-ENG133404-Personalization-PSO_FSG_Setup2_Bit_1	active	
ENG98831-ENG133405-Personalization-PSO_FSG_Setup2_Bit_2	active	
ENG98831-ENG133406-Personalization-PSO_FSG_Setup2_Bit_3	not active	
ENG98831-ENG133407-Personalization-PSO_FSG_Setup2_Bit_4	not active	
ENG141646-MAS01065-Querschnitts_funktionen-Brand	VW	
ENG141646-ENG141980-Querschnitts_funktionen-Bedien_und_Anzeigeprotokoll	active	
ENG141646-ENG116624-Querschnitts_funktionen-CAN Wecken bei Softtouchbetaetigung	active	
ENG141646-ENG141967-Querschnitts_funktionen-Codierungsabsicherung	not active	
ENG141646-ENG142028-Querschnitts_funktionen-Fahrtgeschwindigkeit_aus_ESP_21	active	
ENG141646-ENG142187-Querschnitts_funktionen-Hardware_Eingang_Drucktankklappenstatus	Pin A31	
ENG141646-ENG154685-Querschnitts_funktionen-Hupe	Spannungsanforderung 13.5	
ENG141646-ENG115810-Querschnitts_funktionen-Klemmenfehler auf CAN ausgeben	active	
ENG141646-ENG142015-Querschnitts_funktionen-Personalisierungseibernahme	not_installed	
ENG141646-ENG141983-Querschnitts_funktionen-Schnittstelle_TrackingSystem	not active	
ENG141646-ENG141964-Querschnitts_funktionen-Steering alignment	Left	
ENG141646-ENG141965-Querschnitts_funktionen-Traffic side	Right	
ENG122927-RLS_close_glazing	2.5 s	
ENG122928-ENG121637-RLS_lights_for_autobahn-p_t_autobahn_delay_off	120 s	
ENG122928-ENG121636-RLS_lights_for_autobahn-p_t_autobahn_delay_on	10 s	
ENG122928-ENG121635-RLS_lights_for_autobahn-p_v_autobahn_off	65 km/h	
ENG122928-ENG121634-RLS_lights_for_autobahn-p_v_autobahn_on	140 km/h	
ENG122931-ENG123004-RLS_Lights_on_at_Rain-p_lx_regenlichtschwelle	6000 lx	
ENG122931-ENG123002-RLS_Lights_on_at_Rain-p_n_regenlichtschwelle_high	12	

ENG122931-ENG123003-RLS_Lights_on_at_Rain-	6	2
p_n_regenlichtschwelle_low		
ENG122931-ENG123005-RLS_Lights_on_at_Rain-p_t_regenlicht	30 s	2
ENG122929-RLS_LIN_Communication	4 s	1
ENG122932-ENG123007-RLS_Night_Sensitivity-p_lx_rs_dawn	100 lx	1
ENG122932-ENG123006-RLS_Night_Sensitivity-p_lx_rs_day	200 lx	1
ENG122930-RLS_tunel_gateway_recognize	5 s	1
ENG122935-RLS_Washer_Front	15 s	1
ENG122926-RLS_wiper_position_parking	15 s	1
ENG115729-ENG116609-Scheinwerferreinigung-Anzahl Betaetigungen		
Frontwaschanlage pro SRA Aktivierung	10	10
ENG115729-ENG141949-Scheinwerferreinigung-Headlamp washer system	not installed	10
ENG115729-ENG115769-Scheinwerferreinigung-SRA bei		
Waschwassermangel	active	10
ENG115729-ENG115767-Scheinwerferreinigung-SRA		
Einweichpausenzeit	2000 ms	10
ENG115729-ENG115768-Scheinwerferreinigung-SRA Nachwaschzeit	320 ms	10
ENG115729-ENG116611-Scheinwerferreinigung-SRA Pausenzeit	0 ms	10
ENG115729-ENG116610-Scheinwerferreinigung-SRA		
Verzoegerungszeit	0 ms	10
ENG115729-ENG115766-Scheinwerferreinigung-SRA Waschzeit	320 ms	10
ENG115729-ENG154424-Scheinwerferreinigung-Waschen	Keine_Spannungsanforderung	10
ENG116588-ENG248517-Sonderfunktionen-Blinkerueberwachung		
Sonderfunktions-SG	not installed	4
ENG116588-ENG116589-Sonderfunktionen-Signalprioritaet fuer BlinkerMFG		4
ENG116588-Sonderfunktionen-	not enabled	4
ENG116588-ENG141979-Sonderfunktionen-Sonderfunktionen 1	not installed	4
ENG141635-ENG116658-Spiegelverstellung-Funk Spiegelanklappen	active	5
ENG141635-ENG116665-Spiegelverstellung-Funk Spiegelanklappung		
Modus	by look command via remote control key	5
ENG141635-ENG116660-Spiegelverstellung-Menuesteuerung Funk		
Spiegel anklappen	active	5
ENG141635-ENG116657-Spiegelverstellung-Menuesteuerung		
Spiegelabsenkung	active	5
ENG141635-ENG116659-Spiegelverstellung-Menuesteuerung		
synchrone Spiegelverstellung	active	5
ENG141635-ENG126841-Spiegelverstellung-Profilfunktion fuer		
Anklappung der Aussenspiegel	active	5
ENG141635-ENG126610-Spiegelverstellung-		
Signalisierung_Spiegelanklappung	active	5
ENG141635-ENG116650-Spiegelverstellung-Spiegelabsenkung bei		
Rueckwaertsfahrt	active	5
ENG141635-ENG133411-Spiegelverstellung-		
Spiegelanklappen_bei_Wiederverriegelung	active	5
ENG141635-ENG116656-Spiegelverstellung-Spiegelverstellung		
Synchron	active	5
ENG153700-ENG154515-Steering Column Switch-Anzahl_fehler_P-		
verriegelt	250	10
ENG153700-ENG154621-Steering Column Switch-		
Geschwindigkeitesschwele_erkennung_fahrt_P_plausibel	10 km/h	10
ENG153700-ENG154803-Steering Column Switch-		
Verbauort_Lenkstockschalter	CAN	10
	1000 ms	10
ENG153700-ENG154829-Steering Column Switch-Zeit_t_P-		
verriegelt_entprellen	40 ms	10
ENG141678-ENG115658-Suchbeleuchtung_58_xs_Bus_Kennlinie-x0	0.0 lx	10
ENG141678-ENG101574-Suchbeleuchtung_58_xs_Bus_Kennlinie-X1	8.0 lx	10
ENG141678-ENG99557-Suchbeleuchtung_58_xs_Bus_Kennlinie-X2	50.0 lx	10
ENG141678-ENG102140-Suchbeleuchtung_58_xs_Bus_Kennlinie-X3	80.0 lx	10
ENG141678-ENG102936-Suchbeleuchtung_58_xs_Bus_Kennlinie-X4	100.0 lx	10
ENG141678-ENG115659-Suchbeleuchtung_58_xs_Bus_Kennlinie-y0	6.0	10
ENG141678-ENG99777-Suchbeleuchtung_58_xs_Bus_Kennlinie-Y1	6.0	10
ENG141678-ENG100480-Suchbeleuchtung_58_xs_Bus_Kennlinie-Y2	20.0	10
ENG141678-ENG100773-Suchbeleuchtung_58_xs_Bus_Kennlinie-Y3	50.0	10
ENG141678-ENG100631-Suchbeleuchtung_58_xs_Bus_Kennlinie-Y4	100.0	10
ENG141679-ENG115658-Suchbeleuchtung_58xt_Bus_Kennlinie-x0	0.0 lx	10
ENG141679-ENG101574-Suchbeleuchtung_58xt_Bus_Kennlinie-X1	8.0 lx	10
ENG141679-ENG99557-Suchbeleuchtung_58xt_Bus_Kennlinie-X2	50.0 lx	10
ENG141679-ENG102140-Suchbeleuchtung_58xt_Bus_Kennlinie-X3	80.0 lx	10
ENG141679-ENG102936-Suchbeleuchtung_58xt_Bus_Kennlinie-X4	100.0 lx	10
ENG141679-ENG115659-Suchbeleuchtung_58xt_Bus_Kennlinie-y0	6.0	10
ENG141679-ENG99777-Suchbeleuchtung_58xt_Bus_Kennlinie-Y1	6.0	10
ENG141679-ENG100480-Suchbeleuchtung_58xt_Bus_Kennlinie-Y2	20.0	10
ENG141679-ENG100773-Suchbeleuchtung_58xt_Bus_Kennlinie-Y3	50.0	10
ENG141679-ENG100631-Suchbeleuchtung_58xt_Bus_Kennlinie-Y4	100.0	10
ENG141666-ENG115658-Suchbeleuchtung_Abdimmen-x0	0 ms	22
ENG141666-ENG101574-Suchbeleuchtung_Abdimmen-X1	200 ms	22
ENG141666-ENG115664-Suchbeleuchtung_Abdimmen-x10	2000 ms	22
ENG141666-ENG99557-Suchbeleuchtung_Abdimmen-X2	400 ms	22
ENG141666-ENG102140-Suchbeleuchtung_Abdimmen-X3	600 ms	22
ENG141666-ENG102936-Suchbeleuchtung_Abdimmen-X4	800 ms	22
ENG141666-ENG103548-Suchbeleuchtung_Abdimmen-X5	1000 ms	22
ENG141666-ENG113992-Suchbeleuchtung_Abdimmen-X6	1200 ms	22
ENG141666-ENG115661-Suchbeleuchtung_Abdimmen-x7	1400 ms	22
ENG141666-ENG115662-Suchbeleuchtung_Abdimmen-x8	1600 ms	22
ENG141666-ENG115663-Suchbeleuchtung_Abdimmen-x9	1800 ms	22
ENG141666-ENG115659-Suchbeleuchtung_Abdimmen-y0	100.0 %	22
ENG141666-ENG99777-Suchbeleuchtung_Abdimmen-Y1	100.0 %	22
ENG141666-ENG115668-Suchbeleuchtung_Abdimmen-y10	0.0 %	22
ENG141666-ENG100480-Suchbeleuchtung_Abdimmen-Y2	95.0 %	22
ENG141666-ENG100773-Suchbeleuchtung_Abdimmen-Y3	80.0 %	22
ENG141666-ENG100631-Suchbeleuchtung_Abdimmen-Y4	40.0 %	22
ENG141666-ENG102174-Suchbeleuchtung_Abdimmen-Y5	20.0 %	22
ENG141666-ENG113993-Suchbeleuchtung_Abdimmen-Y6	10.0 %	22
ENG141666-ENG115665-Suchbeleuchtung_Abdimmen-y7	5.0 %	22
ENG141666-ENG115666-Suchbeleuchtung_Abdimmen-y8	3.0 %	22
ENG141666-ENG115667-Suchbeleuchtung_Abdimmen-y9	1.0 %	22
ENG141663-ENG142240-Suchbeleuchtung_allgemein-Daempfung		
Abdimmen_KL_58xd_PWM	0.00 s	21
ENG141663-ENG154582-Suchbeleuchtung_allgemein-		
Daempfung_Abdimmen_KL_58xs_PWM	0.00 s	21
ENG141663-ENG154583-Suchbeleuchtung_allgemein-		
Daempfung_Abdimmen_KL_58xt_PWM	0.00 s	21

ENG141663-ENG154584-Suchbeleuchtung_allgemein-Daempfung_Aufdimmen_KL_58xd_PWM	0.00 s	21		
ENG141663-ENG154585-Suchbeleuchtung_allgemein-Daempfung_Aufdimmen_KL_58xt_PWM	0.00 s	21		
ENG141663-ENG141988-Suchbeleuchtung_allgemein-Eingabemedium_Suchbeleuchtung	HMI	21		
ENG141663-ENG142242-Suchbeleuchtung_allgemein-Helligkeit_RLS_Daempfung_Abdimmen	20.0 s	21		
ENG141663-ENG142241-Suchbeleuchtung_allgemein-Helligkeit_RLS_Daempfung_Aufdimmen	3.0 s	21		
ENG141663-ENG116598-Suchbeleuchtung_allgemein-KL58				
Einschalten mit Rampe	active	21		
ENG141663-ENG116599-Suchbeleuchtung_allgemein-KL58				
Verriegelungsausschalten	not_active	21		
ENG141663-ENG116600-Suchbeleuchtung_allgemein-Lichtsensord wirkt auf Suchbeleuchtung	active	21		
ENG141663-ENG142243-Suchbeleuchtung_allgemein-pa_Hysterese_RLS	2	21		
ENG141663-ENG154712-Suchbeleuchtung_allgemein-PWM_Daempfung_Aufdimmen_KL58xs_PWM	0.00 s	21		
ENG141663-ENG115631-Suchbeleuchtung_allgemein-Suchbeleuchtung_Festwert	100 %	21		
ENG141663-ENG142234-Suchbeleuchtung_allgemein-Umgebungs_helligkeit_auswahl	Fotosensor_Kombi	21		
ENG141663-ENG115819-Suchbeleuchtung_allgemein-Warnblinktastersuchbeleuchtung Aktivierung	Always active	21		
ENG141663-ENG115821-Suchbeleuchtung_allgemein-Warnblinktastersuchbeleuchtung Faktor	0.100	21		
ENG141663-ENG115820-Suchbeleuchtung_allgemein-Warnblinktastersuchbeleuchtung Grundwert	6.0 %	21		
ENG141667-ENG115658-Suchbeleuchtung_Fotosensor-x0	0	22		
ENG141667-ENG101574-Suchbeleuchtung_Fotosensor-X1	50	22		
ENG141667-ENG115664-Suchbeleuchtung_Fotosensor-x10	0	22		
ENG141667-ENG99557-Suchbeleuchtung_Fotosensor-X2	100	22		
ENG141667-ENG102140-Suchbeleuchtung_Fotosensor-X3	200	22		
ENG141667-ENG102936-Suchbeleuchtung_Fotosensor-X4	253	22		
ENG141667-ENG103548-Suchbeleuchtung_Fotosensor-X5	0	22		
ENG141667-ENG113992-Suchbeleuchtung_Fotosensor-X6	0	22		
ENG141667-ENG115661-Suchbeleuchtung_Fotosensor-x7	0	22		
ENG141667-ENG115662-Suchbeleuchtung_Fotosensor-x8	0	22		
ENG141667-ENG115663-Suchbeleuchtung_Fotosensor-x9	0	22		
ENG141667-ENG115659-Suchbeleuchtung_Fotosensor-y0	0 lx	22		
ENG141667-ENG99777-Suchbeleuchtung_Fotosensor-Y1	50 lx	22		
ENG141667-ENG115668-Suchbeleuchtung_Fotosensor-y10	0 lx	22		
ENG141667-ENG100480-Suchbeleuchtung_Fotosensor-Y2	100 lx	22		
ENG141667-ENG100773-Suchbeleuchtung_Fotosensor-Y3	200	22		
ENG141667-ENG100631-Suchbeleuchtung_Fotosensor-Y4	500	22		
ENG141667-ENG102174-Suchbeleuchtung_Fotosensor-Y5	0	22		
ENG141667-ENG113993-Suchbeleuchtung_Fotosensor-Y6	0 lx	22		
ENG141667-ENG115665-Suchbeleuchtung_Fotosensor-y7	0 lx	22		
ENG141667-ENG115666-Suchbeleuchtung_Fotosensor-y8	0 lx	22		
ENG141667-ENG115667-Suchbeleuchtung_Fotosensor-y9	0 lx	22		
ENG141665-ENG115658-Suchbeleuchtung_Hochdimmen-x0	0 ms	22		
ENG141665-ENG101574-Suchbeleuchtung_Hochdimmen-X1	200 ms	22		
ENG141665-ENG115664-Suchbeleuchtung_Hochdimmen-x10	2000 ms	22		
ENG141665-ENG99557-Suchbeleuchtung_Hochdimmen-X2	400 ms	22		
ENG141665-ENG102140-Suchbeleuchtung_Hochdimmen-X3	600 ms	22		
ENG141665-ENG102936-Suchbeleuchtung_Hochdimmen-X4	800 ms	22		
ENG141665-ENG103548-Suchbeleuchtung_Hochdimmen-X5	1000 ms	22		
ENG141665-ENG113992-Suchbeleuchtung_Hochdimmen-X6	1200 ms	22		
ENG141665-ENG115661-Suchbeleuchtung_Hochdimmen-x7	1400 ms	22		
ENG141665-ENG115662-Suchbeleuchtung_Hochdimmen-x8	1600 ms	22		
ENG141665-ENG115663-Suchbeleuchtung_Hochdimmen-x9	1800 ms	22		
ENG141665-ENG115659-Suchbeleuchtung_Hochdimmen-y0	0.0 %	22		
ENG141665-ENG99777-Suchbeleuchtung_Hochdimmen-Y1	1.0 %	22		
ENG141665-ENG115668-Suchbeleuchtung_Hochdimmen-y10	100.0 %	22		
ENG141665-ENG100480-Suchbeleuchtung_Hochdimmen-Y2	3.0 %	22		
ENG141665-ENG100773-Suchbeleuchtung_Hochdimmen-Y3	5.0 %	22		
ENG141665-ENG100631-Suchbeleuchtung_Hochdimmen-Y4	11.0 %	22		
ENG141665-ENG102174-Suchbeleuchtung_Hochdimmen-Y5	22.0 %	22		
ENG141665-ENG113993-Suchbeleuchtung_Hochdimmen-Y6	40.0 %	22		
ENG141665-ENG115665-Suchbeleuchtung_Hochdimmen-y7	80.0 %	22		
ENG141665-ENG115666-Suchbeleuchtung_Hochdimmen-y8	95.0 %	22		
ENG141665-ENG115667-Suchbeleuchtung_Hochdimmen-y9	100.0 %	22		
ENG141669-ENG115658-Suchbeleuchtung_KL_58xs_max-x0	0 lx	8		
ENG141669-ENG101574-Suchbeleuchtung_KL_58xs_max-X1	8 lx	8		
ENG141669-ENG99557-Suchbeleuchtung_KL_58xs_max-X2	50 lx	8		
ENG141669-ENG102140-Suchbeleuchtung_KL_58xs_max-X3	500 lx	8		
ENG141669-ENG115659-Suchbeleuchtung_KL_58xs_max-y0	100.0	8		
ENG141669-ENG99777-Suchbeleuchtung_KL_58xs_max-Y1	100.0	8		
ENG141669-ENG100480-Suchbeleuchtung_KL_58xs_max-Y2	100.0	8		
ENG141669-ENG100773-Suchbeleuchtung_KL_58xs_max-Y3	100.0	8		
ENG141668-ENG115658-Suchbeleuchtung_KL_58xs_min-x0	0 lx	8		
ENG141668-ENG101574-Suchbeleuchtung_KL_58xs_min-X1	8 lx	8		
ENG141668-ENG99557-Suchbeleuchtung_KL_58xs_min-X2	50 lx	8		
ENG141668-ENG102140-Suchbeleuchtung_KL_58xs_min-X3	510 lx	8		
ENG141668-ENG115659-Suchbeleuchtung_KL_58xs_min-y0	6.0	8		
ENG141668-ENG99777-Suchbeleuchtung_KL_58xs_min-Y1	6.0	8		
ENG141668-ENG100480-Suchbeleuchtung_KL_58xs_min-Y2	100.0	8		
ENG141668-ENG100773-Suchbeleuchtung_KL_58xs_min-Y3	100.0	8		
ENG141674-ENG115658-Suchbeleuchtung_KL_58xd_log_Bus-x0	0.0 %	12		
ENG141674-ENG101574-Suchbeleuchtung_KL_58xd_log_Bus-X1	6.0 %	12		
ENG141674-ENG99557-Suchbeleuchtung_KL_58xd_log_Bus-X2	16.0 %	12		
ENG141674-ENG102140-Suchbeleuchtung_KL_58xd_log_Bus-X3	30.0 %	12		
ENG141674-ENG102936-Suchbeleuchtung_KL_58xd_log_Bus-X4	60.0 %	12		
ENG141674-ENG103548-Suchbeleuchtung_KL_58xd_log_Bus-X5	100.0 %	12		
ENG141674-ENG115659-Suchbeleuchtung_KL_58xd_log_Bus-y0	10	12		
ENG141674-ENG99777-Suchbeleuchtung_KL_58xd_log_Bus-Y1	10	12		
ENG141674-ENG100480-Suchbeleuchtung_KL_58xd_log_Bus-Y2	100	12		
ENG141674-ENG100773-Suchbeleuchtung_KL_58xd_log_Bus-Y3	150	12		

ENG141674-ENG100631-Suchbeleuchtung_KL_58xd_log_Bus-Y4	220	12
ENG141674-ENG102174-Suchbeleuchtung_KL_58xd_log_Bus-Y5	253	12
ENG141673-ENG115658-Suchbeleuchtung_KL_58xd_max-x0	0 lx	10
ENG141673-ENG101574-Suchbeleuchtung_KL_58xd_max-X1	8 lx	10
ENG141673-ENG99557-Suchbeleuchtung_KL_58xd_max-X2	200 lx	10
ENG141673-ENG102140-Suchbeleuchtung_KL_58xd_max-X3	300 lx	10
ENG141673-ENG102936-Suchbeleuchtung_KL_58xd_max-X4	500 lx	10
ENG141673-ENG115659-Suchbeleuchtung_KL_58xd_max-y0	16.0	10
ENG141673-ENG99777-Suchbeleuchtung_KL_58xd_max-Y1	16.0	10
ENG141673-ENG100480-Suchbeleuchtung_KL_58xd_max-Y2	100.0	10
ENG141673-ENG100773-Suchbeleuchtung_KL_58xd_max-Y3	100.0	10
ENG141673-ENG100631-Suchbeleuchtung_KL_58xd_max-Y4	100.0	10
ENG141672-ENG115658-Suchbeleuchtung_KL_58xd_min-x0	0 lx	10
ENG141672-ENG101574-Suchbeleuchtung_KL_58xd_min-X1	8 lx	10
ENG141672-ENG99557-Suchbeleuchtung_KL_58xd_min-X2	220 lx	10
ENG141672-ENG102140-Suchbeleuchtung_KL_58xd_min-X3	300 lx	10
ENG141672-ENG102936-Suchbeleuchtung_KL_58xd_min-X4	500 lx	10
ENG141672-ENG115659-Suchbeleuchtung_KL_58xd_min-y0	6.0	10
ENG141672-ENG99777-Suchbeleuchtung_KL_58xd_min-Y1	6.0	10
ENG141672-ENG100480-Suchbeleuchtung_KL_58xd_min-Y2	100.0	10
ENG141672-ENG100773-Suchbeleuchtung_KL_58xd_min-Y3	100.0	10
ENG141672-ENG100631-Suchbeleuchtung_KL_58xd_min-Y4	100.0	10
ENG141677-ENG115658-Suchbeleuchtung_KL_58xd_PWM-x0	0	12
ENG141677-ENG101574-Suchbeleuchtung_KL_58xd_PWM-X1	10	12
ENG141677-ENG99557-Suchbeleuchtung_KL_58xd_PWM-X2	50	12
ENG141677-ENG102140-Suchbeleuchtung_KL_58xd_PWM-X3	100	12
ENG141677-ENG102936-Suchbeleuchtung_KL_58xd_PWM-X4	220	12
ENG141677-ENG103548-Suchbeleuchtung_KL_58xd_PWM-X5	253	12
ENG141677-ENG115659-Suchbeleuchtung_KL_58xd_PWM-y0	2.0 %	12
ENG141677-ENG99777-Suchbeleuchtung_KL_58xd_PWM-Y1	2.0 %	12
ENG141677-ENG100480-Suchbeleuchtung_KL_58xd_PWM-Y2	6.0 %	12
ENG141677-ENG100773-Suchbeleuchtung_KL_58xd_PWM-Y3	10.0 %	12
ENG141677-ENG100631-Suchbeleuchtung_KL_58xd_PWM-Y4	80.0 %	12
ENG141677-ENG102174-Suchbeleuchtung_KL_58xd_PWM-Y5	100.0 %	12
ENG141670-ENG115658-Suchbeleuchtung_KL_58xt min-x0	0 lx	8
ENG141670-ENG101574-Suchbeleuchtung_KL_58xt min-X1	8 lx	8
ENG141670-ENG99557-Suchbeleuchtung_KL_58xt min-X2	50 lx	8
ENG141670-ENG102140-Suchbeleuchtung_KL_58xt min-X3	500 lx	8
ENG141670-ENG115659-Suchbeleuchtung_KL_58xt min-y0	6.0	8
ENG141670-ENG99777-Suchbeleuchtung_KL_58xt min-Y1	6.0	8
ENG141670-ENG100480-Suchbeleuchtung_KL_58xt min-Y2	100.0	8
ENG141670-ENG100773-Suchbeleuchtung_KL_58xt min-Y3	100.0	8
ENG141671-ENG115658-Suchbeleuchtung_KL_58xt_max-x0	0 lx	8
ENG141671-ENG101574-Suchbeleuchtung_KL_58xt_max-X1	8 lx	8
ENG141671-ENG99557-Suchbeleuchtung_KL_58xt_max-X2	50 lx	8
ENG141671-ENG102140-Suchbeleuchtung_KL_58xt_max-X3	500 lx	8
ENG141671-ENG115659-Suchbeleuchtung_KL_58xt_max-y0	100.0	8
ENG141671-ENG99777-Suchbeleuchtung_KL_58xt_max-Y1	100.0	8
ENG141671-ENG100480-Suchbeleuchtung_KL_58xt_max-Y2	100.0	8
ENG141671-ENG100773-Suchbeleuchtung_KL_58xt_max-Y3	100.0	8
ENG141676-ENG115658-Suchbeleuchtung_KL_58xt_PWM-x0	0.0 %	6
ENG141676-ENG101574-Suchbeleuchtung_KL_58xt_PWM-X1	50.0 %	6
ENG141676-ENG99557-Suchbeleuchtung_KL_58xt_PWM-X2	100.0 %	6
ENG141676-ENG115659-Suchbeleuchtung_KL_58xt_PWM-y0	0.0 %	6
ENG141676-ENG99777-Suchbeleuchtung_KL_58xt_PWM-Y1	50.0 %	6
ENG141676-ENG100480-Suchbeleuchtung_KL_58xt_PWM-Y2	100.0 %	6
ENG141680-ENG115658-Suchbeleuchtung_Regen_Licht_Sensor_Mapping_Kennlinie-x0	0 lx	12
ENG141680-ENG101574-Suchbeleuchtung_Regen_Licht_Sensor_Mapping_Kennlinie-X1	10 lx	12
ENG141680-ENG99557-Suchbeleuchtung_Regen_Licht_Sensor_Mapping_Kennlinie-X2	100 lx	12
ENG141680-ENG102140-Suchbeleuchtung_Regen_Licht_Sensor_Mapping_Kennlinie-X3	500 lx	12
ENG141680-ENG102936-Suchbeleuchtung_Regen_Licht_Sensor_Mapping_Kennlinie-X4	800 lx	12
ENG141680-ENG103548-Suchbeleuchtung_Regen_Licht_Sensor_Mapping_Kennlinie-X5	1020 lx	12
ENG141680-ENG115659-Suchbeleuchtung_Regen_Licht_Sensor_Mapping_Kennlinie-y0	0	12
ENG141680-ENG99777-Suchbeleuchtung_Regen_Licht_Sensor_Mapping_Kennlinie-Y1	20	12
ENG141680-ENG100480-Suchbeleuchtung_Regen_Licht_Sensor_Mapping_Kennlinie-Y2	80	12
ENG141680-ENG100773-Suchbeleuchtung_Regen_Licht_Sensor_Mapping_Kennlinie-Y3	180	12
ENG141680-ENG100631-Suchbeleuchtung_Regen_Licht_Sensor_Mapping_Kennlinie-Y4	300	12
ENG141680-ENG102174-Suchbeleuchtung_Regen_Licht_Sensor_Mapping_Kennlinie-Y5	500	12
ENG141664-ENG115633-Suchbeleuchtung_Tasterdimmung-Tasterdimmung x0	0 ms	10
ENG141664-ENG115634-Suchbeleuchtung_Tasterdimmung-Tasterdimmung x1	2000 ms	10
ENG141664-ENG115635-Suchbeleuchtung_Tasterdimmung-Tasterdimmung x2	3000 ms	10
ENG141664-ENG115636-Suchbeleuchtung_Tasterdimmung-Tasterdimmung x3	4000 ms	10
ENG141664-ENG115637-Suchbeleuchtung_Tasterdimmung-Tasterdimmung x4	5100 ms	10
ENG141664-ENG115638-Suchbeleuchtung_Tasterdimmung-Tasterdimmung y0	1.0 %	10
ENG141664-ENG115639-Suchbeleuchtung_Tasterdimmung-Tasterdimmung y1	5.0	10
ENG141664-ENG115640-Suchbeleuchtung_Tasterdimmung-Tasterdimmung y2	15.0	10
ENG141664-ENG115641-Suchbeleuchtung_Tasterdimmung-Tasterdimmung y3	40.0	10
ENG141664-ENG115642-Suchbeleuchtung_Tasterdimmung-Tasterdimmung y4	100.0	10
ENG141632-ENG116647-Sunroof-SAD Komfort oeffnen	not active	4
ENG141632-ENG116646-Sunroof-SAD Komfort schliessen	not active	4
ENG141632-ENG116645-Sunroof-SAD Richtung Komfortoeffnen	tilting	4
ENG141632-ENG141970-Sunroof-Schiebedachmodul_MD_1	not installed	4

ENG141632-ENG141971-Sunroof-Schiebedachmodul_MD_3	not installed	4
ENG141632-ENG141972-Sunroof-Schiebedachmodul_MD_Rollo	not installed	4
ENG141632-ENG142022-Sunroof-Verortung Schiebedachmodule	CAN	4
ENG141634-ENG142013-Verdecksteuergeraet-Cabrio_Verdeck	not_installed	9
ENG141634-ENG116716-Verdecksteuergeraet-Doppelpuls nur Verdeckactive		9
ENG141634-ENG128459-Verdecksteuergeraet-easycloselight_aktiv	not active	9
ENG141634-ENG116718-Verdecksteuergeraet-Heckdeckel sperren bei Verdeckbetrieb	not active	9
ENG141634-ENG142259-Verdecksteuergeraet-Kick_and_close	not installed	9
ENG141634-ENG116711-Verdecksteuergeraet-Komfortbedienung Verdeck global	active	9
ENG141634-ENG122189-Verdecksteuergeraet-Komfortbedienung Verdeck oeffnen	active	9
ENG141634-ENG125654-Verdecksteuergeraet-Nachsaven_nach_Verdecklauf	not active	9
ENG141634-ENG126630-Verdecksteuergeraet-Reichweitenbegrenzung fuer Servoheck schliessen	not active	9
ENG141634-ENG125652-Verdecksteuergeraet-Servoheck Schlossansteuerung	Always	9
ENG141634-ENG126838-Verdecksteuergeraet-Softtouch-Betaetigung senden	Always	9
ENG141634-ENG142011-Verdecksteuergeraet-trunk_lid_conrol_unit	not installed	9
ENG141634-ENG116717-Verdecksteuergeraet-Verdeck mit Schiebedach	not active	9
ENG141634-ENG122191-Verdecksteuergeraet-Verdeck oeffnen via Funkfernbedienung	active	9
ENG141634-ENG122192-Verdecksteuergeraet-Verdeck oeffnen via Kessy	active	9
ENG141634-ENG122190-Verdecksteuergeraet-Verdeck oeffnen via Schliesszylinder	active	9
	active	9
	active	9
	active	9
ENG141634-ENG115869-Verdecksteuergeraet-Virtuelles_Pedal	not active	9
ENG141634-ENG126611-Verdecksteuergeraet-virtuelles_pedal_HMI_einstellbar	not active	9
ENG141634-ENG142257-Verdecksteuergeraet-Virtuelles_Pedal_Verbau	not installed	9
ENG141634-ENG246994-Verdecksteuergeraet-Virtuelles_Pedal_Version	Version_1_2	9
ENG116971-ENG116537-Vernetzungs- Diagnosefunktionen-can msg 1 00 00		20
ENG116971-ENG116538-Vernetzungs- Diagnosefunktionen-can msg 2 00 00		20
ENG116971-ENG116539-Vernetzungs- Diagnosefunktionen-can msg 3 00 00		20
ENG116971-ENG116540-Vernetzungs- Diagnosefunktionen-can msg 4 00 00		20
ENG116971-ENG116541-Vernetzungs- Diagnosefunktionen-lin msg 1 00 00		20
ENG116971-ENG116542-Vernetzungs- Diagnosefunktionen-lin msg 2 00 00		20
ENG116971-ENG116543-Vernetzungs- Diagnosefunktionen-lin msg 3 00 00		20
ENG116971-ENG116544-Vernetzungs- Diagnosefunktionen-lin msg 4 00 00		20
ENG116971-ENG116545-Vernetzungs- Diagnosefunktionen-lin msg 5 00 00		20
ENG116971-ENG116546-Vernetzungs- Diagnosefunktionen-lin msg 6 00 00		20
ENG116832-ENG126852-Wischgeschwindigkeiten-Dauerwischen Stufe_1 Zyklen pro Minute	40	3
ENG116832-ENG126853-Wischgeschwindigkeiten-Dauerwischen Stufe_2 Zyklen pro Minute	60	3
ENG116832-ENG116699-Wischgeschwindigkeiten-Reduzierte Wischgeschwindigkeit Zyklen pro Minute	30	3
ENG141651-ENG116632-ZV allgemein-Bewusstes Safe mit 2. Betaetigung der FFB	not active	7
ENG141651-ENG133387-ZV allgemein-Deaktivierung_Laderaumschliessung_extern	not active	7
ENG141651-ENG125653-ZV allgemein-Deaktivierung_SAFE_ueber_DWA_Deaktivierungstaster	active	7
ENG141651-ENG126837-ZV allgemein-Entsafen mit autorisierte Klemme 15 Ein	active	7
ENG141651-ENG115754-ZV allgemein-Funk bei Klemme 15 ein	not active	7
ENG141651-ENG141981-ZV allgemein-Lock_Unlock_Taster_direkt	not installed	7
ENG141651-ENG142019-ZV allgemein-Lock_Unlock_Toggle_Taster	not installed	7
ENG141651-ENG133388-ZV allgemein-LS_Taster_Togglefunktion	not active	7
ENG141651-ENG116633-ZV allgemein-Menuesteuerung Tuerentriegelung	active	7
	active	7
ENG141651-ENG133389-ZV allgemein-Nutzfahrzeug_Schliessung	not active	7
ENG141651-ENG141957-ZV allgemein-Radio freq.	434.42MHz	7
ENG141651-ENG141958-ZV allgemein-Tankschloss	Bidirectional	7
ENG141651-ENG133390-ZV allgemein-Wiederverriegelung_Laderaum	Freigabe_Softtouch	7
ENG141651-ENG116623-ZV allgemein-ZV Tuerentriegelung	Globale Entriegelung	7
ENG141651-ENG141996-ZV allgemein-ZV_ohne_Safe_Funktion	installed	7
ENG141654-ENG116628-ZV Autolock-Autolock Autounlock wirkt auf Heck	active	3
ENG141654-ENG116621-ZV Autolock-automatisches Entriegeln	active	3
ENG141654-ENG115756-ZV Autolock-automatisches Verriegeln bei Geschwindigkeit	not active	3
ENG141654-ENG116706-ZV Autolock-Autounlock NAR	not active	3
ENG141654-ENG116622-ZV Autolock-Geschwindigkeitsabhaengige Tankdeckelverriegelung	not active	3
ENG141654-ENG116634-ZV Autolock-Menuesteuerung ZV Autolock-Unlock	adjustable	3
ENG141655-ENG116627-ZV Crash-Heckdeckel-Bedienstellen nachCrash temporaer sperren	active	4
ENG141655-ENG116661-ZV Crash-SAD PreCrash Konturschliessen	not active	4
ENG141655-ENG116635-ZV Crash-ZV-Entriegelung nach Seitencrash	not active	4
ENG141653-ENG115759-ZV Heck-Direkter Auswurf des Heckdeckels	active	7
ENG141653-ENG126839-ZV Heck-Entriegelungwunsch_verzoegert_waehrend_Zuziehvorgang	not active	7
ENG141653-ENG116707-ZV Heck-Freigabenachlauf Heck nach Einzeloeffnung ueber HDF-Funktaster	not active	7
ENG141653-ENG142016-ZV Heck-Heckdeckelentriegelung_HDF_Innentaster	not installed	7
ENG141653-ENG133386-ZV Heck-Heckfreigabe_Ohne_Verzoegerung	not active	7
ENG141653-ENG142245-ZV Heck-Heckoeffnung_ueber_2_Bedienhandlungen	not active	7
ENG141653-ENG141998-ZV Heck-Heckschloss_mit_Vorraste	Yes	7
ENG141653-ENG141995-ZV Heck-Heckschloss_Steuering	Contact control	7
ENG141653-ENG137162-ZV Heck-Mindestbetaetigung_HDF_Innentaster	0.0 s	7

ENG141653-ENG115761-ZV Heck-Nach externer Verriegelung ist Heck	not active	7		
noch zeitbegrenzt entriegelt		7		
ENG141653-ENG141982-ZV Heck-Tausch_Tank_Hecktreiberausgang	No	7		
ENG141653-ENG115760-ZV Heck-ZV entriegelt auch Heckdeckel	active	7		
ENG141653-ENG116629-ZV Heck-ZV Heck nur direkt auswerfen	not active	7		
ENG141653-ENG141997-ZV Heck-ZV_Heck_Schlosstyp	1 or 2 notch rear actuator	7		
ENG141681-IDE02021-ZV Komfort-Comfort closing	active	8		
ENG141681-IDE02022-ZV Komfort-Comfort opening	not active	8		
ENG141681-ENG141984-ZV Komfort-elektrischer_Fensterheber_hinten	Yes	8		
ENG141681-ENG116663-ZV Komfort-Fahrtuerbedienung				
Fensterheber oeffnen	active	8		
ENG141681-ENG116664-ZV Komfort-Fahrtuerbedienung				
Fensterheber schliessen	active	8		
ENG141681-ENG116662-ZV Komfort-FH SAD KI15Aus Freigabezeit	600 s	8		
ENG141681-ENG116648-ZV Komfort-Freigabenachlauf FH bei KI 15				
aus	active	8		
ENG141681-ENG122993-ZV Komfort-Freigabenachlauf FH bei				
Tueroeffnen abbrechen	active	8		
ENG141681-ENG116652-ZV Komfort-Funk Komfort oeffnen	active	8		
ENG141681-ENG116651-ZV Komfort-Funk Komfort schliessen	active	8		
ENG141681-ENG115670-ZV Komfort-Komfortbedienung global	active	8		
ENG141681-ENG116642-ZV Komfort-Komfortoeffnen nur FH				
Fahrtuer	not active	8		
ENG141681-ENG122994-ZV Komfort-Menuesteuerung				
Komfortbedienung einstellbar	adjustable	8		
ENG141681-ENG122186-ZV Komfort-Menuesteuerung				
Regenschliessen	active	8		
ENG141681-ENG246991-ZV Komfort-pa_Two_Keys	not active	8		
ENG141681-ENG125656-ZV Komfort-Regenschliessen_art	Permanent	8		
ENG141681-ENG125655-ZV Komfort-Regenschliessen_ein_aus	active	8		
ENG141681-ENG116643-ZV Komfort-Schliesszylinder Komfort oeffnen	not active	8		
ENG141681-ENG116644-ZV Komfort-Schliesszylinder Komfort				
schliessen	not active	8		
	2-Motorenschloesser	5		
	nicht invertiert	5		
	not installed	5		
	not installed	5		
	No	5		
	No	5		
	not installed	5		
	Driver side	5		
	not active	5		
	Yes	5		
	Yes	5		
Elapsed Time: 02:08				

